

Philips
professzionális,
síkképernyős Digital
Crystal Clear TV

26"-es
LCD HD Ready

26HF5473



Síkképernyős televízió rendszer-előkészítéssel

a Digital Crystal Clear segítségével!

A beépített ébresztőórás LCD TV szinte bárhol is látható, életteli színekben ragyogó, borotvaéles képet kínál. Opcionális SmartCard XPress egységgel felkészíthető interaktív szolgáltatásokra és beltéri szórakozásra.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetjelzővel
- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Hangerő-korlátozás
- Előlap vezérlőelemeinek zárolása
- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- Biztonságos menü hozzáférés
- Távirányító elemei kimerülésének érzékelése
- Külső hangszóró csatlakozó

Interaktív rendszer-előkészítés, frissíthető

- SmartCard Xpress egység interaktív rendszerekhez
- Beépített kiegészítő tápegység
- A szoftver frissíthető, ezáltal időtálló

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Képméretarány:** 16:9, Széles képernyő
- **Fényesség:** 500 cd/m²
- **Kontrasztarány (tipikus):** 600:1
- **Átlós képernyőméret:** 26 hüvelyk / 66 cm
- **Megjelenítő képernyő típusa:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Kép javítása:** Progresszív pásztázás, Active Control, 3D színélesítés, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Szaggatott vonal elnyomása, Contrast Plus, Színátmenet-javítás, 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, Luminanciaátmenet-javító, Élességállítás, Színkiemelés
- **Képernyő minőségének javítása:** Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- **Panel felbontás:** 1366 x 768p
- **Válaszidő (tipikus):** 16 ms
- **Látószög (v / f):** 176 / 176 fok

Támogatott képernyőfelbontás

- **Számitógépes formátumok**

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
- **Video formátumok**

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Hang

- **Hangrendszer:** Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- **kimenő teljesítmény (RMS):** 2 x 50 W
- **Hangkiemelés:** Automatikus hangerőszint-beállítás

Kényelem

- **Könnyen telepíthető:** Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Vezeték nélküli Smart Loading, Programnév, Fejlett hotel üzemmód
- **egyszerű használat:** Smart Picture beállítás, Smart Sound beállítás, Oldalsó kezelőszervek
- **Távvezérlő típusa:** RC2886
- **Teletext:** 10 oldalas Smart szöveg
- **Óra:** Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD órakijelző
- **VESA felszerelés:** 200 x 100 mm
- **Fejlesztett órafunkciók:** Szinkron idő PDC/TXT útján
- **Kényelem:** Szállodavendég funkciók

- **Távvezérlő:** TV
- **Képernyő formátum beállítás:** automatikus formátum, 7 széles képernyős üzemmód
- **Fejlesztett Teletext:** gyorstext
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** Angol, Francia, Német

Hangolóegység/Vétel/Adás

- **Hangolási sávok:** hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- **TV rendszer:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Videolejátszás:** NTSC, PAL, SECAM
- **Antennabemenet:** 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- **Hangolás megjelenítése:** PLL
- **Előre beállított csatornák száma:** 125

Csatlakoztathatóság

- **Ext 1 Scart:** Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- **Egyéb csatlakozások:** Antenna IEC75, DVI-I, PC audio be
- **Elülső/oldalsó csatlakozók:** S-video be, Audió B/J bemenet, CVBS be
- **Csatlakoztathatóság javítása:** RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), SmartCard Xpress egységhez felkészített, Külső hangszóró csatlakozó
- **Ext 2 Scart:** Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- **Scart csatlakozók száma:** 2

Áram

- **Áramfogyasztás:** 110 W
- **Környezeti hőmérséklet:** +5 °C/+40 °C
- **Tápellátás:** AC 100-250 V + / -10 %

Méretetek

- **Méretetek (tartóval) (Sz x Ma x Mé):** 804 5 x 477 x 222 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 18 8 kg
- **Doboz méretei (Sz x Ma x Mé):** 876 x 209 x 601 mm
- **Készülék háza színe:** Ezüst jég és fekete előlap
- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 804 5 x 436 x 114 mm
- **Készülék tömege:** 16 kg

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Asztali állvány, Hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlő, RF antennakábel
- **Opcionális tartozékok:** Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Vezeték nélküli SmartLoader 22AVI 120

Hangszórók

- **Beépített hangszórók:** 2

Termékkijelölések

Beépített órakijelző

A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkel és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzős fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Előlap vezérlőelemeinek zárolása

Megakadályozza a TV-funkciók illetéktelen elérését

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Biztonságos menü hozzáférés

A telepítési és konfigurációs beállítások elérése speciális kódhoz vagy fő távirányítóhoz köthető.

Akkumulátor töltésszint érzékelés

Ez a funkció jelzi, ha ki kell cserélni a távirányító akkumulátorait, így megelőzhető a vendégek bejelentései, és a felesleges akkumulátorcsere.

Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

SmartCard Xpress egység

Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és segítségével külső dekóderek és alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control csatlakozóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Beép. kieg. tápegység

A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs szükség külön áramforrásra az interaktív rendszerhez. Önálló használat esetén a kiegészítő tápegység az energiatakarékosság érdekében kikapcsolható.

Frissíthető szoftver

A frissíthető szoftver szerkezetének köszönhetően a televízió időtálló, és kompatibilis marad az új technológiákkal és fejlesztésekkel, így biztos befektetést jelent.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.



Kiadás dátuma
2007-11-28

Verzió: 4.0

12 NC: 8670 000 22838
EAN: 87 10895 89901 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com