



Philips Hairclipper series
5000
Regolacapelli lavabile

Tecnologia Trim-n-Flow PRO
28 regolazioni di lunghezza (0,5-
28 mm)
75 min uso cordless/8 h di ricarica
Totalmente lavabile



HC5610/15

Taglio veloce e uniforme

I capelli tagliati scorrono via per un taglio 2 volte più rapido*

Ottieni un taglio più uniforme grazie alla tecnologia DualCut e Trim-n-Flow Pro. Il nuovo design del pettine evita che capelli di qualsiasi lunghezza rimangano incastrati, così potrai rifinire il tuo stile in una sola passata.

Semplicità d'uso

- Impugnatura ergonomica per garantire comfort e controllo
- Pulizia facile e pratica
- Pettine regola altezza ad aggancio per barba incolta
- Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza
- Fino a 75 minuti di utilizzo cordless

Prestazioni

- Massima precisione grazie alle lame doppie
- Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa
- I capelli tagliati scorrono via per un taglio 2 volte più rapido*

Realizzato per durare

- Garanzia acquisto protetto
- Le lame non hanno bisogno di lubrificazione

PHILIPS

Regolacapelli lavabile

Tecnologia Trim-n-Flow PRO 28 regolazioni di lunghezza (0,5-28 mm), 75 min uso cordless/8 h di ricarica, Totalmente lavabile

In evidenza

Tecnologia Trim-n-Flow Pro



L'innovativo design del pettine allontana i capelli tagliati dalle lame durante l'uso e impedisce che i capelli lunghi si incastrino nel pettine, così potrai proseguire il taglio dei capelli senza interruzioni.

Tecnologia DualCut



Il regolacapelli Philips 5000 è dotato della tecnologia avanzata DualCut per una precisione massima. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno

28 lunghezze di taglio con blocco



Taglia i capelli alla lunghezza che desideri con 28 pettini regolabili, che tagliano tra 3 mm e 28 mm con incrementi di 1 mm, e con un pettine

regolarbarba da 2 mm. In alternativa, rimuovi il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Utilizzabile con e senza filo



La potente batteria fornisce al regolacapelli fino a 75 minuti di alimentazione senza filo dopo 8 ore di ricarica, per donarti la massima potenza e libertà.

Totalmente lavabile**



Sciacqua semplicemente il regolacapelli sotto l'acqua corrente per una pulizia facile e veloce.

Lame in acciaio inossidabile



Le lame in acciaio autoaffilanti sono progettate per durare incredibilmente a lungo. Anche dopo 5 anni tagliano con la stessa precisione e accuratezza del primo giorno.

HC5610/15

Impugnatura comoda



I regolacapelli Philips sono dotati di un'impugnatura ruvida progettata per una facile maneggevolezza, in modo da garantire controllo e comfort mentre tagli i capelli.

Nessuna manutenzione



Potenza di taglio facile da mantenere: le nostre lame non devono mai essere lubrificate.

Garanzia internazionale di 2 anni



Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare nel tempo. Sono accompagnati da una garanzia di 2 anni, non necessitano di lubrificazione e sono compatibili con qualsiasi tensione di alimentazione in tutto il mondo.

Regolacapelli lavabile

Tecnologia Trim-n-Flow PRO 28 regolazioni di lunghezza (0,5-28 mm), 75 min uso cordless/8 h di ricarica, Totalmente lavabile

Specifiche

Accessori

- Manutenzione: Spazzolina per pulizia
- Pettine: 1 pettine regolabarba, 2 pettini regolabarba (lungo e corto)

Assorbimento

- Tipo di batteria: Ni-MH

Assistenza

- Garanzia internazionale di 2 anni

Sistema di taglio

- Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

- Ampiezza di taglio: 41 mm
- Numero di impostazioni di lunghezza: 28
- Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 28 mm
- Precisione (lunghezza delle regolazioni): Intervalli di 1 mm

Facilità d'uso

- Pulizia: Totalmente lavabile**
- Nessuna manutenzione: Non necessita di lubrificazione
- Funzionamento: Utilizzo con o senza filo

HC5610/15



Data di rilascio
2024-04-22

Versione: 11.11.1

EAN: 87 10103 90153 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Rispetto al suo predecessore Philips
** Pulire solo con acqua