

Philips
Profesionální televizor
LCD

26"
LCD
HD Ready

26HF7875



Dokonale interaktivní televizor Hospitality

LCD televizor Philips a slot SmartCard

Tento stylový televizor Hospitality s nízkou spotřebou a integrovaným slotem SmartCard představuje naše nejlepší interaktivní řešení s ochranou proti neautorizovanému zásahu. Vaši hosté si vychutnají skvělý zážitek ze sledování, volitelně vylepšený o možnost poslechu hudby v koupelně a upravenou uvítací zprávu.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Konektor externího reproduktoru a dodatečné napájení

Trvalý a bezpečný

- SmartPower pro úsporu energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Integrovaný systém řešení a budoucích vylepšení

- Patice SmartCard s ochranou proti neautorizovanému zásahu
- Dálková aktualizace softwaru

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- Uvítací zpráva na displeji
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Technologie Digital Crystal Clear pro živější obraz jako v kině

PHILIPS

Přednosti

Dálková aktualizace softwaru

Televizní software, ovládající funkce typické pro hotel, může být dálkově aktualizován certifikovaným poskytovatelem systému.

Integrovaná patice SmartCard

Integrovaná patice SmartCard Xpress umožňuje jiným výrobcům pomocí aplikačních karet rozšířit funkčnost televizoru bez potřeby dalších zařízení a externích připojení. Pomocí ovládacích rozhraní SerialXpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

Technologie Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je technologie zpracování obrazu, která digitálně přizpůsobuje a rozšiřuje kvalitu obrazu tak, že optimalizuje úroveň kontrastu, barev a ostrosti. Výsledkem je živější obraz jako v kině.

Zobrazení integrovaných hodin

Zabudované zobrazení hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Otočný stojan

Tento LCD televizor přichází s otočným stojanem, díky němuž lze televizi sledovat z libovolné pozice v místnosti. Stojan může být připevněn ke stolu či nábytku, čímž poskytuje další zabezpečení proti krádeži.

Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

Externí reproduktor a napájecí zdroj

Televizor je vybaven audio konektorem s výstupem zesilovače pro snadnou instalaci externího reproduktoru (například v koupelně) bez potřeby investic do externího zařízení. Extra integrovaný napájecí zdroj

odstraňuje potřebu odděleného napájecího zdroje pro interaktivní systém. V případě samostatného použití lze přídavný napájecí zdroj vypnout a šetřit energii.

SmartPower



Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 800:1
- Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 3D, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Active Control, Contrast Plus, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Technologie Digital Crystal Clear
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Dynamický kontrast obrazovky: 4000:1
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 160 stupňů
- Úhel sledování (vertikální): 150 stupňů
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 125
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Název programu, Funkce Wireless Smart Loading, Zámek klávesnice, Zabezpečení přístupu do nabídky
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Časovač, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Uvítací zpráva, Indikátor zpráv
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, 7 režimů širokoúhlé obrazovky
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington, Možnost přeměny na TV pro spotřebitele
- Možnost aktualizace firmwaru: Dálková aktualizace softwaru hotel TV, Místní aktualizace softwaru total TV.
- Jazyky teletextu: Azbuka, Východoevropský, Západoevropský

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 10 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Stereo
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Konektor externího reproduktoru, Propojení HM-Link, Dodatečné napájení 12 V/1 W, Připraveno pro jednotku SmartCard Xpress, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Rozhraní Serial Xpress, Rozhraní SmartPlug Xpress, Indikátor zapnutí konektoru

- Scart, Rozšiřovací patice SmartCard
- Počet konektorů Scart: 2
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup pro sluchátka, PC-In, VGA
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Konektor Ext 4: Vstup audio L/P, YPbPr
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI

Napájení

- Napájení ze sítě: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 120 W
- SmartPower vysoký režim: 58 W
- SmartPower nízký režim: 103 W
- Spotřeba aktiv. pohotovostního režimu: 18 W
- Spotřeba pasiv. pohotovostního režimu: 2 W
- SmartPower střední režim: 73 W

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Záruční list, Napájecí kabel, Otočný stojan chránící proti krádeži
- Volitelné příslušenství: Bezdrátový SmartLoader 22AV1135, Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, RC2886 (dálkový ovladač)

Rozměry

- Šířka přístroje: 682 mm
- Výška přístroje: 473 mm
- Hloubka přístroje: 111 mm
- Hmotnost výrobku: 11,19 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 682 mm

Specifikace

- Výška přístroje (s podstavcem): 536 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 200 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 13,93 kg
- Šířka balení: 836 mm
- Výška balení: 212 mm
- Hloubka balení: 592 mm
- Hmotnost včetně balení: 16,7 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 100 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com