

Philips
Professional Flat TV

32 inch

LCD HD ready

32HF7874



HD
ready



Veelzijdige Hospitality Flat TV

met ingebouwde SmartCard-slot en klok

Deze stijlvolle HD ready LCD-TV met ingebouwde SmartCard-slot is volledig uitgerust voor interactieve services en in-room entertainment. De Hospitality-functies zorgen voor extra comfort voor de gasten en tegelijkertijd voor een optimaal rendement op uw investering.

Optimaal rendement op uw investering

- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie
- SmartPower voor energiebesparing
- Geïntegreerde weergave van de klok met wek- en berichtenalarm
- Externe luidsprekeraansluiting
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

Systeemklaar en toekomstbestendig

- Ingebouwde SmartCard Xpress-slot voor interactieve systemen
- Serial Xpress™ Control-interface
- Extra geïntegreerde stroomvoorziening

Maximaal comfort voor gasten

- Volumebeperking
- Welkomstbericht op het scherm

Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- HD ready, voor de hoogste kwaliteit HDTV-weergave

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- Schermdiameter:** 32 inch / 80 cm
- Beeldformaat:** 16:9, Breedbeeld
- Schermtipe:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- Schermpixel:** 1366 x 768p
- Helderheid:** 500 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal):** 1600:1 (dynamisch)
- Reactietijd (normaal):** 8 ms
- Beeldverbetering:** 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combifilter, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan, Instelbare scherpte
- Schermbetering:** Scherm met anti-reflectiecoating
- Kijkhoek (h / v):** 178 / 178 graad

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Videoformaten**

Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
- Computerformaten**

Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Tuner/ontvangst/overdracht

- Antenne-ingang:** 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Aantal voorkeuzers:** 125
- Tunerbereik:** Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Tunerdisplay:** PLL
- televisiesysteem:** PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videooverdracht:** NTSC, PAL, SECAM

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 15 W RMS
- Geluidssysteem:** NICAM Stereo, Dolby® Virtual Surround
- Geluidsverbetering:** Automatische volumeregelaar, Dynamic Bass Enhancement

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers:** 2

Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen:** RJ12-aansluiting, RJ45-aansluiting, SmartCard-uitbreidingslot, Externe luidsprekersaansluiting, HM-Link, Extra stroomvoorziening van 12 V/1 W

- Aantal SCARTS:** 2
- Extern 1 SCART:** Audio L/R, CVBS in/uit
- Extern 2 SCART:** Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video in
- AV 3:** YPbPr
- AV 4:** HDMI
- AV 5:** HDMI
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant:** Audio in, S-Video in
- Andere aansluitingen:** IEC75-antenne

Gebruiksgemak

- Klok:** Sleptimer, Wekker, Geïntegreerd LCD-weergave van de klok
- Klokverbeteringen:** Synchronisatietijd via PDC/TXT
- Comfort:** Hotelgastfuncties
- Gemakkelijk te installeren:** Geavanceerde hotelmodus, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Programmanaam, Draadloze SmartLoader
- Gebruiksgemak:** Automatische volumeregelaar (AVL), Zijbediening, Smart Picture Control, Smart Sound Control
- Picture in Picture:** Picture-in-Graphics
- Aanpassingen van beeldformaat:** 7 breedbeeldmodi, Auto Format
- Teletekst:** Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- Teletekstverbeteringen:** FastText
- OSD-talen:** Engels, Frans, Duits
- VESA-standaard:** 200 x 100 mm
- Andere handige opties:** Kensington-slot

Voeding

- Netstroom:** 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik:** 120 W (normale werking) W
- Omgevingstemperatuur:** 5 °C tot 40 °C

Afmetingen

- Kleur van de behuizing:** Tweekleurig Black en Silver Frost
- Afmetingen van set (B x H x D):** 924 x 507 x 119 mm
- Gewicht van het product:** 19 kg
- Afmetingen (met voet) (B x H x D):** 924 x 550 x 222 mm
- Afmetingen van doos (B x H x D):** 1000 x 690 x 240 mm
- Gewicht (incl. verpakking):** 22 kg

Accessoires

- Meegleverde accessoires:** Netsnoer, Tafelstandaard, Gebruikershandleiding
- Optionele accessoires:** Instelbare afstandsbediening RC2573GR, Draadloze SmartLoader 22AV1120

Productkenmerken

Draadloze SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchronisatie tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

SmartPower

De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

Geïntegreerde weergave van de klok

Dankzij de ingebouwde weergave van de klok, dat tevens werkt als wekalarm, is er geen extra klok met kabels en aansluitingen nodig elders in de kamer. Automatische tijdsynchronisatie via teletekst en het behoud van alarminstellingen tijdens korte perioden van stroomuitval zorgen verder voor een optimaal comfort voor gasten.

Externe luidsprekersaansluiting

Versterkte audioaansluiting voor een eenvoudige installatie van externe luidsprekers (bijvoorbeeld voor badkamers), waardoor investeringen in externe apparatuur niet meer nodig zijn

Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

Als u in het instelmenu de optie selecteert om toegang tot de bedieningselementen van de televisie aan de voorzijde of de zijkanten te vergrendelen of te ontgrendelen, wordt niet-geautoriseerde toegang tot het televisiemenu voorkomen, wat de hôteer de tijd en moeite van het opnieuw installeren bespaart.

Ingebouwde SmartCard Xpress-slot

Met de ingebouwde SmartCard Xpress-kaartslot kunnen derden via toepassingskaarten functionaliteit toevoegen aan de TV, zonder extra dozen en externe aansluitingen. De TV kan ook worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via de Serial Xpress Control-interface (ondersteunt de UART- en RS232-protocollen) en de SmartPlug Control-interface.

Serial Xpress™ Control

De Serial Xpress™ Control-interface is compatibel met alle belangrijkste entertainmentdiensten. Met het protocol kan de TV worden aangesloten op externe decoders, set-top boxes en PC-oplossingen. Ondersteunt het UART- en RS232-protocol.

Extra geïntegreerde stroomvoorziening

Door de extra geïntegreerde stroomvoorziening is er geen afzonderlijke stroomvoorziening voor een interactief systeem nodig. Bij autonoom gebruik kan de extra stroomvoorziening worden uitgeschakeld om energie te besparen.

Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

