

Philips
professzionális
szélesképernyős TV

28"

28HW6505



Széles képernyős Real Flat System TV

beltéri interaktív alkalmazásokhoz

A System SmartCard termékcsalád hatékonyságot és tökéletes kényelmet biztosít a vendégeknek. Az integrált bővíthető aljzat segítségével tovább szélesíthető az interaktív rendszerek sora. Frissíthető, digitális alkalmazásokhoz tervezett.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Többnyelvű Teletext vétel
- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- Biztonságos menü hozzáférés
- Előlap vezérlőelemeinek zárolása
- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- ESP™ (energiatakarékos programozhatóság)
- Külső hangszóró csatlakozó
- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz

Életteli, természetes és kristálytisza képek

- A finomabb részletek kiemeléséhez 2D fésűszűrő élesíti a képet.
- A pásztázási sebesség modulálása javítja a képélességet és a kontrasztot

PHILIPS

Fénypontok

SmartCard 3v3 bővítőnyílás

Lehetővé teszi a készülékgyártótól vagy más gyártóktól származó dekóderek és vezérlők beépítését a televízióba, egyedi tervezésű komponensek használatához. Így nincs szükség külső beltéri dekóderekre, vezérlőkre, illetve adatterminálokra. Tartalmazza a bővítményeket irányító rendszert. Jövőbeni frissítésekkel bővíthető. Készen áll digitális alkalmazásokhoz.

Smartplug RJ12 csatlakozó

Az RJ12 Smartplug csatlakozó segítségével OEM vagy idegen dekóderek és vezérlők illeszthetők a TV készülékbe.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Beépített órakijelző

A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkal és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül

átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Előlap vezérlőelemeinek zárolása

Megakadályozza a TV-funkciók illetéktelen elérését

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Biztonságos menü hozzáférés

A telepítési és konfigurációs beállítások elérése speciális kódhoz vagy fő távirányítóhoz köthető.

ESP™

A funkció a beállítások menüjéből érhető el. Az energiatakarékosság érdekében a tévé

beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol, így meghosszabbítja a készülék élettartamát. A választható tartomány 0 és 99 óra között van.

Többnyelvű Teletext

A tévénezők kívánság szerint választhatnak a teletext által támogatott nyelvek közül

Scavem

A pásztázási sebesség modulálása az elektronsugár sebességét folyamatosan változtatva még finomabban renderelt képet képes előállítani, ami élesebb, kontrasztosabb látványt nyújt.

2D színélesítés

A krominancia (szín) és a luminancia (fényerősség) információkat 2D fésűs szűrő különíti el a független feldolgozás érdekében, hogy javuljon a képfelbontás és minimálisra csökkenjen a torzítás.

NICAM Digital Stereo

Néhány országban, például Nagy-Britanniában és Belgiumban a TV adás NICAM digitális sztereó rendszerben érkezik, ami zajra és jelcsökkenésre szinte teljesen érzéketlen, CD minőségű hangzást biztosít. Az adás monó, sztereó és Dolby Pro Logic lehet. A készülék integrált hangolóegysége mindegyik NICAM jel vételére képes.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 28 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 70 cm
- Képjávitás: Élességállítás, Színélesítés
- Megjelenítő képernyő típusa: Igazán lapos képcső, Blackline S képcső
- Képfeldolgozás: 50 Hz
- Látható képernyőátló mérete: 66 cm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 127
- Videolejtás: NTSC

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Finomhangolás, PLL digitális hangolás
- Egyszerű használat: Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló, Intelligens óra
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Folyamatos nagyítás, Felirat és fejléc-szöveg váltás, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő, 14:9 zoom, 16:9 zoom
- Távvezérlő típusa: RC86702 (nem tartozék)
- Teletext: 10 oldalas Smart Text

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 SmartPlug csatlakozó, SmartCard bővítőnyílás, Külső hangszóró csatlakozó
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be
- Ext 1 Scart: CVBS be/ki, RGB

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Energiafogyasztás: 77 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 4 W
- Fogyasztás (kikapcsolva): 2,5 watt

Méretetek

- Készülék szélessége: 766 mm
- Készülék magassága: 501 mm
- Készülék mélysége: 487 mm
- Termék tömege: 38 kg
- Doboz szélessége: 884 mm
- Doboz magassága: 662 mm
- Doboz mélysége: 660 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 44 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 4.0.6

EAN: 87 10895 81483 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com