

Philips
TV LCD professional

32"
LCD
digital integrado

32HF5335D



Design avançado a um preço imbatível

TV LCD Hospitality Philips Digital

Com este televisor moderno e com consumo eficiente de energia, poderá tirar partido dos benefícios da televisão digital e preparar-se para o futuro. Os seus amigos serão bem-acolhidos e irão desfrutar de uma experiência de visionamento sem paralelo.

O melhor custo total de propriedade

- SmartLoader para uma clonagem rápida
- Bloqueio do menu de instalação
- Compatível com montagem VESA

Sustentável e seguro

- Selo Verde por baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Sintonizador de DVB-T Integrado para TV digital e rádio

Excelente experiência de visualização e todo o conforto

- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Suporte rotativo com protecção anti-roubo
- Pixel Plus HD para melhores detalhes, profundidade e nitidez

PHILIPS

Destques

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Sintonizador de DVB-T Integrado

O sintonizador de DVB-T Integrado permite-lhe receber canais digitais televisivos terrestres. Permite ainda aos seus convidados ouvir estações de rádio digital com um som de alta qualidade, sem investimentos adicionais em receptores de rádio.

Pixel Plus HD



O Pixel Plus HD é uma tecnologia de processamento de imagens que lhe permite desfrutar de conteúdos naturais e reais. O resultado são imagens incrivelmente nítidas, com detalhes e profundidade incríveis a partir de qualquer fonte de Alta Definição.

Incredible Surround™

O Incredible Surround™ é uma tecnologia de processamento de áudio que expande a distância virtual entre dois altifalantes e cria uma experiência mais envolvente. O Incredible

Surround™ permite que os seus convidados desfrutem de uma experiência áudio com maior profundidade e amplitude de som, sem precisar de mais altifalantes.

Suporte rotativo

Este televisor LCD integra um suporte rotativo que permite aos seus convidados ajustá-lo e ver televisão a partir de qualquer ângulo da sala. O suporte pode ser fixo à mesa ou à mobília, proporcionando segurança adicional contra roubos.

SmartLoader

Proporciona a capacidade de copiar as definições de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Montagem VESA

Um padrão da indústria para montar equipamento na parede/tecto definido pela Video Electronics Standards Association. Oferece uma grande flexibilidade em possibilidades de montagem e uma ampla escolha de suportes.

Selo Verde

A Philips aplica um Selo Verde aos produtos mais seguros e amigos do ambiente, garantindo que a sua escolha é a melhor para o planeta. O hardware deste televisor hospitalheiro tem por base um modelo de televisor de consumo, o qual foi certificado por auditores externos como poupando, pelo menos, (mais de) 10% de energia do que outros produtos disponíveis no sector. Uma melhor eficiência energética reduz, não apenas o impacto ambiental, mas também os custos de funcionamento (consulte www.philips.com/sustainability)

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9, Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 32 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 81 cm
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 800:1
- Melhoramento de imagem: Filtro Digital 3D, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Controlo Activo, Contrast Plus, Melhoramento do contraste dinâmico, Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, Varrimento progressivo, Melhoramento da transição das cores, Melhoramento da Transição de Luminância, Pixel Plus HD
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Contraste dinâmico do ecrã: 4000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB Terrestre *
- Número de canais predefinidos: 100
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Nome do Programa, Classificação, Cópia das definições do TV, Bloqueio de teclado, Acesso seguro aos menus
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Controlo lateral, Fácil alternância entre Dig/Analógico
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Canal de activação, Limitação de volume, Mensagem de boas-vindas
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Telecomando: Bateria com protecção anti-roubo, Detecção de bateria fraca

- Tipo do telecomando: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington, Conversão para televisor de consumo
- Melhoramentos de teletexto: Linha de informações do programa, 4 páginas favoritas
- Idiomas do teletexto: Cirílico, Europa Ocidental, Europa Ocidental

Som

- Equalizador: 7 bandas
- Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo, Estéreo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Enhancement, Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Número de Scarts: 2
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Entrada S-vídeo
- Outras ligações: Interface comum, Saída de auscultador
- Ext 3: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Entrada S-vídeo
- Ext 4: Entrada áudio L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Potência

- Alimentação elétrica: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 140 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas

Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia, Cabo de alimentação, Telecomando, Pilhas para telecomando, Suporte de mesa com orientação
- Acessórios opcionais: SmartLoader 22AV1135

Dimensões

- Largura do conjunto: 805 mm
- Altura do conjunto: 546 mm
- Profundidade do conjunto: 115 mm
- Peso do produto: 15,5 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 805 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 609 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 210 mm
- Peso do produto (+suporte): 17,5 kg
- Largura da caixa: 877 mm
- Altura da caixa: 641 mm
- Profundidade da caixa: 267 mm
- Peso incl. embalagem: 20,5 kg
- Compatível com suporte de parede: 200 x 100 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com