



Philips  
Flat TV profesional

26"  
LCD

26HF5444

## Flat TV preparado para sistemas

Con lo último en pantallas LCD de alta definición

Preparado para el futuro. Este moderno televisor HD ready ofrece una gran calidad de imagen con muchas funciones de hostelería integradas. Además, combinado con la unidad SmartCard Xpress, se transforma en un equipo preparado totalmente para sistema.

### El mejor coste para su inversión

- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
- Conector para altavoz externo
- Bloqueo controles frontales/laterales
- Detección de batería baja para el mando a distancia
- ESP™ (Programación de ahorro de energía)

### Preparado para sistemas y para avances futuros

- La unidad SmartCard Xpress es compatible con sistemas interactivos
- Fuente de alimentación adicional integrada
- Interfaz de control Serial Xpress™

### Máxima comodidad para los huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- Mensaje de bienvenida en pantalla

### Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad

## Destacados

### Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

### Conector para altavoz externo

Conector de audio para instalar fácilmente altavoces externos (por ejemplo, en aseos), evitando así la necesidad de inversiones en equipos adicionales.

### Bloqueo controles frontales/laterales

Seleccionando en el menú de configuración la opción de bloquear o desbloquear el acceso a los controles frontales y laterales del televisor, se evita el acceso no autorizado al menú del mismo, con lo que el hostelero ahorra tiempo y esfuerzo en una reinstalación.

### Detección de pila baja

Esta función informa de la necesidad de cambiar las pilas del mando a distancia, lo que evita llamadas molestas y cambios de pila innecesarios.

### Unidad SmartCard Xpress

La unidad opcional SmartCard Xpress se puede montar en la parte posterior del televisor y permite que decodificadores y tarjetas de aplicaciones de otros proveedores interactúen con el televisor, añadiendo nuevas funciones a éste. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a

sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos, a través de la interfaz de control Serial Xpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

### Fuente de alimentación adic. integrada

La fuente de alimentación adicional integrada evita la necesidad de disponer de una fuente de alimentación separada para un sistema interactivo. Si se utiliza de forma independiente, se puede desactivar la fuente de alimentación adicional para ahorrar energía.

### Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

### Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

### HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta

definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

### ESP™

Esta función se puede seleccionar en el menú de configuración. Se puede apagar el televisor automáticamente después de un periodo de uso especificado, con lo que se ahorra energía y se prolonga la vida útil del producto. El intervalo de selección es de 0 a 99 horas.

### Control Serial Xpress™

La interfaz de control Serial Xpress™ es compatible con los principales servicios de entretenimiento. Los protocolos permiten la conexión del televisor con decodificadores externos, sintonizadores y soluciones basadas en ordenador. Compatible con los protocolos UART y RS232.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 26 pulgada / 66 cm
- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 1200:1 (dinámico)
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Mejora de pantalla: Pantalla recubierta antirreflectante
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado

## Resolución de pantalla compatible

### Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

### Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Número de presintonías: 125
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Pantalla del sintonizador: PLL
- Sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Mejora dinámica de graves

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Conectividad

- Mejoras de conectividad: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector de altavoz externo, HM-Link, Fuente alimentación adicional 12 V/1 W, Preparado para unidad SmartCard Xpress
- Número de euroconectores: 2

- Euroconector externo 1: L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75

## Comodidad

- Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, Temporizador
- Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Carga inteligente inalámbrica
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Picture in Picture: Picture in graphics
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RC2886
- Ajustes del formato de pantalla: 7 modos de pantalla panorámica, Formato automático
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán
- Montaje VESA: 200 x 100 mm
- Otra comodidad: bloqueo Kensington

## Alimentación

- Red eléctrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 100 W funcionamiento normal W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

## Dimensiones

- Color de la carcasa: Frontal decorado en negro brillante y Silver Frost
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 698 x 495 x 102 mm
- Peso del producto: 13 kg
- Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.): 698 x 541 x 247 mm
- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 880 x 560 x 214 mm
- Peso incluido embalaje: 17 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Mando a distancia, Soporte para la mesa, Manual de usuario
- Accesorios opcionales: Mando distancia configuración RC2573GR, SmartLoader 22AV1120 inalámbrico



Fecha de emisión  
2009-07-29

Versión: 7.0.7

12 NC: 8670 000 23506  
EAN: 87 10895 92605 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)