

飞利浦 3000 series
逐点高清液晶电视

42 英寸

偏光 3D

42PFL3350



明智的选择

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

至佳画质

- 逐点高清技术，可获得更出众的细节、层次和清晰度

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 每个动态低音增强双声道立体声为 10 瓦

简便的连接

- 供 MP3 音乐播放和 JPEG 照片浏览器使用的 USB
- 通过一根电缆兼容全数字高清连接的 2 路 HDMI

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸: 32 英寸 / 81 厘米
- 显示屏类型: 全高清 / CCFL, 有源阵列 LCD, 高清 / CCFL
- 面板分辨率: 1920x1080, 1366 x 768
- 画面效果增强: 逐点高清, 720p 50/60 赫兹处理, 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 晶彩, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 1080p 24/25/30 赫兹处理, 1080p 50/60 赫兹处理, 色彩增强
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

电脑格式	分辨率	刷新率
	640 x 480	60 赫兹
	800 x 600	60 赫兹
	1024 x 768	60 赫兹
	1360 x 768	60 赫兹
	1280 x 1024	60 赫兹
	1680 x 1050	60 赫兹
	1920 x 1080	60 赫兹
视频格式	分辨率	刷新率
	480i	60 赫兹
	480p	60 赫兹
	576i	50 赫兹
	576p	50 赫兹
	720p	50、60 赫兹
	1080i	50、60 赫兹
	1080p	50、60 赫兹
	480p	50 赫兹
	576i	60 赫兹

声音

- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声
- 声音系统: 单声道, 立体声

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机, 闹钟
- 连接增强: 捷联技术
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文, 繁体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 宽银幕, 原始 (仅在电脑模式下)

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3, 视频 (H.264)

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, NTSC M
- 视频播放: NTSC, PAL

连接

- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- HDMI 1: HDMI v1.3 (背面)
- HDMI 2: HDMI v1.3 (侧面)
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV 1: CVBS 带 L/R 音频 (背面)
- AV 2: CVBS 带 L/R 音频 (旁边)
- PC 输入: D-sub (背面), 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面)
- AV OUT: CVBS (背面), 音频 L/R 输出 (背面)
- USB: USB2.0x1 (背面), USB2.0x1 (侧面)
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机, EasyLink
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, USB 2.0
- 其它接口: 电脑音频输入, VGA 电脑接口

功率

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 功耗: 190 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

尺寸

- 包装盒尺寸 (宽 x 高 x 厚): 1130 x 814 x 215 毫米
- 兼容的墙架: VESA 400x200 毫米
- 产品重量: 15.5 千克
- 产品重量 (含桌架): 17.5 千克
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 649.7 x 1011 x 108 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 698 x 1011 x 261.7 毫米
- 重量 (含包装): 19.5 千克

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单, 快速入门指南
- 用户手册: 简体中文

产品亮点

2 路 HDMI 输入

HDMI 可在信号源和屏幕之间建立无压缩数字 RGB 连接, 从而可呈现至佳画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入全向后兼容 DVI 信号源, 而且包括数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。通过电视机背面的 1 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI, 您可以连接多种高清信号源 (例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机)。您的电视已充分准备好迎接高清时代的到来。

2x10W RMS 音响功率

在音响中, 瓦数越大, 声音就越响亮。表示立体声扬声器, 每个扬声器的功率为 10 瓦。10 瓦 RMS 功放对电视机而言效果极佳

超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

USB (多媒体)

USB 多媒体连接器无需通过电脑, 即可直接访问 JPEG 照片和 MP3 音乐。将 USB 设备直接插入显示器, 通过随附的遥控器轻松进入屏幕上使用方便的内容浏览器, 开始欣赏您最喜爱的音乐或照片。

逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术, 它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号源时都能提供品质超凡的逼真画面, 展现极其丰富的细节及层次感。

