



Philips 3000 series
酒店液晶电视

107 厘米 (42 英寸)
全高清
酒店液晶电视



42HFL3620

为您的宾客提供惊艳的画质

使用本款 42 英寸高清液晶电视

借助此款纤盈的 32 英寸液晶电视，为您的宾客提供非凡的电视观赏体验。它具备您心目中理想酒店电视的所有功能，有了它，您的宾客将有一种宾至如归的感觉。

高级酒店功能，极具前瞻性

- 智能酒店模式
- 打开频道编程
- 外置扬声器接口

酒店模式

- 在屏幕上显示酒店徽标
- 音量限制
- 安装菜单锁定

高级商业功能

- USB 克隆配置设置
- USB 媒体播放
- Xpress™ 串行控制接口

非凡自然的画面

- 数码晶彩技术提供鲜艳的影院级图像

PHILIPS

产品亮点

智能酒店模式

该功能可让您将电视配置为有限访问，非常适合酒店使用。可以阻止对用户菜单的访问，这使您可以指定频道、画面和声音设置，客人将无法修改这些设置。遥控器上提供了客人选项，客人可从遥控器上的预设中选择画面和声音首选项，但无法改动您定义的设置。此外还可指定开机音量和最大音量，这样，电视机打开和播放时将始终处于适宜的音量。还可以封闭频道，这样可以防止观看高级或成人内容。另外还包括强制开机模式。

在屏幕上显示酒店徽标

通过让您的宾客每次打开电视时，屏幕上都会显示酒店徽标来定制您的酒店电视。您也可以添加个性留言，给您的宾客带来温馨舒适的感觉。

USB 播放

通过 USB 端口享受自己的媒体播放。只需插入 USB 闪存盘，便可随时创建自己想要的传播营销信息的标志内容。凭借所支持的广泛媒体格式，这款功能强大的媒体播放器可提供卓越的画质和真正的灵活性。

打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道，因为它允许在电视打开时显示预设频道。

外置扬声器接口

放大音频接口用于轻松安装外置扬声器（例如用于浴室），从而免除了将额外开销用于外置设备的需要。

USB 克隆功能

通过 USB 克隆所有设置，从而可实现快速安装

安装菜单锁定

防止越权访问安装和配置设置，为用户带来最大的便利性，并能避免因需要重新编程而造成不必要的成本。

音量限制

此功能预定义了电视机能够操作的音量范围，以防音量调得过高惊扰到邻居。

Xpress™ 串行控制

Xpress™ 串行控制接口与所有主要高品质娱乐服务兼容。此协议可使电视连接至外置编译解码器、机顶盒及电脑解决方案。支持 UART 和 RS232 协议。

数码晶彩技术

数码晶彩技术是一种画面创新技术，这种技术采用数码方式通过优化对比度、色彩和清晰度，从而调节和优化画面质量。看起来就像逼真的影院级图像。

规格

图片 / 显示

- 宽高比：16:9
- 屏幕对角线尺寸（英寸）：42 英寸
- 屏幕对角线尺寸（公制）：106 厘米
- 面板分辨率：1366 x 768p
- 画面效果增强：2D/3D 降噪，3/2 - 2/2 移动下拉，3D 梳状滤波器，数码降噪，动态对比度增强，清晰度调节，晶彩，3D MA 去隔行，黑电平延伸，色温调节
- 显示屏类型：LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 屏幕增强：抗反射镀膜屏幕

支持的显示分辨率

- 电脑格式：640 x 480，60 赫兹，800 x 600，60 赫兹，1024 x 768，60 赫兹，1366 x 768，60 赫兹
- 视频格式：480i，60 赫兹，576p，50 赫兹，480p，60 赫兹，576i，50 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：UHF, VHF
- 电视制式：PAL B/G, PAL D/K, PAL I, NTSC M
- 预设频道数：200
- 视频播放：NTSC, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接：USB
- 播放格式：MP3, JPEG 静态数码照片，H.264/MPEG-4 AVC, WMV

便利性

- 儿童保护：儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装：自动存储，微调，PLL 数字调谐
- 易于使用：自动音量调衡，屏幕显示，侧控，灵智图像，灵智声音
- 时钟：定时关机，闹钟
- 屏幕格式调整：宽银幕，4:3
- 屏幕显示语言：简体中文，繁体中文，简体中文
- VESA 安装：200 x 200 毫米
- 遥控器：电视遥控器

声音

- 输出功率 (RMS)：2x10 瓦
- 声音系统：单声道，立体声，超宽环绕立体声，丽音立体声

连接

- 连通性增强：快速红外循环，RS232 Xpress 串行接口，外置扬声器接口
- 前接 / 侧接：2 个 USB 端口
- 背面连接：HDMI, VGA 电脑接口，音频输入 3.5 毫米插孔，显示器输出，天线 IEC75, CVBS + L/R 音频，YPbPr + L/R 音频
- PC：RS232 D-Sub9
- 侧面：HDMI x2, 3.5 毫米音频插孔，CVBS 输入 + 音频 L/R, S/PDIF 数字同轴，外置扬声器输出，耳机输出

功率

- 主电源：220-240 伏，50/60 赫兹
- 使用环境温度：5 °C 至 40 °C
- 功耗：<150 瓦
- 待机功耗：< 0.5 瓦

附件

- 随附的附件：电源线，遥控器，桌架，保修单，遥控器电池，用户手册，快速入门指南
- 用户手册：简体中文

尺寸

- 机身宽度：1011 毫米
- 机身高度：650 毫米
- 机身厚度：108 毫米
- 产品重量：15 千克
- 机身宽度（含桌架）：1011 毫米
- 机身高度（含桌架）：697 毫米
- 机身厚度（含桌架）：254 毫米
- 产品重量（含桌架）：18.1 千克



发行日期 2024-04-03

版本：4.1.1

EAN: 69 51613 90198 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com