

Philips 5000 series
酒店液晶电视

117 厘米 (46 英寸)

侧光式 LED
酒店液晶电视

46HFL5629



为您的宾客提供惊艳的画质

带 46 英寸全高清液晶电视

借助此款纤盈的 46 英寸液晶电视，为您的宾客提供非凡的电视观赏体验。它具备您心目中理想酒店电视的所有功能，有了它，您的宾客将有一种宾至如归的感觉。

高级酒店功能，极具前瞻性

- 智能酒店模式
- 打开频道编程
- 外置扬声器接口

酒店模式

- 在屏幕上显示酒店徽标
- 音量限制
- 安装菜单锁定

高级商业功能

- 侧光式 LED 背光源
- USB 克隆配置设置
- USB 媒体播放
- Xpress™ 串行控制接口

非凡自然的画面

- 数码晶彩技术提供鲜艳的影院级图像

PHILIPS

产品亮点

在屏幕上显示酒店徽标

通过让您的宾客每次打开电视时，屏幕上都会显示酒店徽标来定制您的酒店电视。您也可以添加个性留言，给您的宾客带来温馨舒适的感觉。

打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道，因为它允许在电视打开时显示预设频道。

音量限制

此功能预定义了电视机能够操作的音量范围，以防音量调得过高惊扰到邻居。

USB 克隆功能

通过 USB 克隆所有设置，从而可实现快速安装

侧光式 LED 背光源

借助先进的 LED 技术，体验均匀的光散射。白色 LED（发光二极管）环绕面板边缘放置，可实现更加均匀的光线散布。这

可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。

外置扬声器接口

放大音频接口用于轻松安装外置扬声器（例如用于浴室），从而免除了将额外开销用于外置设备的需要。

Xpress™ 串行控制

Xpress™ 串行控制接口与所有主要高品质娱乐服务兼容。此协议可使电视连接至外置编解码器、机顶盒及电脑解决方案。支持 UART 和 RS232 协议。

智能酒店模式

该功能可让您将电视配置为有限访问，非常适合酒店使用。可以阻止对用户菜单的访问，这使您可以指定频道、画面和声音设置，客人将无法修改这些设置。遥控器上提供了客人选项，客人可从遥控器上的预设中选择画面和声音首选项，但无法改动您定义的设置。此外还可指定开机音量

和最大音量，这样，电视机打开和播放时将始终处于适宜的音量。还可以封闭频道，这样可以防止观看高级或成人内容。另外还包括强制开机模式。

USB 播放

通过 USB 端口享受自己的媒体播放。只需插入 USB 闪存盘，便可随时创建自己想要的传播营销信息的标志内容。凭借所支持的广泛媒体格式，这款功能强大的媒体播放器可提供卓越的画质和真正的灵活性。

安装菜单锁定

防止越权访问安装和配置设置，为用户带来最大的便利性，并能避免因为需要重新编程而造成不必要的成本。

数码晶彩技术

数码晶彩技术是一种画面创新技术，这种技术采用数码方式通过优化对比度、色彩和清晰度，从而调节和优化画面质量。看起来就像逼真的影院级图像。



规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 46 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 117 厘米
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面效果增强: 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 晶彩, 3D MA 去隔行, 黑电平延伸, 色温调节
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1366 x 768, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 720p, 60 赫兹
- 视频格式: 1920 x 1080p -

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, NTSC M
- 预设频道数: 200
- 视频播放: NTSC, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: MP3, JPEG 静态数码照片, H.264/MPEG-4 AVC, WMV

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 时钟: 定时关机, 闹钟
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3

- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器

声音

- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦低音扬声器
- 声音系统: 单声道, 立体声

连接

- 连通性增强: 外置扬声器接口, 快速红外循环, RS232 Xpress 串行接口
- 背面连接: YPbPr + L/R 音频, 天线 IEC75, 音频输入 3.5 毫米插孔
- 侧面: CVBS 输入 + 音频 L/R, 3.5 毫米音频插孔, 外置扬声器输出, 耳机输出, HDMI x2, S/PDIF 数字同轴, USB2.0 x2

功率

- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功耗: 160 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 电源线, 遥控器, 桌架, 保修单, 遥控器电池, 用户手册, 快速入门指南
- 用户手册: 简体中文

尺寸

- 机身宽度: 1065.9 毫米
- 机身高度: 643 毫米
- 机身厚度: 56.6 毫米
- 产品重量: 15.49 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1065.9 毫米
- 机身高度 (含桌架): 695.2 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 230 毫米
- 产品重量 (含桌架): 16.66 千克
- 可壁挂安装: 400 x 400 毫米



发行日期 2024-04-03

版本: 1.1.1

EAN: 69 51613 90302 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com