

Philips
Επαγγελματική Flat TV

42"
plasma

42HF7443



Πλήρως προετοιμασμένη Flat TV

με PixelPlus

Αυτή η πλήρως προετοιμασμένη τηλεόραση Plasma προσφέρει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα και μεγάλη οπτική γωνία. Σε συνδυασμό με την προαιρετική μονάδα SmartCard XPress είναι πλήρως προετοιμασμένη για αμφίδρομες υπηρεσίες και ψυχαγωγία εσωτερικού χώρου.

Λεπτές και κομψές γραμμές που εναρμονίζονται με το χώρο σας

- Κομψός σχεδιασμός που χωρά σε κάθε δωμάτιο

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Κλείδωμα μπροστινών πλήκτρων ελέγχου
- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας για το τηλεχειριστήριο
- Wireless SmartLoader για fast cloning

Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

- Pixel Plus για λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλειδώμα μπροστινών πλήκτρων ελέγχου

Αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις λειτουργίες της τηλεόρασης

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας

Προσφέρει πρόσβαση υπό όρους στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης μέσω ενός ειδικού κωδικού ή του βασικού τηλεχειριστηρίου

Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας

Αυτή η λειτουργία σας ενημερώνει για την ανάγκη αντικατάστασης των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου αποτρέποντας τις ενοχλητικές καταστάσεις και την άσκοπη αντικατάσταση των μπαταριών.

SmartCard Xpress Box

Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box μπορεί να αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να επιτρέψει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες εφαρμογών να συνδεθούν με την τηλεόραση επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

Προαιρετική πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Η (προαιρετική) πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος εξασφαλίζει τη λειτουργία της

υποδοχής επέκτασης, της οθόνης ρολογιού και της αφύπνισης όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.

Λογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης

Ο σχεδιασμός του λογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης διασφαλίζει τη διαχρονικότητα της τηλεόρασης και τη συμβατότητά της με νέες τεχνολογίες και εξελίξεις, ασφαρίζοντας την επένδυσή σας.

Pixel Plus

Το Pixel Plus είναι μια τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων που αυξάνει τον αριθμό των γραμμών και των pixel, με αποτέλεσμα ευκρινείς εικόνες με απίστευτη λεπτομέρεια και βάθος, κάθε φορά από οποιαδήποτε πηγή.

Active Control

Το Active Control διασφαλίζει συνεχή βελτίωση θορύβου και ευκρίνειας σε συχνότητα 60 φορές το δευτερόλεπτο. Προσαρμόζοντας συνεχώς τη ρύθμιση εικόνας πάνω από 3.000 φορές το λεπτό, διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Μικρή και λεπτή σχεδίαση

Χάρη σε αυτόν το σχεδιασμό, εξοικονομείται χώρος, η συσκευή δείχνει ακόμα πιο λεπτή και κομψή και μπορεί να χωρέσει παντού.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 42 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 107 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 852 x 480p
- Φωτεινότητα: 1500 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 13000:1 (δυναμικός)
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Προοδευτική σάρωση, 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Luminance Transient Improver, Ρύθμιση ευκρίνειας, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων
- Τύπος οθόνης: Οθόνη Plasma WVGA
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 160 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Κύκλωμα με μέγιστη διάρκεια ζωής, Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 125
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Ψηφιακός συντονισμός PLL, Μικροσυντονισμός, Ονομασία προγράμματος, Έξυπνη ασύρματη φόρτωση, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία
- Ευκολία στη χρήση: Smart Picture, Smart Sound, Προβολή επί της οθόνης, Πλαϊνό χειριστήριο
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest"
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο φορμά, 7 λειτουργίες ευρείας οθόνης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
- Στήριγμα VESA: 800 x 400 χιλ.
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 15W
- Σύστημα ήχου: Virtual Dolby Surround, Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, HM-Link, SmartCard Xpress box ready
- Αριθμός σκαρτ: 2
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος S-Video, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Είσοδος ήχου PC

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V +/-10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 450 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης, καλώδιο κεραίας RF, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ασύρματο SmartLoader 22AV1120, Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1240 μμ
- Ύψος συσκευής: 680 μμ
- Βάθος συσκευής: 104 μμ
- Πλάτος κιβωτίου: 1321 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 939 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 330 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 47 κ.
- Βάρος συσκευής: 42 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com