



Philips
taulutelevisio
ammattikäyttöön

15 tuumaa
LCD

15HF5234



Hospitality-taulutelevisio

, jonka langaton kloonauksen nopeuttaa asentamista

Kompakti, litteä ja tyylikäs. Tässä 15 tuuman Hospitality-LCD-televisiossa on kaikki tarpeellinen, jotta vieraat tuntevat olonsa kotoisaksi ja jotta omistaja säästää rahaa ja aikaa.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Asennusvalikon lukitus
- Muuntuu tavalliseksi televisioksi
- Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus
- Kiinteä FM-radio

Takaa asiakkaiden viihtymisen

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Automaattinen kanavaohjelmointi

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- Crystal Clear III -kuvanparannustekniikka tuottaa luonnollisen kuvan
- 2D-kampasuodatin terävöittää kuvan yksityiskohtia
- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

PHILIPS

Kohokohdat

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus

Taka- ja sivupaneelin painikkeet voi lukita tai ottaa käyttöön asetusvalikossa ja siten estää TV-valikon luvattoman käytön, mikä säästää hotellin omistajan aikaa ja kustannuksia.

Kiinteä FM-radio

Kiinteä FM-radio miellyttää vierailijoitakin ilman radiovastaanottimista koituvia lisäkuluja.

Muuntuu tavalliseksi televisioksi

TV:n asetukset on helppo muuttaa kuluttajan tarpeiden mukaisiksi.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säästää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Crystal Clear III

Crystal Clear III -tekniikassa yhdistyy useita kuvanlaatua parantavia ominaisuuksia. Tekniikka hyödyntää 2D-kampasuodatusta, dynaamista kontrastisäätöä sekä sinisen ja vihreän värin terävöintiä. Tekniikan ansiosta värit näkyvät todella elävinä.

2D-kampasuodatin

2D-kampasuodatin erittelee videosignaalin väri- ja luminenssisignaalit erillisesti käsiteltäviksi, mikä parantaa kuvan tarkkuutta ja minimoi vääristymät.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 15 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 38 cm
- Näytön resoluutio: 1 024 x 768
- Kirkkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: 2D-kampasuodatin, Active Control, Väriparannus, Crystal Clear III, Progressive Scan -toiminto, Terävydensäätö
- Kontrastisuhde (tav.): 500:1
- Kuvaruututyyppi: XGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 16 ms
- Katselukulma (vaaka): 140 astetta
- Katselukulma (pysty): 125 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformaati: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF, FM
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 99
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Viritin näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: ACI (Automatic Channel Install), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti
- Helppokäyttöinen: FM-radio, Sivupainike, Smartkuva, Smart-ääni
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-pienennys, 4:3, 4:3-laajennus
- Kaukosäädin: TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RCFE05SMU00

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, espanja
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm
- Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua, Fast text

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 1
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Muut liitännät: IEC75-antenni, DVI-I, PC:n äänitulo

Virta

- Verkkovirta: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 42W Normal operation W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Käyttöopas
- Lisätarvikkeet: Langaton SmartLoader 22AV1120

Mitat

- Laitteen leveys: 375 mm
- Laitteen korkeus: 337 mm
- Laitteen syvyys: 62 mm
- Laitteen paino: 4 kg
- Laatikon leveys: 454 mm
- Laatikon korkeus: 391 mm
- Laatikon syvyys: 215 mm
- Paino pakattuna: 5,8 kg
- Leveys (jalustan kanssa): 375 mm
- Korkeus (jalustan kanssa): 375 mm
- Syvyys (jalustan kanssa): 169 mm

