

Philips Matchline
profesjonell flat-TV

30"
LCD

30HF9442



Systemklargjort flat-TV

Spesielt utformet for underholdning på rommet

Denne stilige TVen gir et knivskarpt bilde med ypperlig kontrast og lysstyrke. En valgfri SmartCardXpress-boks er tilgjengelig for enkel integrering av interaktive tjenester fra tredjepartsleverandører.

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Automatisk kanalinnstilling
- Tilgang til sikkerhetsmeny
- Låsing av frontkontroller
- Volumbegrensning
- Velkomstmelding på skjermen
- Trådløs SmartLoader for rask kloning

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

Forberedt for interaktivt system, fremtidskompatibelt

- Valgfri ekstra strømforsyning (12 V)
- Serial Xpress™-kontrollgrensesnitt
- Kompatibel SmartCard Xpress-boks for interaktive systemer

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Låsing av frontkontroller

Forhindrer uautorisert tilgang til TV-funksjoner

Automatisk kanalinnstilling

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

Tilgang til sikkerhetsmeny

Gir betinget tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger via en spesialkodet fjernkontroll eller hovedfjernkontroll

SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

Valgfri ekstra strømforsyning (12 V)

Den ekstra strømforsyningen (tilleggsutstyr) sikrer driften av utvidelsessporet, klokkevisningen og vekkeruret når TVen er slått av.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgrensesnittet er kompatibelt med alle større underholdningstjenester. Protokollene gjør det mulig å koble TVen til eksterne dekodere, set-top-bokser og PC-baserte løsninger. Støtter UART- og RS232-protokollene.

Oppgraderbar programvare

Den oppgraderbare programvarearkitekturen gjør TVen tidløs og kompatibel med ny teknologi og utvikling som sikrer investeringen din.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

LCD WXGA-skjerm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en HD-oppløsning på 1280 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 30 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 76 cm
- Paneloppløsning: 1280 x 768 p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 350 : 1
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Progressive scan, 3/2–2/2 Motion Pull Down, 2D-kamfilter, Aktiv kontroll, Skarphetsjustering, Digital støyreduksjon, Fargetransientforbedring (CTI), Sagtannundertrykking, Luminance Transient Improver
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 170 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 170 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 127
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Fininnstilling, PLL digital søking, Programnavn
- Enkel i bruk: Visning på skjermen, Automatisk volumutjevning, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, 7 Widescreen-modi
- Fjernkontroll: TV

- Fjernkontrolltype: RC2886
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider

Lyd

- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Smart Sound
- Musikeffekt: 24 W

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: RJ12-kontakt, RJ45-kontakt
- Front-/sidetilkoblinger: Hodetelefonutgang, S-video inn, CVBS inn, Lyd inn
- Ext 1 Scart: CVBS inn/ut, RGB, Audio v/h
- Ext 2 Scart: CVBS inn/ut, Y/C, Audio v/h
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, Antenne IEC75, PC inn VGA + lyd v/h inn

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 186 W
- Effektforbruk i standby: < 4 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Veggmonteringsbrakett, Bordstativ, Nettledning, Brukerhåndbok, Fjernkontroll

Mål

- Produktvekt: 18 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 23 kg
- Kantfarge: Pearl White Silver
- Produktmål (BxDxH): 895 x 490 x 110
- Ytre mål, eske (BxDxH): 952 x 668 x 238
- Høyde (med base): 560 millimeter
- Dybde (med base): 200 millimeter



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com