



Philips  
Επαγγελματική τηλεόραση  
LCD με Pixel Plus HD

32"

LCD HD Ready

32HF5445



PIXEL PLUS HD



WIRELESS SMART  
LOADER



SMARTPOWER



SmartCard-Xpress™



EXTRA LOUDSPEAKER  
CONNECTION



HD  
ready



HYPER  
1000P



2x  
HDMI

## Η ευέλικτη και αμφίδρομη τηλεόραση Hospitality

### Τηλεόραση HD Ready LCD της Philips

Αυτή η κομψή και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας τηλεόραση Hospitality είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για διαδραστικότητα. Οι επισκέπτες σας απολαμβάνουν προαιρετικά μια μοναδική οπτική εμπειρία εμπλουτισμένη με μουσική μπάνιου και ένα προσαρμοσμένο μήνυμα υποδοχής.

#### Ετοιμότητα για σύνδεση και διαχρονικότητα

- Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού
- Συμβατή με SmartCard Xpress Box για αμφίδρομα συστήματα

#### Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Περιστρεφόμενη βάση με αντικλεπτική πρόβλεψη

#### Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Wireless SmartLoader για fast cloning
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος
- Κλειδί μενού εγκατάστασης

#### Οικολογικό

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 32 ίντσα / 81 εκ.
- Λόγος διαστάσεων: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1500:1
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 7500:1
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 βαθμός
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, Contrast Plus, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

### Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
	640 x 480i	1Fh
	640 x 480p	2Fh
	720 x 576i	1Fh
	720 x 576p	2Fh
	1280 x 720 p	3Fh
	1920 x 1080i	2Fh
Φορμά H/Y	Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
	640 x 480	60, 72, 75Hz
	800 x 600	60, 72, 75Hz
	1024 x 768	60, 70, 75Hz
	1280 x 768	60Hz
	1366 x 768	60Hz

### Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 125
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Οθόνη δέκτη: PLL
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

### Ήχος

- Σύστημα ήχου: Nicam Stereo, Στερεοφωνικό
- Ισχύς (RMS): 2 x 10 W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible Surround

### Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

### Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 2
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA
- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης

RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, Σύνδεση HM, Έξτρα τροφοδοσία ρεύματος 12V/1W, SmartCard Xpress box ready, Fast Infrared loop through, Διασύνδεση Serial Xpress, Διασύνδεση SmartPlug, Λειτουργία μέσω scart

### Ευκολία

- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Μήνυμα υποδοχής
- Ευκολία εγκατάσταση: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυntonισμός, Ονομασία προγράμματος, Έξυπνη ασύρματη φόρτωση, Κλείδωμα πληκτρολογίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart Sound
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, 7 λειτουργίες ευρείας οθόνης
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Γλώσσες Teletext: Κυριλλική, Ανατολικής Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Απομακρυσμένη αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου, Τοπική αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου
- Άλλη ευκολία: Μετατροπή σε καταναλωτική τηλεόραση, Κλειδαριά Kensington

### Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V, 50/60Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 150 W
- Ενεργή κατανάλωση κατά την αναμονή: 19 W
- Παθητική κατανάλωση κατά την αναμονή: 2 W
- Υψηλή λειτουργία SmartPower: 70 W
- Μεσαία λειτουργία SmartPower: 90 W
- Χαμηλή λειτουργία SmartPower: 118 W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

### Διαστάσεις

- Έγχρωμο περίβλημα: Σε δύο χρώματα - Silver και high gloss Black
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 805 x 546 x 112 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 805 x 610 x 210 χιλ.
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 877 x 641 x 267 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 14,6 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 17,47 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 20,7 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 x 100 χιλ.

### Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο εγγύησης, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Περιστροφόμενη βάση με αντικλεπτική προστασία
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ασύρματο SmartLoader 22AVI 135, Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR

### Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα



### Κύρια σημεία προϊόντος

#### Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού

Το λογισμικό της τηλεόρασης που ελέγχει λειτουργίες σχετικές με το ξενοδοχείο μπορεί να αναβαθμιστεί από μακριά μέσω ενός παρόχου πιστοποιημένου συστήματος.

#### SmartCard Xpress Box

Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box μπορεί να αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να επιτρέψει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες εφαρμογών να συνδεθούν με την τηλεόραση επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

#### Pixel Plus HD

Το Pixel Plus HD είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας εικόνων που επιτρέπει στο θεατή να παρακολουθεί ζωντανά, φυσικά και ρεαλιστικά περιεχόμενα. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με απίστευτες λεπτομέρειες και βάθος, από οποιαδήποτε πηγή HD.

#### Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση

#### Περιστρεφόμενη βάση

Αυτή η LCD TV διαθέτει περιστρεφόμενη βάση ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου. Η βάση μπορεί να ασφαλίσει σε κάποιο τραπέζι ή έπιπλο αποτρέποντας την κλοπή της.

#### Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

#### Εξωτερικό ηχείο & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Η τηλεόραση διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ενισχυμένου ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως για μπάνια) καταργώντας την ανάγκη δαπανών για εξωτερικό εξοπλισμό. Η πρόσθετη ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος καταργεί την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύματος για ενσωματωμένο σύστημα. Στην περίπτωση αυτόνομης χρήσης, η επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

#### Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

#### SmartPower

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50% εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.



Ημερομηνία έκδοσης  
2009-01-22

Έκδοση: 5.0.6

12 NC: 8670 000 28845  
EAN: 87 12581 32863 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)