



Philips
Téléviseur LCD
professionnel
Pixel Plus HD

81 cm
LCD
HD Ready

32HF7875

Le nec plus ultra des téléviseurs interactifs pour hôtel

Téléviseur LCD Philips et emplacement SmartCard intégré

Ce téléviseur Hospitality élégant, consommant peu d'énergie et avec logement SmartCard intégré est notre meilleure solution interactive inviolable. Vos clients bénéficieront d'une expérience visuelle exceptionnelle, agrémenté du son dans la salle de bains et d'un message de bienvenue personnalisé.

Système intégré et évolutif

- Mise à niveau du logiciel à distance
- Logement SmartCard inviolable intégré pour les systèmes interactifs

Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- Pixel Plus : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Horloge intégrée avec fonction de réveil et indicateur de message
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Support pivotant avec système antivol

Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
- Connecteur amplifié pour enceinte externe et alimentation supplémentaire
- Verrouillage du menu d'installation

Durable et fiable

- SmartPower pour des économies d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

PHILIPS

Points forts

Mise à niveau du logiciel à distance

Le logiciel TV qui contrôle des fonctions hôtelières spécifiques peut être mis à niveau à distance via un fournisseur de système interactif approuvé.

Logement SmartCard intégré

L'emplacement SmartCard intégré permet la connexion de cartes d'application tierces, dotant le téléviseur de nouvelles fonctionnalités, sans nécessiter de boîtiers supplémentaires, ni de connexions externes. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs (set-top boxes) externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Connecteur amplifié pour enceinte ext. et alim

Ce téléviseur est équipé d'un connecteur audio amplifié qui permet d'installer facilement des enceintes externes, dans une salle de bains par

exemple, ce qui élimine la nécessité de disposer d'équipements externes. L'alimentation supplémentaire intégrée évite le recours à une alimentation distincte pour les systèmes interactifs. Dans le cas d'une utilisation sans système, l'alimentation supplémentaire peut être coupée pour économiser de l'énergie.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Pixel Plus HD

Pixel Plus est une technologie de traitement de l'image qui offre des images vives, naturelles et réalistes. Résultat : des images d'une netteté saisissante, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détail impressionnant, quelle que soit la source HD.

Horloge intégrée

Grâce à la fonction de réveil, l'horloge intégrée élimine la nécessité de disposer d'un appareil supplémentaire dans la chambre. La synchronisation automatique de l'heure via le télétexte et la conservation des réglages du réveil pendant les coupures de courant passagères garantissent un confort absolu pour les clients.

Support pivotant

Ce téléviseur LCD est équipé d'un support pivotant permettant aux utilisateurs de regarder le téléviseur de n'importe quel endroit de la chambre. Le support peut être fixé à une table ou un meuble, afin de limiter les risques de vol.

SmartPower

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage interne TV pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale d'écran: 32 pouce / 81 cm
- Format d'image: 16/9, Écran large
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 1500:1
- Contraste écran dynamique: 7 500:1
- Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 degré
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 3D, Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Active Control, Contrast Plus, Contraste dynamique amélioré, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Progressive Scan, Accentuation temporaire des couleurs, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1280 x 1080i	2Fh

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Nombre de présélections: 125
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Afficheur du tuner: PLL
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Son

- Système audio: Stéréo Nicam, Stéréo
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Incredible Surround

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2

Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Ext. 1 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
- Ext 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Entrée S-

Vidéo

- Ext. 4: Entrée audio G/D, YUV
- Ext. 5: HDMI
- Ext. 6: HDMI
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie casque, Entrée PC VGA
- Connexions - améliorations: Connecteur RJ-12, Connecteur RJ-45, Connecteur amplifié pour enceinte externe, HM-Link, Alimentation supplémentaire 12 V/1 W, Compatible SmartCard Xpress, Boucle infrarouges rapide via, Interface Serial Xpress, Interface SmartPlug Xpress, Alimentation sur péritel, Emplacement SmartCard

Convivialité

- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Message de bienvenue, Indicateur de message
- Installation aisée: Mode hôtel évolué, Réglage avec précision, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil), Verrouillage du clavier, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Réglages du format d'écran: 4/3, 7 modes écran large
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Langues Télétexte: Cyrillique, Europe de l'Est, Europe occidentale
- Horloge: Mise en veille programmable, Réveil, Affichage LCD de l'heure intégré
- Horloge - améliorations: Sync. de la durée via PDC/TXT
- Mise à niveau micrologicielle possible: Logiciel mise à niv. dist. - Téléviseur hôtelier, Logiciel de mise à niveau locale pour téléviseur
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Convertible en téléviseur grand public

Puissance

- Puissance électrique: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique: 150 W
- Consommation en veille active: 19 W
- Consommation en veille passive: 2 W
- Mode SmartPower Élevé: 70 W
- Mode SmartPower Medium: 90 W
- Mode SmartPower Bas: 118 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- Couleur du coffret: Noir
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 805 x 546 x 112 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 805 x 610 x 210 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 877 x 641 x 267 mm
- Poids du produit: 14,91 kg
- Poids du produit (support compris): 17,78 kg
- Poids (emballage compris): 21 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 100 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Livret de garantie, Cordon d'alimentation, Support table pivotant et syst. antivol
- Accessoires en option: Wireless SmartLoader (sans fil) 22AV1135, Télécommande RC2573GR, RC2886 (télécommande)

Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé



Date de publication
2020-10-05

Version: 5.0.5

12 NC: 8670 000 28846
EAN: 87 12581 32864 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com