



Philips
Profi LCD TV, Digital
Crystal Clear

26"-es
LCD
Beépített digitális

26HF5335D



Továbbfejlesztett kialakítás, kiemelkedő tulajdonságok

Philips Digital Hospitality LCD TV

A korszerű és energiatakarékos HD Hospitality TV-készülékkel kihasználhatja a digitális televíziózás előnyeit, vagyis készen áll a jövő kihívásaira. Vendégei szívélyes fogadtatásban és kiváló látványélményben részesülhetnek.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Integrált DVB-T hangolóegység a digitális TV- és rádiókészülékhez

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- Digital Crystal Clear az élénk, filmszerű képekhez
- Forgóállvány lopásgátlóval

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- SmartLoader a gyors másoláshoz
- Csatornabeállító menü zárolása
- VESA-szerelésre alkalmas

Fenntartható és biztonságos

- Zöld jelzés – alacsonyabb energiafogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

PHILIPS

Fénypontok

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

Integrált DVB-T hangolóegység

Az integrált DVB-T hangolóegység segítségével a meglévő analóg csatornák mellett vehet digitális földi sugárzású TV-csatornákat is. Vendégei kiváló hangminőségben hallgathatnak digitális rádióállomásokat anélkül, hogy külön rádióvevőt kellene beszerezni.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear képfeldolgozó technológia digitálisan beállítja és javítja a képminőséget: optimális kontraszt-, szín- és élesség szintet állít be, ezzel filmszerű képeket produkál.

Forgóállvány

Az LCD TV-hez forgóállvány tartozik, így a vendégek beállíthatják a TV-készülék a szoba bármelyik pontjáról való megtekintéshez. Az állvány asztalhoz vagy más bútordarabhoz rögzíthető, így jobban védve van lopás ellen.

SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes TV-beállítás és analóg csatornaprogramozás egyszerűen, alig egy perc alatt átmásolható egy másik TV-re. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

VESA-szerelés

A Video Electronics Standards Association által kiadott egységes ipari szabvány fal és mennyezeti szereléshez. Rugalmas szerelési lehetőségeket biztosít, és a rögzítőelemek széles választékát kínálja.

Zöld jelzés

A Philips leginkább környezetbarát és biztonságos termékeit "zöld" megkülönböztető jelzéssel (Green logo) látja el; a felhasználó így módon meggyőződhet arról, hogy jól választott. A Hospitality TV hardverelemei egy

fogyasztói TV-típuson alapulnak, amely külső szakértők vizsgálata alapján 10%-kal hatékonyabb energiafelhasználású a piacon jelenleg kapható, hasonló kategóriás termékekhez képest. Az energiahatékonyság nem csak a környezetre gyakorolt káros hatást csökkenti, de a használat költségei is előnyösebbek (lásd: www.philips.com/sustainability)

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének központi eleme. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás eszközével, a felhasznált káros anyagok mértékének csökkentése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve általában növelik a háztartásban kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képméretarány: 16:9, Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényesség: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 700:1
- Dinamikus képernyőkontraszt: 3500:1
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Kép javítása: 3D színélesítés, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Active Control, Contrast Plus, Dinamikus kontrasztjavítás, Digitális zajcsökkentés, Szaggatott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, Digital Crystal Clear
- Képernyő minőségének javítása: Tűkröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

• Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

• Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Előre beállított csatornák száma: 100
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Hangolás megjelenítése: PLL
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- DVB: Földfelszíni DVB *

Hang

- Hangrendszer: Nicam Stereo, Sztereó
- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés, Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround
- Hangszínszabályzó: 7 sáv

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Ext 3: Audió B/J bemenet, CVBS be, S-video be
- Ext 4: Audió B/J bemenet, YPbPr

- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész, Fejhallgató kimenet

Kényelem

- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Üdvözlő üzenet
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Programnév, Rendezés, TV-beállítások másolása, Billentyűzár feloldása, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Oldalsó kezelőszervek, Egyszerűen átkapcsolható Dig/Analog üzemmódok
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Filmnagyítás 14:9, Filmnagyítás 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
- Teletext nyelvek: Cirill betűs, Kelet-európai, Nyugat-európai
- Fejlesztett Teletext: Műsorinformációs vonal, 4 kedvenc oldal
- Távvezérlés: akkumulátoros lopásgátló védelem, alacsony töltésszint érzékelés
- Távvezérlő típusa: RC19335038/01 (RC2890)
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár, Átalakítható fogyasztói TV-vé

Tápkapcsoló

- Tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 120 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Méreték

- Készülék háza színe: Jégezüst készülék háza fényes fekete előlappal
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 682 x 472 x 114 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 682 x 537 x 200 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 836 x 212 x 592 mm
- Termék tömege: 12 kg
- Termék tömege (+állvány): 15 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 18 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Garancialevél, Hálózati kábel, Távvezérlés, Elemek a távvezérlőhöz, Elforgatható asztali állvány
- Opcionális tartozékok: SmartLoader 22AV1135

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház



Kiadás dátuma
2022-04-26

Verzió: 6.0.9

12 NC: 8670 000 28848
EAN: 87 12581 32866 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com