



Philips PowerPro Compact
Usisavač bez vrećice

Tehnologija PowerCyclone 4
Usisna četka TriActive
Za životinjsku dlaku



FC9326/09

Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PowerPro Compact tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i usisnoj četki TriActive dizajniranim za snažno uklanjanje prašine. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Praktičnost

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Savršen za domove s kućnim ljubimcima

- Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

Odlični rezultati čišćenja

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Odlični rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

PHILIPS

Istaknute značajke

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerovatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Turbo četka



Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn

omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Specifikacije

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Turbo četka, Usisna četka za tvrde podove

Dizajn

- Boja: Sjajna plava

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 285 x 238 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W

- Godišnja potrošnja energije: 33.8 kW/h
- Protok zraka (maks.): 28,4 l/s
- Razina snage zvuka: 79 dB
- Usisavač (maks.): 17,4 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.5 l
- Ispušni filter: Spužvasti
- Filter za motor: Perivi spužvasti filter za ulazni otvor

Upotrebljivost

- Radni domet: 8 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Duljina kabela: 5 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Plastika



Datum izdavanja
2023-05-04

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 69043 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com