



Philips PicoPix
Lommeprojektor

140 lumen
Til professionel brug

PPX3514

Vis dit liv

Denne lille og lette mobile projektor er den perfekte følgesvend i din professionelle dagligdag. Den kan nemt slttes til enhver pc, bærbar computer eller en mobil enhed som f.eks. en tablet/smartphone via USB eller HDMI.

Fremragende billedkvalitet

- LED-teknologi giver flotte farver og høj kontrast
- SmartEngine med LED-teknologi

Ultrabærbar

- Internt batteri giver op til 2 timers spilletid
- Perfekt lommepartner en vægt på kun 270 g

Høj brugervenlighed

- Integreret kontorfremviser og medieafspiller
- Forskellige tilslutninger til alle almindelige enheder

Til professionel brug

- Inkl. stativ og etui

PHILIPS

Specifikationer

Teknologi/optisk

- Skærmteknologi: DLP
- Lyskilde: RGB LED
- LED-lyskilde holder mere end: 30.000 timer
- Oplosning: 854 x 480 pixel
- Kontrastforhold: 1000:1
- Skærmstørrelse (diagonalt): 12" - 120"
- Skærmafstand: 0,5 m - 5,0 m
- Intern hukommelse: 4 GB
- Integreret MP4-afspiller
- Lysstyrke med AC: op til 140 lumen
- Lysstyrke med batteri: op til 70 lumen
- Integreret Office/PDF-fremviser

Tilslutning

- Mini USB: tilslutning til PC, tilslut til lagerenheder, opladning
- USB: Tilslutning til masselagringsenheder
- DC-IN: DC-stik
- Lydudgang: 3,5 mm-lydudgangsstik
- Indgang lyd og video: mini-HDMI med HDCP; VGA (brugerstik med adapter; komponent YPbPr (op til 1080i); Composite (CVBS) og lyd;
- Ekstern hukommelse: SD/SDHC/SDXC

Lyd

- Intern 1 W SoundBar

Mål

- Pakket (B x D x H): 190 x 190 x 80 mm
- Udpakket: 105 x 105 x 31,5 mm

Vægt

- Udpakket (uden tilbehør): 0,270 kg
- Pakket: 1,06 kg

Standardpakke indeholder

- Brugerhåndbog: på intern hukommelse, internet
- Garantibevis
- Bæretaske
- Stativ
- AC-adapter
- Fjernbetjening
- Lynhåndbog
- Standard mini-USB-kabel
- HDMI-kabel

- PPX3514
- Biloplader
- Etui

Strømforsyning

- Strømadapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V ved 2 A for EU og UK
- Internt batteri: 7,4 V ved 1800 mAh
- Batterilevetid: Standard-tilstand: 2 timer; lys-tilstand: 1,5 timer

Tilbehør

- Komponentkabel: medfølger ikke
- Composite lyd-/videoadapter: medfølger ikke
- iPhone-kabel: medfølger ikke
- MHL til HDMI + Mini-USB-kabel: medfølger ikke
- PicoPix lydstation: medfølger ikke
- VGA-kabel: medfølger ikke

Temperaturområde

- Betjening: 5 ~ 40°C
- Opbevaring af pakke: 25 ~ 60°C
- Opbevaring i upakket stand: 0 ~ 45°C

Relativ fugtighed

- Betjening: 15 ~ 85 % RF
- Opbevaring af pakke: 5 ~ 93 % RF
- Opbevaring i upakket stand: 15 ~ 85 % RF

Understøttede video-standarder

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576 i/p
- 480 i/p
- 720 i/p
- 1080 i/p

Intern medieafspiller

- Understøttede videoformater: .avi, .mov, .mp4, .mkv; codecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264
- Understøttede lydformater: MP3, AC3
- Understøttede fotoformater: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Understøttede filformater: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Vigtigste nyheder

Internt batteri

PicoPix leveres med et kompakt, indbygget, genopladeligt batteri, der giver strøm til lang tids brug. Op til 2 timers kontinuerlig afspilning af film, fotos og musik kan du få med en enkelt opladning. Det gør PicoPix til din perfekte lommepartner.

LED-teknologi

Dine billeder og videoer fortjener den bedste kvalitet, når du skal dele dem med mennesker omkring dig. Derfor bruger PicoPix-projektor LED-teknologi af høj kvalitet til at projicere dine billeder og videoer i flotte farver og imponerende kontrast.

Kontorfremviser

Den integrerede MP4-medieafspiller understøtter alle almindelige video- og lydformater. Det gør PicoPix-lommeprojektoren til en selvstændig enhed. Kontorfremviseren gør det muligt også at dele alle standard Office-filer og PDF-filer.

Lommepartner

Med en vægt på kun 270 g og det slanke design bliver din PicoPix-lommeprojektor din lette partner til arbejdsmæssig og privat brug.

Tilslutninger

PicoPix-lommeprojektoren giver et stort antal tilslutningsmuligheder til dine enheder. USB, HDMI, VGA, Component, Composite, SD/SDHC-stik og en 3,5 mm lydudgang står til rådighed til ubegrænset underholdning.

Inkl. stativ og etui

Inkl. strømforsyning med adapter til brug i EU og Storbritannien, HDMI- og USB-kabel, biloplader, stativ og etui

SmartEngine

Dine billeder og videoer fortjener den bedste kvalitet, når du skal dele dem med mennesker omkring dig. Derfor bruger PicoPix-lommeprojektoren SmartEngine LED-teknologi af høj kvalitet til at projicere dine billeder og videoer i flotte farver og imponerende kontrast.



Udgivelsesdato
2023-03-13

Version: 3.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com