

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED-
projector

HDP1690



Bekijk het in het groot - films, sportevenementen,
games en meer!

Haal het witte doek in huis. Screeneo kan eenvoudig vlak bij een vlakke muur worden geplaatst en projecteert een beeld van wel 50 - 100 inch. De LED-technologie garandeert een geweldige beeldkwaliteit en bijna ieder type connectiviteit is mogelijk.

Ervaar geïntegreerd geluid

- Ingebouwde luidsprekers en subwoofer voor diep geluid van 26 W
- Geen kabels: geniet van uw muziek via Bluetooth of Wi-Fi/DLNA

Slimme verbindingen

- Surf op internet en stream video's, muziek of foto's via Wi-Fi
- Maak via HDMI verbinding met elke set-top box en nog veel meer

Ongekende variatie in schermgrootte

- Geniet van entertainment op een zeer korte afstand van de muur
- NaturaColor zorgt voor natuurlijke kleuren
- ProGleam-engine voor heldere en scherpe beelden van 600 Hz

PHILIPS

Specificaties

Technologie/optisch

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: RGB LED
- Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur
- Contrastverhouding: 100.000:1
- Afstand tot het scherm: 10 - 44 cm
- Throw-ratio: 0.321
- Intern geheugen: 4 GB
- Besturingssysteem: Android 4.2
- Resolutie: 1280 x 800 pixels
- Schermformaten: 50 - 100 inch
- Keystone-correctie
- Beeldformaat: 4:3 en 16:9
- Muurkleurcorrectie
- Scherpetaanpassing: handmatig
- 3D-technologie: converteert 2D in 3D, ondersteunt alle 3D-modi
- MP4-speler
- Geluidsniveau: < 25 dB(A)
- Projectiemodi: voor, achter, voor plafond, achter plafond

Aansluiting

- Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 en 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Stream muziek van smartphones of tablets naar Screeneo via Bluetooth. Aan te sluiten op externe Bluetooth-luidsprekers.
- Connectiviteit: 1x standaard-USB voor, 2x HDMI achter, 1x HDMI voor, 2x standaard-USB achter, Audio-uitgang (analoog, digitaal), Hoofdtelefoonuitgang voor, Normale SD-kaart, VGA, composite

Geluid

- Interne stereoluidspreker: 2 + subwoofer
- Geluidssysteem: Dolby Digital 2.1
- RMS: Uitgangsvermogen van 26 watt

Standaardverpakking bevat

- Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet

- Snelstartgids
- HDMI-kabel
- Netsnoer
- Draagtas
- 2 AAA-batterijen
- DLP Link 3D-bril
- HDP1690
- Bediening op afstand met luchtmuis

Stroomvoorziening

- Stroomadapter: 90-264 V, 47-63 Hz voor EU en Verenigd Koninkrijk

Afmetingen van de verpakking

- In de doos (B x D x H): 446 x 389 x 277 mm
- Uitgepakt (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Temperatuurbereik

- Bediening: 5 - 35 °C
- Opslag, verpakt: -25 - 60 °C
- Opslag, uit verpakking: 0 - 45 °C

Relatieve vochtigheid

- Bediening: 15-85% RH
- Opslag, verpakt: 5-93% RH
- Opslag, uit verpakking: 15-85% RH

Ondersteunde videostandaarden

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Interne mediaspeler

- Ondersteunde video-indelingen: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV
- Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF

Kenmerken

Geïntegreerd geluid

U hoeft geen geluidssysteem aan te sluiten dankzij de geïntegreerde subwoofer en luidsprekers met een uitgangsvermogen van 26 W RMS. De perfecte geluidservaring is compleet met een Dolby Digital 2.1-geluidssysteem.

Geniet van entertainment in 50-100 inch

Beleef uw films, sportevenementen en games als nooit tevoren op een scherm van 50 tot 100 inch. Screeneo kan gemakkelijk dicht bij gladde muren worden geplaatst. Als u uw kinderen een tekenfilm wilt laten kijken op een scherm van 50 inch, plaatst u het apparaat 10 cm van de muur. Voor uw favoriete voetbalwedstrijd op een scherm van 100 inch plaatst u de Screeneo 44 cm van de muur.

NaturaColor

Uw foto's, films en andere inhoud worden geprojecteerd met schitterende kleuren dankzij de LED-technologie. NaturaColor verbetert het kleurbereik en de nauwkeurigheid nog verder, zodat Screeneo natuurlijke beelden laat zien, precies zoals de filmmakers ze hebben bedoeld.

Geniet van muziek via Bluetooth

Gebruik Screeneo als een muzikzender! Stream handig muziek van uw smartphone of tablet naar Screeneo via Bluetooth of DLNA (Digital Living Network Alliance).

ProGleam-engine

Screeneo produceert indrukwekkend heldere en scherpe 600Hz-beelden. De ultra short throw-technologie garandeert een overdonderende ervaring, elke keer weer.

Stream video's, muziek of foto's

Draadloze connectiviteitsopties maken het u gemakkelijk om uw favoriete media op een groot scherm te bekijken via Bluetooth, Wi-Fi en DLNA. Via ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit of een LAN-poort (ethernet) kunt u eenvoudig verbinding maken met het web of uw netwerk thuis via DLNA en kunt u de inhoud van deze apparaten projecteren. Dankzij Miracast-functionaliteit kunt u gemakkelijk direct inhoud delen door het scherm van uw smartphone of tablet te spiegelen.

Maak verbinding

Dankzij de HDMI-aansluiting kunt u verbinding maken met een set-top box, Blu-ray-speler, gameconsole of mediaserver. U kunt ook een SD-kaart in de kaartlezer plaatsen of een USB-flashdrive aansluiten.



Publicatiedatum
2023-03-13

Versie: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com