

Philips Screeneo
Proiettore a LED Screeneo
Smart



HDP1690

Visione in grande - film, sport, giochi e molto altro!

Porta il grande schermo a casa tua. Screeneo può essere posizionato facilmente in prossimità di pareti lisce ed è in grado di proiettare una grande immagine tra i 50 e i 100". La tecnologia a LED assicura immagini nitide e rende possibile quasi tutti i tipi di connessione.

Esperienza audio integrata

- Altoparlanti e subwoofer integrati per un audio corposo a 26 W
- Nessun cavo: ascolta la musica tramite Bluetooth o Wi-Fi/DLNA

Connessioni intelligenti

- Naviga sul Web e riproduci in streaming video, musica o foto tramite Wi-Fi
- Collegati con HDMI a qualsiasi decoder e altro ancora

Dimensioni dello schermo variabili come mai prima d'ora

- L'intrattenimento a brevissima distanza dalla parete
- NaturaColor offre colori realistici
- Motore ProGleam per immagini brillanti e nitide a 600 Hz

PHILIPS

Specifiche

Tecnologia/ottica

- Tecnologia display: DLP
- Fonte di luce: LED RGB
- La sorgente luminosa LED dura più di: 30.000 ore
- Fattore di contrasto: 100.000:1
- Distanza schermo: 10 - 44 cm
- Rapporto proiezione: 0,321
- Memoria interna: 4 GB
- Sistema operativo: Android 4.2
- Risoluzione: 1280 x 800 pixels
- Dimensioni dello schermo: 50" - 100"
- Correzione Keystone
- Formato: 4:3 e 16:9
- Correzione colore parete
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Tecnologia 3D: converte il 2D in 3D, supporta tutti i modelli 3D
- Lettore MP4
- Livello di rumorosità: < 25 dB(A)
- Modalità di proiezione: anteriore, posteriore, anteriore sul soffitto, posteriore sul soffitto

Collegamento

- Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 GHz e 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Riproduci la musica in streaming da smartphone o tablet su Screeneo tramite Bluetooth. Collega gli altoparlanti Bluetooth esterni.
- Connettività: 1 USB standard anteriore, 2 HDMI posteriori, 1 HDMI anteriore, 2 USB standard posteriori, Uscita audio (analogica, digitale), Uscita cuffie anteriore, Scheda SD standard, VGA, Composite

Audio

- Altoparlante stereo interno: 2 subwoofer
- Impianto audio: Dolby Digital 2.1
- RMS: Potenza in uscita: 26 Watt

Contenuto della confezione standard

- Manuale dell'utente: nella memoria interna, Internet

- Guida rapida
- Cavo HDMI
- Cavo di alimentazione
- Borsa da viaggio
- 2 batterie AAA
- Occhiali 3D DLP Link
- HDP1690
- Telecomando Air-Mouse

Alimentazione

- Alimentatore: 90-264 V, 47-63 Hz per UE e Regno Unito

Dimensioni dell'imballo

- Confezione (L x P x A): 446 x 389 x 277 mm
- Senza confezione (L x P x A): 339 x 287 x 148 mm

Intervallo di temperatura

- Funzionamento: 5-35 °C
- Confezione: -25-60 °C
- A riposo senza confezione: 0-45 °C

Umidità relativa

- Funzionamento: 15-85% RH
- Confezione: 5-93% RH
- A riposo senza confezione: 15-85% RH

Standard video supportati

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Lettore multimediale interno

- Formati video supportati: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Formati audio supportati: MP3, WAV
- Formati immagine supportati: JPEG, BMP, PNG, GIF

In evidenza

Audio integrato

Non è necessario collegare alcun sistema audio grazie al subwoofer e agli altoparlanti integrati con una potenza in uscita di 26 W RMS. La tua esperienza audio perfetta sarà davvero completa con il sistema Dolby Digital 2.1.

Intrattenimento in formato da 50 a 100"

Scopri film, eventi sportivi o giochi come mai prima d'ora in una formato tra 50 e 100". Screeneo può essere posizionato facilmente in prossimità di pareti lisce. Per vedere un cartone per bambini in formato 50", posizionalo a 10 cm dalla parete, per la tua partita di calcio preferita in formato 100", posiziona Screeneo a 44 cm dalla parete.

NaturaColor

Foto, film o qualunque altro contenuto viene proiettato con colori brillanti grazie alla tecnologia a LED. NaturaColor migliora ancora di più la gamma e la precisione dei colori in modo che Screeneo proietti immagini fedeli a quelle volute dal regista.

Ascolta la musica tramite Bluetooth

Usa Screeneo come una stazione musicale! Riproduci la musica in streaming in maniera semplice dal tuo smartphone o tablet su Screeneo tramite Bluetooth o DLNA (Digital Living Network Alliance).

Motore ProGleam

Screeneo offre straordinarie immagini brillanti e nitide a 600 Hz. La tecnologia a bassissimo raggio di proiezione stupirà ogni volta i tuoi ospiti.

Riproduci in streaming video, musica o foto

Le opzioni di connettività wireless ti consentono di goderti i tuoi file multimediali sul grande schermo, tramite Bluetooth, Wi-Fi o DLNA. Con la porta Wi-Fi o LAN (Ethernet) integrata puoi collegarti facilmente a Internet o alla rete domestica tramite DLNA e proiettare i tuoi contenuti da questi dispositivi. La funzionalità Miracast ti consente di condividere facilmente i contenuti visualizzando i file salvati sullo smartphone o sul tablet.

Collegati

Il collegamento HDMI ti consente di collegare decoder, lettore Blu-ray, console per videogiochi o un server multimediale. È possibile anche inserire una scheda SD nel lettore di schede o collegare un'unità flash USB.



Data di rilascio
2023-03-13

Versione: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com