

Philips Screeneo  
Proyector LED inteligente  
Screeneo

con sintonizador de TDT

HDP1690TV



## Disfruta a lo grande: películas, deportes, partidos y más

Lleva la experiencia de la gran pantalla a tu hogar. Screeneo se puede colocar fácilmente en cualquier pared lisa y crear una imagen proyectada enorme desde 50 hasta 100". Su tecnología LED garantiza una imagen brillante y prácticamente admite todo tipo de conectividad.

### Experiencia de sonido integrada

- Altavoces y subwoofer integrados para un sonido de 26 W profundo
- Sin cables: disfruta de la música a través de Bluetooth o Wi-Fi/DLNA

### Conexiones inteligentes

- Navega por Internet y transmite vídeos, música o fotos a través de Wi-Fi
- Conéctate con HDMI a cualquier sintonizador y mucho más

### Varía el tamaño de pantalla como nunca antes

- Disfruta del entretenimiento a una distancia cortísima de la pared
- NaturaColor ofrece colores reales
- Motor ProGleam para imágenes de 600 Hz brillantes y nítidas

# PHILIPS

# Especificaciones

## Tecnología/óptica

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuente de luz: LED RGB
- La fuente de luz LED tiene una duración superior a: 30 000 horas
- Relación de contraste: 100.000:1
- Distancia de la pantalla: 10 - 44 cm
- Índice de alcance: 0,321
- Memoria interna: 4 GB
- Sistema operativo: Android 4.2
- Resolución: 1280 x 800 pixels
- Tamaños de pantalla: 50" - 100"
- Corrección trapezoidal
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Corrección del color de la pared
- Enfoque ajustable: manual
- Tecnología 3D: convierte 2D en 3D, compatible con todos los modos 3D
- Reproductor de MP4
- Nivel de ruido: < 25 dB(A)
- Modos de proyección: frontal, trasero, techo frontal, techo trasero

## Conexión

- Wi-Fi: DLNA, Banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Transmite la música del smartphone o la tableta al Screeneo a través de Bluetooth. Conéctalo a unos altavoces Bluetooth externos.
- Conectividad: 1 toma USB estándar frontal, 2 tomas HDMI traseras, 1 toma HDMI frontal, 2 tomas USB estándar traseras, Salida de audio (analógica, digital), Salida de auriculares frontal, Tarjeta SD estándar, VGA, compuesto

## Sonido

- Altavoz estéreo interno: 2 + subwoofer
- Sistema de sonido: Dolby Digital 2.1
- RMS: Potencia de salida de 26 vatios

## El paquete estándar incluye

- Guía de usuario: en memoria interna, Internet
- Guía de inicio rápido
- Cable HDMI
- Cable de alimentación

- Bolsa de transporte
- 2 pilas AAA
- Gafas de 3D con conexión DLP
- HPD1690TV
- Mando a distancia Air Mouse

## Alimentación

- Adaptador de corriente: 90-264 V, 47-63 Hz para UE y RU

## Dimensiones del embalaje

- Empaquetado (An. x Pr. x Al.): 446 x 389 x 277 mm
- Sin empaquetar (An. x Pr. x Al.): 339 x 287 x 148 mm

## Rango de temperatura

- Funcionamiento: 5-35 °C
- Almacenamiento con embalaje: -25-60 °C
- Almacenamiento sin embalaje: 0-45 °C

## Humedad relativa

- Funcionamiento: 15-85% HR
- Almacenamiento con embalaje: 5-93% HR
- Almacenamiento sin embalaje: 15-85% HR

## Estándares de vídeo compatibles

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

## Reproductor multimedia interno

- Formatos de vídeo compatibles: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Formatos de audio compatibles: MP3, WAV
- Formatos de imagen compatibles: JPEG, BMP, PNG, GIF

## Sintonizador de TDT (acceso gratuito)

- Televisión digital: DVB-T
- EPG
- Clasificación parental

# Destacados

## Sonido integrado

No es necesario conectar un sistema de sonido gracias al subwoofer y a los altavoces integrados, con una potencia de salida de 26 W RMS. La experiencia de sonido perfecta se completa con el sistema de sonido Dolby Digital 2.1.

## Disfruta del entretenimiento en 50-100 pulgadas

Disfruta de las películas, los eventos deportivos y los juegos como nunca antes, desde 50 hasta 100 pulgadas. Screeneo se puede colocar fácilmente cerca de cualquier pared lisa. Para ver una película de dibujos animados para niños en una pantalla de 50 pulgadas, colócalo a 10 cm de la pared. Para disfrutar de tu partido de fútbol favorito en una pantalla de 100 pulgadas, coloca Screeneo a 44 cm de la pared.

## NaturaColor

Las fotos, las películas y el resto de contenidos se proyectan con colores brillantes gracias a la tecnología LED. NaturaColor realza aún más la gama y la precisión de los colores para que Screeneo reproduzca imágenes realistas, tal y como las concibió el director.

## Disfruta de la música a través de Bluetooth

Disfruta de Screeneo como un sistema de música. Transmite cómodamente la música de tu smartphone o tableta al Screeneo a través de las funciones Bluetooth o DLNA (Digital Living Network Alliance).

## Motor ProGleam

Screeneo impresiona con sus imágenes de 600 Hz brillantes y nítidas. La tecnología de distancia ultracorta sorprende cada vez que enciendes el proyector.

## Transmite vídeos, música o fotos

Las opciones de conectividad inalámbrica te permiten disfrutar de tus contenidos multimedia favoritos a gran pantalla, ya sea a través de Bluetooth, Wi-Fi o DLNA. Con la función Wi-Fi o el puerto LAN (Ethernet) integrados, podrás conectarte fácilmente al mundo en línea o a tu red doméstica a través de DLNA y proyectar tus contenidos desde estos dispositivos. La función Miracast te permite compartir con facilidad contenidos reproduciendo la pantalla de tu smartphone o tableta.

## Conéctate

La conexión HDMI te permite conectarlo a cualquier sintonizador, reproductor de Blu-ray, consola de juegos o servidor multimedia. También puedes insertar una tarjeta SD en el lector de tarjetas o conectar una unidad flash USB. El sintonizador de TDT integrado te permite ver canales de acceso gratuito.



Fecha de emisión  
2023-03-13

Versión: 1.1.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)