

Philips Screeneo  
Screeneo Smart LED-  
projector

met DVB-T-tuner

HDP1690TV



Bekijk het in het groot - films, sportevenementen,  
games en meer!

Haal het witte doek in huis. Screeneo kan eenvoudig vlak bij een vlakke muur worden geplaatst en projecteert een beeld van wel 50 - 100 inch. De LED-technologie garandeert een geweldige beeldkwaliteit en bijna ieder type connectiviteit is mogelijk.

#### **Ervaar geïntegreerd geluid**

- Ingebouwde luidsprekers en subwoofer voor diep geluid van 26 W
- Geen kabels: geniet van uw muziek via Bluetooth of Wi-Fi/DLNA

#### **Slimme verbindingen**

- Surf op internet en stream video's, muziek of foto's via Wi-Fi
- Maak via HDMI verbinding met elke set-top box en nog veel meer

#### **Ongekende variatie in schermgrootte**

- Geniet van entertainment op een zeer korte afstand van de muur
- NaturaColor zorgt voor natuurlijke kleuren
- ProGleam-engine voor heldere en scherpe beelden van 600 Hz

**PHILIPS**

# Specificaties

## Technologie/optisch

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: RGB LED
- Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur
- Contrastverhouding: 100.000:1
- Afstand tot het scherm: 10 - 44 cm
- Throw-ratio: 0.321
- Intern geheugen: 4 GB
- Besturingssysteem: Android 4.2
- Resolutie: 1280 x 800 pixels
- Schermformaten: 50 - 100 inch
- Keystone-correctie
- Beeldformaat: 4:3 en 16:9
- Muurkleurcorrectie
- Scherpetaanpassing: handmatig
- 3D-technologie: converteert 2D in 3D, ondersteunt alle 3D-modi
- MP4-speler
- Geluidsniveau: < 25 dB(A)
- Projectiemodi: voor, achter, voor plafond, achter plafond

## Aansluiting

- Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 en 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Stream muziek van smartphones of tablets naar Screeneo via Bluetooth. Aan te sluiten op externe Bluetooth-luidsprekers.
- Connectiviteit: 1x standaard-USB voor, 2x HDMI achter, 1x HDMI voor, 2x standaard-USB achter, Audio-uitgang (analoog, digitaal), Hoofdtelefoonuitgang voor, Normale SD-kaart, VGA, compositie

## Geluid

- Interne stereoluidspreker: 2 + subwoofer
- Geluidssysteem: Dolby Digital 2.1
- RMS: Uitgangsvermogen van 26 watt

## Standaardverpakking bevat

- Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet
- Snelstartgids
- HDMI-kabel

- Netsnoer
- Draagtas
- 2 AAA-batterijen
- DLP Link 3D-bril
- HPD1690TV
- Bediening op afstand met luchtmuis

## Stroomvoorziening

- Stroomadapter: 90-264 V, 47-63 Hz voor EU en Verenigd Koninkrijk

## Afmetingen van de verpakking

- In de doos (B x D x H): 446 x 389 x 277 mm
- Uitgepakt (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

## Temperatuurbereik

- Bediening: 5 - 35 °C
- Opslag, verpakt: -25 - 60 °C
- Opslag, uit verpakking: 0 - 45 °C

## Relatieve vochtigheid

- Bediening: 15-85% RH
- Opslag, verpakt: 5-93% RH
- Opslag, uit verpakking: 15-85% RH

## Ondersteunde videostandaarden

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

## Interne mediaspeler

- Ondersteunde video-indelingen: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV
- Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF

## DVB-T-tuner (ongecodeerd)

- Digitale TV: DVB-T
- EPG
- Beveiligingsniveaus voor kinderen

# Kenmerken

## Geïntegreerd geluid

U hoeft geen geluidssysteem aan te sluiten dankzij de geïntegreerde subwoofer en luidsprekers met een uitgangsvermogen van 26 W RMS. De perfecte geluidservaring is compleet met een Dolby Digital 2.1-geluidssysteem.

## Geniet van entertainment in 50-100 inch

Beleef uw films, sportevenementen en games als nooit tevoren op een scherm van 50 tot 100 inch. Screeneo kan gemakkelijk dicht bij gladde muren worden geplaatst. Als u uw kinderen een tekenfilm wilt laten kijken op een scherm van 50 inch, plaatst u het apparaat 10 cm van de muur. Voor uw favoriete voetbalwedstrijd op een scherm van 100 inch plaatst u de Screeneo 44 cm van de muur.

## NaturaColor

Uw foto's, films en andere inhoud worden geprojecteerd met schitterende kleuren dankzij de LED-technologie. NaturaColor verbetert het kleurbereik en de nauwkeurigheid nog verder, zodat Screeneo natuurlijke beelden laat zien, precies zoals de filmmakers ze hebben bedoeld.

## Geniet van muziek via Bluetooth

Gebruik Screeneo als een muziekzender! Stream handig muziek van uw smartphone of tablet naar Screeneo via Bluetooth of DLNA (Digital Living Network Alliance).

## ProGleam-engine

Screeneo produceert indrukwekkend heldere en scherpe 600Hz-beelden. De ultra short throw-technologie garandeert een overdonderende ervaring, elke keer weer.

## Stream video's, muziek of foto's

Draadloze connectiviteitsopties maken het u gemakkelijk om uw favoriete media op een groot scherm te bekijken via Bluetooth, Wi-Fi en DLNA. Via ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit of een LAN-poort (ethernet) kunt u eenvoudig verbinding maken met het web of uw netwerk thuis via DLNA en kunt u de inhoud van deze apparaten projecteren. Dankzij Miracast-functionaliteit kunt u gemakkelijk direct inhoud delen door het scherm van uw smartphone of tablet te spiegelen.

## Maak verbinding

Dankzij de HDMI-aansluiting kunt u verbinding maken met een set-top box, Blu-ray-speler, gameconsole of mediaserver. U kunt ook een SD-kaart in de kaartlezer plaatsen of een USB-flashdrive aansluiten. Dankzij de ingebouwde DVB-T-tuner kunt u ongecodeerde zenders bekijken.

