



Philips PicoPix
Προβολέας τσέπης

170 lumen
Ασύρματο

PPX3417W

Προβάλετε τη ζωή σας

Αυτός ο μικρός και ελαφρύς φορητός βιντεοπροβολέας μπορεί να συνδεθεί εύκολα σε διάφορες συσκευές αλλά και σε κάρτες SD ή σε USB stick, για να χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά σας δεδομένα. Η προσθήκη του ενσωματωμένου συστήματος αναπαραγωγής πολυμέσων επιτρέπει στο PicoPix να λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλες συσκευές.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνων

- Προβάλετε εικόνες και βίντεο μεγέθους έως και 120" (305 εκ.)
- SmartEngine με τεχνολογία LED

Απόλυτα φορητό

- Εσωτερική μπαταρία για έως και 2 ώρες αναπαραγωγής
- Η ιδανική συντροφιά που ζυγίζει μόλις 270γρ
- Αναπαραγωγή βίντεο απευθείας από USB stick ή εσωτερική μνήμη

Υψηλή χρηστικότητα

- Ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής Office και σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διάφορες συνδέσεις για όλες τις κοινές συσκευές

Ασύρματη συνδεσιμότητα

- Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης

PHILIPS

Προδιαγραφές

Τεχνολογία οπτικών ινών

- Τεχνολογία οθόνης: DLP
- Φωτιστικό: RGB LED
- Η λυχνία LED διαρκεί για περισσότερες από: 30.000 ώρες
- Φωτεινότητα: έως 170 lumen
- Εγγενής ανάλυση: 854 x 480 pixel
- Λόγος αντίθεσης: 1000:1
- Μέγεθος οθόνης (διαγώνιο): 12" - 120"
- Απόσταση οθόνης: 0,5 μ. - 5 μ.
- Εσωτερική μνήμη: 4 GB
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής MP4: ναι
- Ενσωματωμένες εφαρμογές Office / πρόγραμμα προβολής PDF: ναι

Σύνδεση

- Wi-Fi: Μέσω ειδικού κλειδιού (dongle)
- Mini USB: Σύνδεση σε υπολογιστή, σύνδεση σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης, φόρτιση
- USB: Σύνδεση σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης
- DC-IN: Υποδοχή DC
- Έξοδος ήχου: Υποδοχή εξόδου ήχου 3,5 χιλ.
- Είσοδος βίντεο και ήχου: Mini HDMI με HDCP, VGA (ειδικά διαμορφωμένο βύσμα με αντάπτορα), Component YPbPr (έως 1080i), Composite (CVBS) και Audio
- Εξωτερική μνήμη: SD/SDHC/SDXC

Ήχος

- Εσωτερικό ηχείο sound bar 1W: ναι

Διαστάσεις

- Κλειστό (ΠxΒxΥ): 190 x 190 x 80 μμ
- Ανοιχτό: 105 x 105 x 31,5 μμ

Βάρος

- Ανοιχτό (χωρίς αξεσουάρ): 0,270 κ.
- Στη συσκευασία: 1,06 κιλά

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

- Οδηγός χρήσης: στην εσωτερική μνήμη, στο Διαδίκτυο
- Εγγύηση: ναι
- Θήκη μεταφοράς: ναι
- Τροφοδοτικό AC: ναι
- Τηλεχειριστήριο: ναι

- Οδηγός γρήγορης έναρξης: ναι
- Καλώδιο HDMI: ναι
- Ειδικό κλειδί Wi-Fi: ναι

Παροχή ρεύματος

- Τροφοδοτικό: 110-240V AC, 50-60Hz, 12V στα 2A για EE και HB
- Εσωτερική μπαταρία: 7,4 V @ 1800mAh
- Διάρκεια μπαταρίας: Σε τυπική λειτουργία: 2 ώρες. Σε φωτεινή λειτουργία: 1,5 ώρες

Αξεσουάρ

- Καλώδιο συνιστωσών: δεν περιλαμβάνεται
- Προσαρμογέας ήχου/εικόνας σύνθετου σήματος: δεν περιλαμβάνεται
- Καλώδιο MHL σε HDMI + mini USB: δεν περιλαμβάνεται
- Καλώδιο VGA: δεν περιλαμβάνεται

Εύρος θερμοκρασιών

- Λειτουργία: 5 ~ 40° C
- Φύλαξη στη συσκευασία: -25 ~ 60° C
- Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 0 ~ 45° C

Σχετική υγρασία

- Λειτουργία: 15 ~ 85% RH
- Φύλαξη στη συσκευασία: 5 ~ 93% RH
- Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 15 ~ 85% RH

Υποστηριζόμενα πρότυπα βίντεο

- PAL: ναι
- SECAM: ναι
- NTSC: ναι
- 576i/p: ναι
- 480i/p: ναι
- 720i/p: ναι
- 1080i/p: ναι

Εσωτερικό media player

- Υποστηριζόμενα μορφή βίντεο: .avi, .mov, .mp4, .mkv, κωδικοποιήσεις: MJPEG, h263, MPEG4 H264
- Υποστηριζόμενα μορφή ήχου: MP3, AC3
- Υποστηριζόμενα μορφή φωτογραφιών: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
- Υποστηριζόμενα μορφή αρχείων: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Χαρακτηριστικά

Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης

Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης με συσκευές iOS, Android και Windows μέσω ειδικού κλειδιού Wi-Fi

Μέγεθος εικόνας 120" (305 εκ.)

Η μεγαλύτερη φορητή οθόνη που είχατε ποτέ! Μοιραστείτε όλα σας τα πολυμέσα σε HD όπου θέλετε. Με το PicoPix, έχετε πάντα στην τσέπη σας τον προσωπικό σας κινηματογράφο.

Εσωτερική μπαταρία

Το PicoPix διαθέτει μια μικρή ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για ισχύ μεγάλης διάρκειας. Με μία μόνο φόρτιση, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 2 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής ταινιών, φωτογραφιών και μουσικής. Για αυτό και το PicoPix είναι ιδανικό για να σας συντροφεύει παντού.

Πρόγραμμα προβολής Office

Το ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων MP4 υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές εικόνας και ήχου. Έτσι, ο προβολέας τσέπης PicoPix μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη συσκευή. Το πρόγραμμα προβολής Office σας επιτρέπει επίσης να μοιράζεστε όλα τα συνηθισμένα αρχεία Office και PDF.

Μια συντροφιά... σε μέγεθος τσέπης

Με βάρος μόλις 270 γρ. και λεπτό σχεδιασμό, ο προβολέας τσέπης PicoPix σας συνοδεύει παντού, τόσο στην επαγγελματική και στην προσωπική σας ζωή.

Συνδέσεις

Ο προβολέας τσέπης PicoPix διαθέτει αρκετές συνδέσεις για τις συσκευές σας. Με θύρες USB, HDMI, VGA, Component και Composite στη διάθεσή σας, αλλά και με υποδοχή κάρτας SD/SDHC και έξοδο ήχου 3,5 χιλ., μπορείτε να απολαμβάνετε απεριόριστη ψυχαγωγία.

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής MP4

Το ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων MP4 υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές εικόνας και ήχου. Έτσι, ο προβολέας τσέπης PicoPix μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη συσκευή, ανακτώντας περιεχόμενο από την εσωτερική μνήμη 4 GB, από USB stick ή από κάρτα micro SD.

SmartEngine

Όταν μοιράζεστε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας, θέλετε να έχουν την καλύτερη ποιότητα. Για αυτόν το λόγο ο προβολέας τσέπης PicoPix χρησιμοποιεί τεχνολογία SmartEngine LED υψηλής ποιότητας για να προβάλλει τις φωτογραφίες και τα βίντεο με θαυμάσια χρώματα και εκπληκτική αντίθεση.

