



Philips PicoPix  
Proiettore tascabile

**70 lumen**  
con lettore MP4



PPX3407

## Proietta la tua vita

Questo proiettore tascabile piccolo e leggero può essere collegato facilmente a vari gadget, a una scheda SD o a una chiavetta USB per l'accesso ai tuoi dati digitali. L'aggiunta di un lettore multimediale e un lettore office integrati rende questo PicoPix indipendente da altri dispositivi mobili.

### Qualità delle immagini eccellente

- Tecnologia LED per colori brillanti e un alto contrasto
- Immagini e video in HD fino a 305 cm (120")

### Ultra portatili

- Batteria interna per un'autonomia di riproduzione fino a 2 ore
- Compagno tascabile perfetto con un peso di soli 270 g

### Alta utilizzabilità

- Lettore office e lettore multimediale integrati
- Vari collegamenti per tutti gli apparecchi comuni

# PHILIPS

# Specifiche

## Tecnologia/ottica

- Tecnologia display: DLP
- Fonte di luce: LED RGB
- La sorgente luminosa LED dura più di: 30.000 ore
- Luminosità: fino a 70 lumen
- Risoluzione originale: 854 x 480 pixel
- Fattore di contrasto: 1000:1
- Dimensioni schermo (diagonale): 12" - 120"
- Distanza schermo: 0,5 m - 5 m
- Memoria interna: 4 GB
- Lettore MP4 integrato
- Lettore Office/PDF integrato

## Collegamento

- USB mini: connessione al PC, connessione ai dispositivi di memorizzazione, ricarica
- USB: Connessione ai dispositivi di memorizzazione
- Ingresso CC: Jack CC
- Uscita audio: Jack uscita audio da 3,5 mm
- Ingresso audio e video: mini HDMI con HDCP; VGA (spina personalizzata con adattatore; Component YPbPr (fino a un 1080i); Composite (CVBS) e Audio;
- Memoria esterna: SD/SDHC/SDXC

## Audio

- SoundBar interno da 1 W

## Dimensioni (l x p x a)

- Con la confezione (L x P x A): 190 x 190 x 80 mm
- Senza confezione: 105 x 105 x 31,5 mm

## Peso

- Senza confezione (esclusi accessori): 0,270 Kg
- Con confezione: 1,06 kg

## Contenuto della confezione standard

- Manuale dell'utente: nella memoria interna, Internet
- Tagliando di garanzia
- Custodia per il trasporto
- Adattatore CA
- Telecomando
- Guida rapida

- Cavo mini standard USB
- PPX3407

## Alimentazione

- Alimentatore: 110-240 V CA, 50-60 Hz, 12 V a 2 A per EU e UK
- Batteria interna: 7.4 V a 1800 mAh
- Durata della batteria: Modalità standard: 2 ore; modalità luminosa: 1,5 ore

## Accessori

- Cavo Component: non incluso
- Adattatore Composite audio/video: non incluso
- Cavo per iPhone: non incluso
- MHL a HDMI + cavo USB mini: non incluso
- Sound Station PicoPix: non incluso
- Cavo VGA: non incluso

## Intervallo di temperatura

- Funzionamento: 5 ~ 40° C
- Confezione: -25 ~ 60° C
- A riposo senza confezione: 0 ~ 45° C

## Umidità relativa

- Funzionamento: 15 ~ 85% RH
- Confezione: 5 ~ 93% RH
- A riposo senza confezione: 15 ~ 85% RH

## Standard video supportati

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

## Lettore multimediale interno

- Formati video supportati: .avi, .mov, .mp4, .mkv; codec: MJPEG, H263, MPEG4, H264
- Formati audio supportati: MP3, AC3
- Formati immagine supportati: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Formati file supportati: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/ docs

# In evidenza

## Dimensioni immagine: 305 cm (120")

Scopri il più grande schermo portatile e condividi i tuoi contenuti multimediali in HD in qualsiasi posto. Grazie a PicoPix, porterai sempre con te il tuo cinema personale.

## Batteria interna

PicoPix è dotato di una batteria ricaricabile compatta incorporata di lunga durata. Una sola ricarica assicura fino a 2 ore di riproduzione continua di film, foto e musica. Questo rende PicoPix il compagno tascabile perfetto.

## Tecnologia LED

Le tue immagini e i tuoi video meritano la migliore qualità quando li devi condividere con i tuoi amici. Ecco perché il proiettore portatile PicoPix utilizza la tecnologia LED di alta qualità per proiettare le tue immagini e i tuoi video con colori brillanti e un contrasto senza pari.

## Lettore office

Il lettore MP4 multimediale integrato supporta tutti i formati video e audio comuni. Questo consente al proiettore tascabile PicoPix di essere indipendente. Il lettore office consente anche di condividere tutti i comuni formati di file per ufficio e i pdf.

## Compagno tascabile

Con un peso di soli 270 g e il design sottile, il proiettore tascabile PicoPix diventa il tuo compagno perfetto per l'uso sul lavoro e nella vita privata.

## Collegamenti

Il proiettore tascabile PicoPix offre molte possibilità di collegamento ai tuoi dispositivi mediante USB, HDMI, VGA, Component, Composite, slot SD/SDHC e un'uscita audio da 3,5 mm per opzioni illimitate di divertimento.



Data di rilascio  
2023-03-13

Versione: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)