

Philips
淋浴套装

四功能

一体式设计
9 英寸大顶喷
空气注入技术

ASH2540CH



宽域雨淋，绵密不刺肌

水滴如雨淋般轻柔包裹肌肤

这款淋浴套装采用一体式淋浴管结构设计，将简约的风格融入现代极简浴室空间，通过 9 英寸空气注入功能顶喷和 3 功能手持花洒，能够让你全身心沉浸在舒适的淋浴之中，另外增压喷枪可满足日常清洁需求。

精美设计，出色外观

- 一体式淋浴管结构，外观美观
- 6 层电镀工艺，持久不褪色
- 电镀淋浴器软管可与淋浴管道匹配

提供 4 种出水模式，可满足不同清洁需求

- 9 英寸顶喷式淋浴器提供大喷射面
- 高压喷枪提供强力喷水
- 3 种功能手持式花洒带来舒适的沐浴体验
- 水龙头出水口流出纯净软水

人性化设计，呵护每个细节

- 通过一个旋钮即可轻松切换 4 种出水功能
- 可伸缩橡胶喷嘴，可轻松去除水垢
- 可调节淋浴管，可匹配不同高度的天花板
- 严格挑选的滤芯，具有耐磨性和防滴性

PHILIPS

淋浴套装

四功能 一体式设计, 9 英寸大顶喷, 空气注入技术

规格

普通参数

- 颜色: 铬
- 类型: 4 种功能淋浴器
- 表面处理: 电镀
- 进水水压: 0.05-0.5MPa
- 整体高度: 1080-1260 毫米
- 进水温度: 4-70 °C
- 安装模式: 表面安装
- 淋浴器软管类型: 不锈钢软管
- 自动调温: 不适用

顶喷式淋浴器规格

- 规格: 228 毫米
- 喷水类型: 空气式

手持式花洒规格

- 类型: 3 种功能
- 连接类型: G1/2
- 花洒尺寸: 125 毫米
- 喷水类型: 高压 / 按摩 / 混合
- 切换模式: 拨动

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 3 年

ASH2540CH/93

产品亮点

9 英寸顶喷式淋浴器

水与空气完全混合, 通过顶喷式淋浴器上的 90 个出水孔喷出, 水流密集, 亲肤舒适, 像雨水一样轻柔覆盖肌肤。

3 种功能手持式花洒

60 个出水孔可喷出三种喷雾, 加压喷雾柔软亲肤, 按摩喷雾可利用强大的水动力冲刷肌肤, 混合喷雾柔滑舒适。

高压喷枪

按下按键即可启动强力喷水, 向前推动按键即可连续出水, 伸缩管可拉伸至 1.5 米以便日常清洗。

水龙头出水口

空气通过通风装置喷射到水中, 软化水流并减少溅水, 适用于储水和清洗。

一体式淋浴管道结构

淋浴管通过螺纹接头与水龙头连接, 简捷且更加稳固, 避免了多余软管的使用和在墙壁上打孔。

6 层电镀工艺

电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准*, 更有光泽, 更耐腐蚀、耐磨、耐高温。

电镀淋浴器软管

淋浴器软管采用电镀表面, 更有光泽, 与淋浴管道的颜色保持一致。

通过一个旋钮轻松切换

水龙头上的旋钮清晰标识了 4 种不同的出水模式, 可通过轻轻转动旋钮轻松切换出水模式。

可调节淋浴管

顶喷式淋浴器的高度可根据浴室天花板的高度或使用需求进行调节。

可伸缩橡胶喷嘴

喷嘴由可伸缩橡胶制成。高品质、抗撕裂的橡胶可轻松与手指产生摩擦。您只需轻轻擦拭喷嘴即可去除水垢。

严格挑选的滤芯

陶瓷滤芯经过严格测试, 确保耐磨性、防滴性和使用稳定性。



发行日期 2023-03-18

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 乙酸盐雾测试检验依据为 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准