

Philips
水龙头净水器

X-Guard 微滤系统
颗粒活性炭

AWP3600



触手可及，轻松净水

X-Guard 滤芯有效去除余氯

这款龙头净水器搭载飞利浦 X-Guard 微滤系统，能有效过滤 1000L 自来水，去除自来水中高达 99% 的余氯，免清洗滤芯设计保护 X-Guard 微滤系统免受因多次清洗而受到的二次污染。您只需轻轻一按，即可享受干净健康的水。

新鲜过滤水

- 实际总净水量 1000L*
- 减少高达 99% 的残余氯
- 无需接线即可随时享用洁净的水

人性化设计，呵护每个细节

- 在过滤水和自来水之间切换
- 可在几分钟内轻松安装至水龙头上

质量令人放心

- 防止二次污染
- 食品级材料

PHILIPS

规格

过滤效果

- 减少氯：是，高达 99%*

滤芯规格

- 主要滤材：颗粒状活性炭 /GAC
- 更换滤芯：AWP302

入水条件

- 入水温度：5-38 °C
- 入水压力：0.15 - 0.35 Mpa 巴
- 入水水质：市政自来水

基本参数

- 额定总净水量：1000 升 *
- 产品尺寸：122.5*71.9*111.5 毫米 毫米
- 实际净水流速：2 升 / 分钟 *

原产地

- 替换滤芯：中国
- 水龙头：中国

产品亮点

出众的过滤能力

搭载 X-Guard 微滤系统，您可以享受 1000 升 * 干净好水，相当于 2857 瓶水 *，有助于减少塑料，并且不会产生废水。

专业减氯

X-Guard 微滤技术将高碘值天然颗粒状活性炭应用于滤芯，可有效减少自来水中的颗粒、铁锈、气味、颜色和高达 99%* 的残余氯。让您和您的家人能够随时享用洁净的水。

方便的家用过滤系统

X-Guard 微滤系统是一种物理过滤过程，而且水龙头净水器无需充电。即使停电也能在家过滤和享用洁净的水，非常便利。

档位切换

根据您的需要在过滤水和自来水之间切换。过滤水适合清洁、清洗蔬菜或水果以及烹饪。自来水适合洗碗盘及其他清洁用途。无需过滤时，可切换至自来水模式，以便延长滤芯的工作周期。

易于安装

随附 5 种适配器，适用于几乎所有类型的水龙头。借助我们的专利连接器 *，您可以方便地装卸水龙头净水器。

免清洗滤芯

免清洗设计可使您的双手免受那些可能导致健康问题的脏污过滤材料的伤害。集成式一次性滤芯可防止内部系统受到污染。只需轻松旋转滤芯盖，便可以随时更换旧滤芯。

合格的材料

直接接触水的组件由食品级材料制成，具有出色的耐用性和安全保证。



发行日期 2023-11-01

版本：2.0.1

EAN: 87 12581 76777 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 1000 升过滤水：使用寿命是指在上海市政自来水持续流速为 2 升 / 分钟的条件下，残余氯去除率下降为 94% 时的总滤水量。实验由 BUREAU VERITAS 完成，结果由报告 (6619)298-0624 证明。

* 2 升 / 分钟：在上海市政自来水条件下，在 25°C 温度下，依照 JIS 基准，由 BUREAU VERITAS 测得的恒定流速为 2.0 升 / 分钟。结果由报告 (6619)298-0624 证明。

* 去除 99% 的残余氯：在上海市政自来水持续流速为 2 升 / 分钟的条件下，根据 GB/T5750.11-2006 测试标准，去除了 99% 的残余氯。实验由 BUREAU VERITAS 完成，结果由报告 (6619)298-0624 证明。

* 假设每人每天的用水量为 6 升，则 1 个滤芯可供一个人使用 6 个月，供两个人使用 3 个月，供三个人使用 2 个月。滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议您及时更换滤芯以确保获得出众功能。

* 瓶装水：350 毫升瓶装水。

* 专利连接器：专利号为 201920887974.4，专利名称为快速开关装置和净水器。