



Philips  
净饮机

反渗透  
热水与常温水  
免安装

ADD6812

## 多种温度可选

采用 RO 过滤与瞬间加热技术

这款净饮机采用厚膜即热技术，可在 3 秒内提供多种温度和不同水量的纯净水。RO 过滤系统能高效去除细菌、病毒、重金属、农药和余氯等杂质。

### 即热式

- 即时供应不同温度的水
- 4 种水温可供选择

### 净水

- 可去除水中 0.0001 微米的污染物

### 体贴设计，带给您便捷

- ClearSmart 系统，可提醒您及时更换过滤网
- QuickTwist 机制，让更换滤芯更方便
- 4 种可控水量和连续出水
- 冬季模式可根据需求提供温水

### 确保安全

- 水和蒸汽分离技术，防止烫伤
- 自动缺水提示
- 儿童锁可防止误操作或烫伤

PHILIPS

净饮机  
反渗透 热水与常温水, 免安装

## 规格

### 过滤效果

- 重金属去除率: 高达 99.9%
- 细菌去除率
- 减少氯
- 病毒去除
- 水硬度降低
- 农药去除率

### 滤网规格

- 过滤性能: 2000 升
- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 更换滤芯: ADD501, ADD551
- 反渗透膜规格: 50 加仑

### 入水条件

- 入水温度: 5-38 ° C

- 入水水质: 市政自来水
- 入水压力: 0-0.6 巴

### 普通参数

- 产品尺寸: 430\*183\*386 毫米 毫米
- 水箱容量: 5 升

### 功率

- 主电源: 220V/50Hz
- 额定功率: 2200 瓦

### 原产地

- 净饮机: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

ADD6812/93

## 产品亮点

### AquaShield RO 过滤

创新型 AquaShield RO 过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99.9%)、细菌、病毒、农药、残余氯, 并且有效降低水的硬度以防止出现水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

### 即热式

这款净饮机采用先进的即热技术, 可在数秒钟内提供不同温度的干净热水。

### 水温

有 4 种温度: 室温、45 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是婴儿配方、茶或咖啡, 您都能轻松应对。

### 水量

您可以选择 150 毫升、210 毫升、300 毫升、500 毫升或连续水流, 以便满足不同的需求。

### ClearSmart 系统

ClearSmart 系统可自动记忆已过滤水量并提醒您何时更换过滤网, 因此您和您的亲友能够始终享用洁净的水。

### 冬季模式

当注水口温度在冬季低于 10 摄氏度时, 当您长按环境水按钮 3 秒钟后, 出水温度将达到 25 摄氏度。

### QuickTwist 滤芯更换

为了便于使用, 可以通过简单的快速转动来取下滤芯, 而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可消除二次污染

### 水和蒸汽分离

凭借先进的水和蒸汽分离技术, 热蒸汽与开水处于分离状态, 因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。

### 缺水提示

当缺水时, 机器会自动提醒, 防止干烧。

### 童锁

当输出水温高于 45 摄氏度时, 儿童锁会自动激活, 以防止误操作或烫伤



发行日期 2024-04-03

版本: 5.0.1

EAN: 69 23410 73419 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\*\* 基于国际测试和认证机构 BV 在实验室条件下的测试结果。