



Philips
淋浴套装

3 种功能

一体式设计
9 英寸顶喷式淋浴器
钢化玻璃置物平台

ASH2534CH

便捷置物，沐浴更轻松

三功能出水，随心畅享淋浴新体验

这款淋浴器采用集成式淋浴管道和大面积存放平台设计，将简约风格融入现代浴室，通过独立旋钮和按键便捷的操作及舒适的沐浴体验，让您沉浸在舒适的沐浴体验之中。

精美设计，出色外观

- 一体式淋浴管结构，外观美观
- 6 层电镀工艺，色泽靓丽持久

提供 3 种出水模式，可满足不同清洁需求

- 3 种功能手持式花洒带来舒适的沐浴体验
- 9 英寸顶喷式淋浴器提供大喷水面积
- 隐藏式龙头下出水，柔和出水

人性化设计，呵护每个细节

- 可升降淋浴管，匹配不同浴室吊顶高度
- 严格挑选的滤芯，具有耐磨性和防滴性
- 防缠绕沐浴器软管，光滑，易于清洁
- 易洁软胶出水嘴，快速除垢
- 根据需要调节手提式花洒的水流
- 易拆卸龙头起泡器
- 双旋钮调节及龙头下出水按键操作

PHILIPS

规格

普通参数

- 颜色：铬
- 类型：3 种功能淋浴器
- 表面处理：电镀
- 进水水压：0.05-0.5MPa
- 整体高度：850-1251 毫米
- 进水温度：4-70 °C
- 安装模式：表面安装
- 淋浴器软管类型：不锈钢软管
- 自动调温：不适用

顶喷式淋浴器规格

- 规格：228 毫米

手持式花洒规格

- 类型：3 种功能
- 连接类型：G1/2
- 花洒尺寸：120 毫米
- 喷水类型：高压 / 按摩 / 混合
- 切换模式：拨动

原产地

- 原产地：中国

服务

- 保修期：3 年

产品亮点

9 英寸顶喷式淋浴器

水从顶喷式淋浴器上 112 个直径 1 毫米的出水孔涌出，水流密集舒适，像雨一样轻柔覆盖皮肤。

3 种功能手持式花洒

直径 120 毫米的大尺寸手持式花洒通过 122 个出水孔实现三种喷水模式，加压喷水柔软亲肤、集束喷水带来集中舒适的水雾按摩、强力喷水实现加压喷淋以放松疲惫的皮肤，混合喷水提供全身轻柔冲洗。

水龙头下水口

通过起泡器将空气注入水中，让水流柔和，减少水花飞溅，适合日常接水和冲洗。隐藏式水龙头，出水口向前倾斜 8°，方便用水，简约更便利。

手持花洒流量调节

您可以根据需要，使用手柄上的旋钮调整水流流量。它还可以在关闭水阀的情况下暂时停止水流。

易洁软胶出水嘴

顶喷和手持花洒的出水嘴采用柔性软胶材质，高品质抗撕裂的柔性软胶易于用手指揉搓，您只需轻轻一搓即可去除出水嘴的水垢。

旋钮和按钮操作

置物平台正前方有两个大旋钮，左旋钮用于调整温度，右旋钮可用于切换顶喷出水模式和花洒出水模式，平台右侧有用于控制龙头下水的按键。各功能操作之间互相区分，方便调控。

一体式淋浴管设计

淋浴管与龙头通过螺纹接口连接，简洁美观，结构更稳固，避免增加额外的软管，减少墙壁开孔。

防缠绕沐浴器软管

防缠绕沐浴器软管可有效防止软管卷绕和打结，它耐压且防爆，表面光滑，易于清洁。

可升降淋浴管

淋浴管采用可升降结构，顶喷高度可根据浴室吊顶高度或使用需求调节。

严格挑选的滤芯

陶瓷滤芯经过严格测试，确保耐磨性、防滴性和使用稳定性。

6 层电镀

电镀涂层可通过 24 小时酸性盐喷雾测试并达到 9 级标准*，更具光泽，更防腐耐磨耐高温；

易洁龙头起泡器

如果水龙头起泡器中有沉淀物和杂质，可能会堵塞并影响水流。起泡器中部有一个 2 毫米宽的凹槽。用户使用硬币可轻易取下起泡器，并将其清洗干净。



发行日期 2023-11-01

版本：1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 酸性盐雾测试的检测标准为 GB 18145-2014。