

Philips
智能坐便器

即热式
无线遥控器

AIB6463



贴心洗护，净如所愿

脚感冲水，释放双手

这款即热式智能坐便器，让您即刻享受温暖清洗体验。无线遥控控制，轻松自由调节；脚感冲水专为男士设计，释放双手。同时，其多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。

即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

多种清洗模式随心选择

- 温度可调的暖风干燥系统
- 臀洗、妇洗、移动清洗和强力洗
- 可调节座温、水温、压力和位置

洁净安心，呵护健康

- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 虹吸喷嘴冲洗技术可提升冲洗效果
- 足部感应冲洗技术，为男士提供更佳体验

人性化设计，呵护每个细节

- 起身时自动冲洗
- 通过遥控器设置所有首选项
- 通过活性炭滤网自动除臭
- 停电时支持手动冲洗

PHILIPS

规格

普通参数

- 产品尺寸: 662 (长) x 404 (宽) x 502 (高) 毫米 毫米
- 加热方式: 即热式
- 净重: 34 千克 千克
- 毛重: 41 千克 千克
- 包装尺寸: 760 (长) x 495 (宽) x 640 (高) 毫米 毫米

主要参数

- 颜色: 白色
- 额定功率: 1020W 瓦

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 3 - 40 °C ° C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压: 0.15 - 0.75 兆帕

原产地

- 智能马桶: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

即热恒温

这款智能马桶盖采用即时加热技术, 可按需连续提供温水。无储水的加热器可防止细菌滋生和避免重复加热, 确保卫生的清洁效果。

自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

足部感应冲洗技术

足部感应冲洗技术专为男士设计, 卫生且方便。

手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可。

多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果, 强力洗模式可润滑肠道, 缓解便秘。

4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

多档调节

4 档座温设置, 4 档水温; 5 档水压设置和 5 档喷嘴位置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。

除臭

活性炭滤网可减少难闻气味。

遥控器

您可以通过遥控器调整和设置您的所有个人首选项。其采用磁性设计, 可以附着在墙上的支架上, 不易丢失。

虹吸喷嘴冲洗技术

虹吸喷嘴冲洗技术可提供强劲节水冲洗, 并可防止废物附着。

