

Philips
电热水器

60 升，储热式
3200w
双重加热元件
数字控制

AWH1266



机身轻盈，水流澎湃

SafeShield 全方位保护

这款飞利浦电热水器采用双重加热元件技术，可快速加热，减少等待时间。同时， Safeblock Protection 可确保全方位守护您和家人的洗浴安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- Heat-Express 热速递技术可缩短您的等待时间
- 扩容大水量，持久补充热水

采用全方位保护系统

- 隔电墙保护，保障用电安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

智能维护系统，让您净享沐浴

- 内胆高温杀菌技术，有效杀死水中 99.9%* 的微生物细菌

人性化设计，呵护每个细节

- 预约时间，提前加热

高能效和节能

- 能效达到中国国家 1 级能效标准

PHILIPS

电热水器

60 升, 储热式 3200w, 双重加热元件, 数字控制

规格

基本参数

- 毛重: 29.6 千克
- 容量: 60L
- 产品尺寸: 789*520*330 毫米
- 净重: 25.4 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 655*425*955 毫米

主要参数

- 控制类型: 触摸控制 + 无线遥控
- 额定功率: 3200 瓦
- 颜色: 香槟金

- 安装方式: 横式挂墙
- 铭牌额定压力: 220V/50Hz
- 加热方式: 双管加热
- 燃气种类: 0.8MPa
- 能效等级: 一级

原产地

- 电热水器: 中国

售后服务

- 保修期: 2 年

AWH1266/93

产品亮点

预约洗浴

预约时间空档, 实现预加热功能, 您一到家便可以享受舒适沐浴体验。

1 级能效

热水输出率高达 80%, 更加节能, 能耗更低。

隔电墙保护

内置双隔电墙, 有效阻隔进出水口电流, 从而起到保护的效果。

增容

搭载增容技术, 能使快速恢复热水, 为消费者持久补充热水, 短时间内可以提供大量热水

双管加热技术

这款热水器搭载 3200W 双加热元件, 可缩短您的等待时间, 并快速提供适量热水, 从而节省能源。

内胆高温杀菌

内胆温度可达 75 摄氏度, 可有效杀死水中 99.9%* 的细菌。

3 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2023-03-18

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com