

Philips
智能坐便器

即热式

遥控控制 + 侧按键
隐藏式水箱设计
IonShield 纳米水离子技术

AIB6304



温暖相伴 健康随行

搭载飞利浦 IonShield 纳米水离子技术

这款带隐藏式水箱即热式智能坐便器，可满足低水压地区的冲水需求，自动冲水释放您的双手，同时，搭载飞利浦 IonShield 纳米水离子技术，除菌率最高可达 99.99%*，保护您和家人的如厕健康。

即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

多种清洗模式随心选择

- 提供臀洗、妇洗、童洗、往复模式和 5 档喷嘴位置
- 温度可调的暖风干燥系统
- 5 档可调节座温和水温 / 压力

洁净安心，呵护健康

- IonShield 技术可减少多达 99.99%* 的细菌
- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 旋风冲洗可提供强劲节水冲洗

人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 起身时自动冲洗
- 即使是低水压家庭仍可启用冲洗功能
- 环境 LED 会在夜间自动开启

PHILIPS

智能坐便器

即热式 遥控控制 + 侧按键, 隐藏式水箱设计, IonShield 纳米水离子技术

规格

普通参数

- 产品尺寸: 725 (长) x 385 (宽) x 485 (高) 毫米 毫米
- 净重: 43 千克 千克
- 加热方式: 即热式
- 毛重: 46 千克 千克
- 包装尺寸: 825 (长) x 470 (宽) x 570 (高) 毫米 毫米

主要参数

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz

- 额定功率: 911 瓦 瓦
- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 0 - 40 °C ° C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压: 0.15 - 0.75 兆帕

原产地

- 智能马桶: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AIB6304/93

产品亮点

IonShield 技术

IonShield 技术可有效减少座便器、吸嘴、马桶周边和内部多达 99.99%* 的细菌, 使马桶时刻保持卫生和安全。它还可以高效地去除异味。

隐藏式水箱设计

即使是低水压家庭仍可启用冲洗功能, 不再担心电源发生故障。

即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术, 可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生, 确保卫生的清洁效果。

多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。童洗模式会降低水温、压力和座温, 以保护儿童的敏感肌肤, 往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果。最后但同样重要的一点是, 5 档可调节喷嘴位置可提供不同的角度, 实现出色的清洗效果。

多档调节

5 档座温设置, 5 档水温和 5 档水压设置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力, 还是只想寻找一个简单的清洗程序, 自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗、往复和暖干程序。

自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

飞利浦前置过滤器

前置过滤器可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。防冻和防爆结构, 更易于使用。

旋风冲洗

旋风冲洗可提供强劲节水冲洗, 并可防止废物附着。

环境夜灯

环境 LED 会在夜间自动开启, 白天自动关闭, 节能环保。



发行日期 2023-05-21

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com