

Philips  
迷你龙头过滤器

活性炭纤维  
去除余氯  
抑菌

AWP3606



## 更迷你，更贴心

### 可有效抑菌除氯

采用高比表面积 ACF 滤芯，让一颗糖果大小的过滤器也能带来异想不到的过滤效果，抑菌率高于 99.9%，余氯去除率高于 92%，减少水中异味，每天洗漱健康又舒适。

#### 精美设计，出色外观

- 迷你小巧，充足洗漱距离不磕碰
- 多彩设计，为单调浴室注入多彩活力

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 起泡器扳手让您轻松拆卸龙头起泡器
- 多组龙头转接头适配市面主流卫浴龙头
- QuickTwist 快旋换芯，一旋一拧便捷卸换

#### 出色的过滤能力

- 多重过滤系统，层层净化
- 抑菌活性炭纤维滤芯，有效抑菌除氯
- 小巧外形，强大功能

**PHILIPS**

迷你龙头过滤器  
活性炭纤维 去除余氯, 抑菌

## 规格

### 过滤效果

- 减少余氯: 是, 高达 99%\*

### 滤芯规格

- 主要滤材: 活性炭纤维

### 入水条件

- 入水温度: 5-60 °C
- 入水水质: 市政自来水
- 入水压力: 0.1-0.5Mpa

### 普通参数

- 颜色: 6 种颜色
- 额定总净水量: 600 升\*
- 实际净水流速: 2 升 / 分钟\*
- 产品尺寸:  $\varnothing 22 \times 32.5$  毫米

### 原产地

- 水龙头: 中国

AWP3606/93

## 产品亮点

### 多重过滤系统

采用三层过滤系统, 能有效滤除自来水中的余氯、泥沙、铁锈、原生虫等大颗粒杂质。

### 抑菌活性炭纤维滤芯

采用高性能抑菌活性炭纤维, 吸附水中异味, 抑菌率高于 99.9%, 余氯去除率高达 92%。

### 过滤性能

得益于采用其特定表面区域为 1300-1400 平方米 / 克的活性炭纤维材料, 这款如“糖果”般的迷你水龙头使您可享受 600 升\* 过滤的水。

### 迷你设计

一颗糖果的大小, 打破卫浴龙头安装高度限制, 洗脸洗手不磕碰, 杯盆接水不卡住。

### 多彩设计

清新糖果色, 为浴室增添多一点色彩, 匹配心情随心换。

### 起泡器扳手

配备 QuickFit 起泡器扳手, 能让您轻松拆卸市面主流龙头上的起泡器, 无需借助额外工具。

### 多组龙头转接头

配备三组不同螺纹的龙头转接头, 适配市面主流卫浴龙头, 安装更省心。

### QuickTwist 快旋换芯

卡扣结构设计, 无需额外工具, 只需轻松旋转龙头过滤器即可拆卸更换。



发行日期 2023-11-01

版本: 2.0.1

EAN: 69 72748 50370 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 2L/min 大流量: 在进水温度为  $25 \pm 1$  °C 的厦门市自来水, 调节动压至  $0.25 \pm 0.02$  Mpa 下通水 1 分钟后测试所得。

\* 500 升过滤的水: 厦门市自来水的持续流速为  $2 \pm 0.2$  升 / 分钟, 使用寿命是指残留氯去除率可低至 80% 时的总过滤水量。该测试由 SGS 执行, 结果经报告认证。

\* 92% 残留氯清除率: 厦门市自来水的连续流速为  $2 \pm 0.2$  升 / 分钟, 根据 GB/T 5750.11-2006 试验标准, 清除了超过 92% 的残留氯。该检测由 SGS 完成, 检测报告编号为 XMF21-000043-01。

\* 抑菌率高于 99.9%: 根据 GB/T 21510-2008 标准, 选择大肠埃希菌作为实验细菌, 通过 SGS 实验室检测, 抑菌率高于 99.9%, 检测报告编号为 XMF21-000043-03。

\* 假设每人每天的用水量为 5 升, 则一个水龙头过滤网可供一人使用大约 3 个月, 供两个人使用大约 2 个月, 供三个人使用大约 1 个月。过滤网的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。我们推荐