



Philips  
淋浴器

### 3 种功能

一体式设计  
9 英寸顶喷式淋浴器  
空气喷雾

ASH2533CH

## 空气喷雾，带来愉悦的淋浴体验

### 喷雾轻柔地覆盖在肌肤上

这款淋浴器采用集成式淋浴管道设计，将简约风格融入现代浴室，带喷雾功能的 9 英寸头顶花洒和 3 种功能的手提式花洒，让您沉浸在舒适的沐浴体验之中。

#### 精美设计，出色外观

- 一体式淋浴管结构，外观美观
- 6 层电镀工艺，持久不褪色
- 电镀淋浴器软管可与淋浴管道匹配

#### 提供 3 种出水模式，可满足不同清洁需求

- 9 英寸顶喷式淋浴器提供大喷射面
- 水龙头出水口流出纯净软水
- 3 种功能手持式花洒带来舒适的沐浴体验

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 通过一个旋钮即可轻松切换 3 种出水功能
- 可升降淋浴管，匹配不同浴室吊顶高度
- 严格挑选的滤芯，具有耐磨性和防滴性
- 易洁软胶出水嘴，快速除垢
- 根据需要调节手持式花洒的水流

# PHILIPS

## 淋浴器

3 种功能 一体式设计, 9 英寸顶喷式淋浴器, 空气喷雾

# 规格

### 普通参数

- 颜色: 铬
- 类型: 3 种功能淋浴器
- 表面处理: 电镀
- 进水水压: 0.05-0.5MPa
- 整体高度: 1080-1260 毫米
- 进水温度: 4-70 ° C
- 安装模式: 表面安装
- 淋浴器软管类型: 不锈钢软管
- 自动调温: 不适用

### 顶喷式淋浴器规格

- 规格: 228 毫米
- 喷水类型: 空气式

### 手持式花洒规格

- 类型: 3 种功能
- 连接类型: G1/2
- 花洒尺寸: 120 毫米
- 喷水类型: 高压 / 按摩 / 混合
- 切换模式: 拨动

### 原产地

- 原产地: 中国

### 服务

- 保修期: 3 years (2 years for hand shower) 年

ASH2533CH/93

# 产品亮点

### 9 英寸顶喷式淋浴器

水与空气完全混合, 通过顶喷式淋浴器上的 90 个出水孔喷出, 水流密集, 亲肤舒适, 像雨水一样轻柔覆盖肌肤。

### 水龙头出水口

空气通过通风装置喷射到水中, 软化水流并减少溅水, 适用于储水和清洗。

### 3 种功能手持式花洒

114 个出水孔可喷出三种喷雾, 加压喷雾柔软亲肤, 按摩喷雾可利用强大的水动力冲刷肌肤, 混合喷雾柔滑舒适。

### 手持花洒流量调节

您可以根据自己的需要, 使用手柄上的旋钮调整水流流量。它还可以在关闭水阀的情况下暂时停止水流。

### 易洁软胶出水嘴

顶喷和手持花洒的出水嘴采用柔性软胶材质, 高品质抗撕裂的柔性软胶易于用手指揉搓, 您只需轻轻一搓即可去除出水嘴的水垢

### 一体式淋浴管设计

淋浴管与龙头通过螺纹接口连接, 简洁美观, 结构更稳固, 避免增加额外的软管, 减少墙壁开孔

### 电镀淋浴器软管

淋浴器软管采用电镀表面, 更有光泽, 与淋浴管道的颜色保持一致。

### 6 层电镀工艺

电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准\*, 更有光泽, 更耐腐蚀、耐磨、耐高温。

### 通过一个旋钮轻松切换

水龙头上的旋钮清晰标识了 3 种不同的出水模式, 可通过轻轻转动旋钮轻松切换出水模式。

### 可升降淋浴管

淋浴管采用可升降结构, 顶喷高度可根据浴室吊顶高度或使用需求调节。

### 严格挑选的滤芯

陶瓷滤芯经过严格测试, 确保耐磨性、防滴性和使用稳定性。



发行日期 2023-11-01

版本: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 醋酸盐喷雾测试的检测标准为 GB 18145-2014。