

Philips
眼罩按摩器

AirEase 按摩系统

纳米有机硅胶皮革
3D 无压力设计
大面积热敷

PPM5101EDB



用明亮双眼欣赏精彩世界

爱护眼睛，享受美好的一天

AirEase 系统重新设计了气囊的形状和布局，带来放松的按摩体验。纳米硅胶皮革内衬亲肤、耐用且更易清洁，3D 无压设计，保护眼睛。

全方位呵护双眼

- AirEase 按摩系统带来放松的按摩体验
- 纳米硅胶皮革亲肤、耐用且易清洁
- 大面积热敷，促进血液循环，释放压力
- 4 种按摩模式，可随心切换

沉浸式按摩体验

- 无线智能连接，听您所想

每处细节都彰显创新性

- 3D 无压力设计，无压力按摩
- 便于存放和携带
- 防滑设计，贴合亚洲人脸型

PHILIPS

规格

基本参数

- 净重: 325 g
- 按摩类型: 按, 振铃, 热敷
- 颜色: 灰色
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 215.5 × 113 × 78.5 毫米
- 主要材料: 塑料, 纳米硅胶皮革

主要参数

- 额定功率: 4.5 瓦
- 加热温度: $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- 电压: 3.7 V

- 按摩模式: 4
- 电池: 1100mA/h
- 续航时间: 90 分钟 (5-6 工作循环)
- 充电端口: USB Type-C
- 音乐系统: 内置音乐 / 蓝牙麦克风

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

无线音乐连接

支持无线连接手机音频, 可以自由播放您喜爱的故事和音乐。它为您营造一处私人空间, 让您摆脱疲劳, 享受属于自己的按摩时刻。

AirEase 按摩系统

全新升级的 AirEase 按摩系统可按摩眼部和太阳穴周围的皮肤, 按摩 7 个部位, 带来放松的按摩体验。能充分放松眼部神经, 缓解眼部疲劳、酸痛等不适症状, 为所有用户提供全新的眼部按摩体验。

纳米有机硅胶皮革

采用纳米硅树脂皮革衬里, 高弹性, 触感柔软光滑, 无粘性。它经久耐用, 即使在温度、湿度、阳光直射、化学腐蚀 (如汗水) 和其他恶劣环境下也不会老化。此外, 它还具有防水和防污功能, 长期使用后, 不会有异味。清洁使用方便, 不留汗渍。

眼部无压设计

关注每一个细节, 充分考虑用户的按摩体验。眼球位置采用 3D 无压设计, 保留了眼球空间, 不会对眼球造成任何直接压力, 使用更舒适、更安全。

大面积热敷

与传统的眼罩按摩器相比, 新型眼罩的热敷面积增加了 30% 以上。保持 40°C 的恒温, 使用舒适, 不会烫伤皮肤。它有助于促进眼部周围的血液循环, 可以深度放松眼部肌肉, 消除眼部疲劳和酸痛。

4 种模式

短按电源键可循环切换以下按摩模式: 美眼模式、护眼模式、睡眠模式和暖眼模式。满足多种情况的不同使用需求。

可折叠设计

折叠式设计不会占用任何空间, 易于存储和携带, 因此您可以随时随地享受。

防滑设计

宽绷带设计, 佩戴舒适。三角形鼻垫, 防滑设计, 贴合脸型。



发行日期 2023-04-29

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com