

PHILIPS

电热水器

60 升，储热式

1000 瓦/2000 瓦/3000 瓦

单胆

AWH1208



沐浴更快速，高效节能

采用 SafeBlock 技术

搭载双重加热元件技术，客户可以手动调节加热速度以满足其沐浴需求。安心使用 SafeBlock 技术，让沐浴更加安全。

双重加热元件实现定制体验

- 可调节加热功率，实现定制体验

采用全方位保护系统

- 5 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- SafeBlock 技术，沐浴更安全

人性化设计，呵护每个细节

- 预约时间，提前加热
- 飞利浦净水抑垢前置滤芯，抑垢率高达 50%*
- 内胆高温杀菌技术，有效杀死水中99.9%*的微生物细菌
- 标配遥控器，背面贴心磁铁设计

高能效和节能

- 能效达到中国国家一级能效标准
- 中温保温，内胆水温恒定55℃

产品亮点

三档功率设置

这款电热水器具有可调节加热功率，提供了 1000 瓦、2000 瓦和 3000 瓦功率，客户可根据其沐浴需求进行选择。

SafeBlock 技术

由 SafeBlock 技术提供支持，无需担心漏电，无忧无虑地享受沐浴。

飞利浦净水抑垢前置过滤器

飞利浦净水抑垢前置滤芯，抑垢率高达 50%*；同时智能滤芯更换提醒功能保证消费者及时更换滤芯，确保长效保护内胆。

内胆高温杀菌

内胆温度可加热至 80°C，可有效杀死水中 99.9%* 的微生物细菌。

节能

热水输出率达到内胆容量的 80%，确保节能。

预约洗浴

预约时间空档，实现预加热功能，您一到家便可以享受舒适沐浴体验。

中温保温

内胆水温恒定 55°C，夏季节能省电，减少等待时间。

遥控控制

红外无线遥控，操作便捷；背面磁铁设计，可贴至热水器机身，不易遗失。

5 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4防水等级以及自动泄压 5 重安全防护，安心沐浴无后顾之忧。

规格

普通参数

容量: 60L

产品尺寸: 843 * 410 * 426 毫米 毫米

净重: 22.3 千克 千克

毛重: 26.3 千克 千克

包装尺寸: 560 * 485 * 955 毫米 毫米

主要参数

控制类型: 电子控制

颜色: 白色

安装方式: 横式挂墙

电压及频率: 220V/50Hz

额定功率: 3000W 瓦

加热方式: 双管加热

铭牌额定压力: 0.8MPa

安全阀额定压力: 0.85MPa

节能: 一级

原产地

电热水器: 中国

服务

保修期: 2 年

