

PHILIPS

Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

Epilator Series 8000

Για τα πόδια και το σώμα

Χρήση χωρίς καλώδιο

+8 εξαρτήματα



BRE721/00



Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα Απαλή επιδερμίδα για μέχρι και 4 εβδομάδες

Σειρά αποτριχωτικών συσκευών Philips Series 8000: οι πρώτες αποτριχωτικές συσκευές στον κόσμο με κεραμικές επιφάνειες για πιο άνετη αποτρίχωση. Πιάνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες με τεχνολογία διπλής δράσης ώστε το δέρμα σας να παραμένει απαλό για εβδομάδες.

Εξαιρετικά αποτελέσματα

- Λείο και απαλό δέρμα για ολόκληρες εβδομάδες με τεχνολογία διπλής δράσης
- Η πιο γρήγορη αποτριχωτική μηχανή μας

Πλήρης περιποίηση πέρα από την αποτρίχωση

- Πρόσθετη ξυριστική κεφαλή για τέλειο ξύρισμα στις ευαίσθητες περιοχές
- Τριμάρισμα και διαμόρφωση της γραμμής του μπικίνι με την κεφαλή τριμαρίσματος για το μπικίνι
- Γάντι απολέπισης σώματος που αποτρέπει την ανάπτυξη των τριχών μέσα στο δέρμα

Η ήπια μέθοδος αποτρίχωσης

- 32 υποαλλεργικοί κεραμικοί δίσκοι για ήπια εφαρμογή
- Αποτρίχωση σε ζεστό νερό για μεγαλύτερη άνεση
- Με επιπλέον κάλυμμα για την αποτρίχωση των ευαίσθητων περιοχών

Εύκολη χρήση, χωρίς κόπο

- Καλύτερος έλεγχος και καλύτερη προσέγγιση χάρη στην εργονομική λαβή σε σχήμα S
- Εντοπισμός ακόμα και της πιο λεπτής τρίχας με το Opti-light
- Περιλαμβάνεται το κάλυμμα βέλτιστης επαφής για εύκολη αποτρίχωση

Χαρακτηριστικά

Λείο αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι και 4 εβδομάδες



Η τεχνολογία διπλής δράσης συγχρονίζει τους μακρούς κεραμικούς δίσκους ώστε με τις συνεχείς κινήσεις τους να γραπώνουν σταθερά και να αφαιρούν ακόμα και τρίχες μήκους μόλις 0,5 χιλ. Η πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης διαθέτει 50% μακρύτερους κεραμικούς δίσκους και αφαιρεί περισσότερες τρίχες με ένα πέρασμα*. Εξασφαλίστε λείο δέρμα ζέγνοιαστα για ολόκληρες εβδομάδες!

Η πιο γρήγορη αποτριχωτική μηχανή μας



Οι κεραμικοί δίσκοι της συσκευής μας περιστρέφονται ταχύτερα ανά λεπτό σε σχέση με το Braun Silk-épil 9

Σχεδίαση με γνώμονα την ήπια εφαρμογή



32 κεραμικοί δίσκοι από υποαλλεργικό υλικό για άνετη εφαρμογή. Γλιστρούν με ευκολία πάνω στην επιδερμίδα σας, εξασφαλίζοντας λιγότερη τριβή και περισσότερη επαφή με το δέρμα*. Τέλεια αίσθηση στο δέρμα, σύμφωνα με το 91% των γυναικών**.

Μεγαλύτερη άνεση σε ζεστό νερό



Η αποτριχωτική μηχανή μας διαθέτει λειτουργία Wet & Dry για υγρή και στεγνή χρήση που εξασφαλίζει ακόμα πιο ήπια αποτρίχωση. Το ζεστό νερό χαλαρώνει το δέρμα σας και κάνει την αποτρίχωση πιο άνετη.

Ευκολία στον χειρισμό



Απολαύστε σταθερό και άνετο κράτημα με την εργονομική λαβή σε σχήμα S και εξασφαλίστε μέγιστο έλεγχο και καλύτερη προσέγγιση σε ολόκληρο το σώμα χάρη στην ασύρματη λειτουργία της συσκευής.

Εντοπισμός ακόμα και της πιο λεπτής τρίχας



Εντοπίστε ακόμα και τις πιο λεπτές τρίχες με το ενσωματωμένο Orti-light που φωτίζει από πολύ κοντά την επιδερμίδα σας ώστε να μην σας ξεφεύγει η παραμικρή τρίχα.

Αποτρίχωση χωρίς κόπο



Κάντε αποτρίχωση με ευκολία χρησιμοποιώντας το κάλυμμα βέλτιστης επαφής. Τεντώνει απαλά την περιοχή που αποτρίχώνετε, μειώνοντας το τράβηγμα του δέρματος και τις ενοχλήσεις.

Για τις ευαίσθητες περιοχές



Για περισσότερη απαλότητα στο πρόσωπο, τις μασχάλες και τη γραμμή του μπικίνι, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές, για να αφαιρέτε εύκολα τις ανεπιθύμητες τρίχες.

Ξύρισμα και τριμάρισμα



Ολοκληρώστε την αποτρίχωση στις ευαίσθητες περιοχές με την πρόσθετη ξυριστική κεφαλή και τη χτένα κοπής για τριμάρισμα.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού
Θήκη: Βασικό
Ξυριστική κεφαλή
Κεφαλή τριμαρίσματος για το μπικίνι
Χτένα κοπής για το μπικίνι
Οδηγός/χτένα κοπής
Γάντι απολέπισης
Κάλυμμα για ευαίσθητες περιοχές
Κάλυμμα βέλτιστης επαφής

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου
Φόρτιση: Γρήγορη φόρτιση, 2 ώρες φόρτισης
Χρόνος χρήσης: έως και 40 λεπτά

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 15 V/5,4 W
Αποτριχωτική δράση, ταχύτητα 2: 70400 ανά λεπτό
Αριθμός δίσκων: 32
Αποτριχωτική δράση, ταχύτητα 1: 64000 ανά λεπτό

Λειτουργίες

Ρυθμίσεις ταχύτητας: 2 ρυθμίσεις

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λαβή σε σχήμα S
Ασύρματα
Για υγρή και στεγνή χρήση
Orti-light

Απόδοση

Δίσκοι αποτρίχωσης: Κεραμικοί δίσκοι
Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

