



Philips Performer Expert  
Staubsauger mit Beutel

5 l  
Super Parkett



FC8725/09

## Volle Leistung

### Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips Performer Expert liefert dank der AirflowMax-Technologie und der einzigartigen TriActiveMax-Düse eine hervorragende Leistung bei der Staubaufnahme\* – und das auf allen Böden. Der Performer Expert erzielt grossartige Reinigungsergebnisse, auch wenn sich der Beutel füllt!

#### Höchster Komfort

- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

#### Integriertes Antiallergiesystem

- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt
- Der S-Bag Ultra Long Performance nimmt sogar noch mehr feinen Staub auf.

#### Integriertes Antiallergiesystem

- HEPA13 mit HEPA AirSeal fängt mehr als 99 % Staub

#### Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse
- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

#### Ideal zum Entfernen großer Krümel in einem Durchgang

- TriActiveZ-Düse entfernt Staub und Krümel in einem Arbeitsschritt

# PHILIPS

## Besonderheiten

### AirflowMax-Technologie



Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann – damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

### Energieeffizienter Motor



Der energieeffiziente Motor wurde dahingehend optimiert, dass weniger Energie verbraucht und mehr Luftstrom generiert wird.

### TriActiveMax-Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte

Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

### TriActiveZ-Düse



Die TriActiveZ-Düse entfernt dank ihrer besonderen Eigenschaften Staub und Krümel in einem Durchgang: (1) Das einzigartige Z-förmige Design leitet größere Krümel und feinen Staub in den Saugkanal, ohne dass die Düse angehoben werden muss. (2) Die seitlichen Luftkanäle sorgen für eine perfekte Reinigung an Sockeln. (3) Das bürstenlose Design sorgt dafür, dass die Düse immer frei von Flusen und Haaren ist.

### 5 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu

nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

### HEPA13-Antiallergiefilter



Der HEPA13-Filter fängt zusammen mit AirSeal selbst die feinsten Staubteilchen auf, bevor die Luft ausgeblasen wird. Dies sorgt für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist sogar sauberer als die Luft im Zimmer.

### ECARF-zertifiziert



Dieser Staubsauger mit HEPA 13-Filter wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich eingestuft. Der HEPA 13-Filter reinigt die Abluft um bis zu 99,95 % von Allergenen aus Katzen- und Hundehaaren, Staubmilben sowie Pollen und unterstützt so ein allergikerfreundliches Zuhause.

# Daten

## Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Luftstrom (max.): 30,2 l/Sek.
- Geräuschpegel: 78 dB
- Saugkraft (max.): 16,3 kPa

## Design

- Farbe: Blau

## Bedienkomfort

- Rohranschluss: SmartLock
- Aktionsradius: 11 m
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Gummi

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActiveMax Düse

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/  
kleine Düse
- Zusatzbürste: TriActiveZ-Düse, Hartbodendüse

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):  
500 x 310 x 300 mm
- Produktgewicht: 5 kg

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: >>90% recyceltes Material
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

## Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long  
Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: HEPA 13
- Motorfilter: Dreischichtiger Mikrofilter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum  
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Innerhalb des Philips Sortiments