

Philips PowerPro Active
Beutelloser Staubsauger

2000 W

PowerCyclone 4
Abwaschbarer Filter HEPA 10
Parkett

FC8632/01



Kraftvolle Saugleistung für eine gründlichere Reinigung*

Mit PowerCyclone 4-Technologie

Der neue Philips PowerPro Active Staubsauger liefert hervorragende Reinigungsergebnisse dank der PowerCyclone 4-Technologie. Der fortschrittliche Staubbehälter ist leicht zu entleeren und hilft, Staubwolken zu vermeiden.

Leichte Reinigung

- Verbessertes Staubbehälter-Design für einfaches Entleeren

Saubere Luft in Ihrem Zuhause

- Der EPA-Filter bindet mikroskopisch kleine Schädlinge, die Allergien auslösen.

Mit Kratzschutz für Ihre Parkettböden

- Parkettbürste mit weichen Borsten für Kratzschutz

Ergonomischer Griff für große Reichweite

- Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Starke Reinigungsleistung

- Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.
- 2000-Watt-Motor für hohe Leistung

PHILIPS

Besonderheiten

PowerCyclone 4-Technologie



Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

2.000-Watt-Motor



Der-2000-Watt-Motor liefert bis zu 370 Watt Saugleistung für hohe Ansprüche.

EPA-Filtersystem



Der EPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.

Extra langer ergonomischer Griff



Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

Parkettbürste



Diese weiche Bürste wurde speziell für die schonende Reinigung von Hartböden konzipiert, ohne deren Oberfläche zu beschädigen.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1700 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 80 dB
- Saugleistung (max.): 370 W
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Luftstrom (max.): 37 l/Sek.

Design

- Farbe: Rot metallic

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m
- Rohranschluss: Kegelförmig
- Kabellänge: 6 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: Teleskoprohr aus Aluminium
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: Mehrzweckdüse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip
- Zusatzbürste: Parkettbürste

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 473 x 304 x 301 mm
- Produktgewicht: 6 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1.7 L
- Abluftfilter: Mikrofilter
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter EPA 10



Ausstellungsdatum
2023-04-03

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistungsergebnisse im Vergleich zum Philips PowerPro Compact FC8470, intern getestet im Januar 2013.