

Philips PerformerPro
Stofzuiger met zak

2200 W
HEPA 13-filter
5 l

FC9190/01



De hoogste zuigkracht, zelfs als de zak voller raakt*

Met motor van 2200 W en capaciteit van 5 l

Met de krachtige motor van 2200 W en de speciaal ontworpen stofbak behoudt de Philips PerformerPro-stofzuiger een hoge luchtstroom, waardoor de grootste zuigkracht wordt verkregen. Voor geweldige schoonmaakresultaten, zelfs naarmate de zak voller raakt!*

Comfort

- Extra lange greep met luchtinlaat voor verder bereik
- 360Flex-slang voor soepel manoeuvreren
- SmartLock-koppeling eenvoudig in te stellen voor elke reinigingsklus
- Groot bereik voor ultiem gebruiksgemak

Reinigt als de beste

- Het nieuwe 3-in-1 TriActive+-mondstuk zuigt grof en fijn stof op
- Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt
- Revolutionaire Airflow Max-technologie voor extreme zuigkracht
- 5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken

Integrated Anti-Allergy system

- s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op
- HEPA AirSeal met HEPA 13-filter houdt 99,99% van het stof vast
- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

PHILIPS

Kenmerken

Motor van 2200 watt



De motor van 2200 W genereert een maximale zuigkracht van 500 W voor uitstekende reinigingsresultaten.

Airflow Max-technologie



De Airflow Max-technologie maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt, zodat u de hoogste zuigkracht krijgt, zelfs terwijl de zak voller wordt.

Stofcapaciteit van 5 l



De speciaal ontworpen stofbak van 5 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

TriActive+-mondstuk



Het TriActive+-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen. 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde. 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

HEPA AirSeal met HEPA 13



Het HEPA 13-filter en AirSeal vangen zelfs het fijnste stof op voor de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht zonder allergenen. De uitblaaslucht is zelfs schoner dan de lucht in de kamer.

ECARF-gecertificeerd



Deze stofzuiger met HEPA 13-filtratie is gecertificeerd als allergievriendelijk door het European Centre for Allergy Research Foundation. Met het HEPA 13-filter kan een allergievriendelijke leefomgeving worden behouden doordat tot wel 99,95% aan allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt of stuifmeel uit de uitblaaslucht wordt gezuiverd.

s-bag Ultra Long Performance



De Philips s-bag Ultra Long Performance, gemaakt van hoogwaardig, niet-verstoppend 5-laags materiaal, neemt zelfs het fijnste stof op. Deze uitstekende filtering zorgt voor een beter reinigingsresultaat en schone lucht in uw huis. Dankzij de filtering met meerdere lagen blijft de hoge zuigkracht van de stofzuiger behouden tijdens de volledige levensduur van de zak. De s-bag ULP is getest en gecertificeerd door het onafhankelijke testinstituut TÜV Rheinland Group, en gaat bewezen tot 80% langer mee dan een normale stofzak.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2200 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max): 500 W
- Onderdruk (max.): 36 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 51 l/s

Ontwerp

- Kleur: Deep Black

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: SmartLock
- Actieradius: 11 m
- Snoerlengte: 8 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Handgreep: Ergonomische handgreep met luchtinlaat
- 'Stofemmer vol'-indicator

- Type wielen: Rubberen
- Opberg- of opslaghulpstuk: Verticaal en horizontaal

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-in-1 borstel/klein mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310 x 300 mm
- Productgewicht: 5,0 kg

Filtering

- Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance
- Stofinhoud: 5 L
- Uitblaasfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Motorfilter: Drielagig
- HEPA-luchtfiler



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 60034 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Zuigkracht getest in overeenstemming met de internationale norm IEC 60312-1, getest door een extern keuringsinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., augustus 2012)