



Philips MiniVac
Ručni usisavač

Baterija od 12 V

Bez vrećice, ciklonski sustav
5 nastavaka i torbica za spremanje
Za kuću i automobil (s priključkom)



FC6149/01

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Ciklonski protok zraka u ap. bez vrećice i aerodin. usisna četka

Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač Philips MiniVac 12 V za vaš dom i automobil. Ciklonski protok zraka u 2 stupnja bez vrećice jamči dugotrajan rad, dok aerodinamična usisna četka osigurava superiorno usisavanje prašine.

Jednostavna uporaba

- Zaobljena drška za optimalno držanje
- Postolje za punjenje s držačem za dodatnu opremu

Optimalna filtracija

- Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Velika je snaga zajamčena

- Snažne NiMH baterije od 12 V pružaju dugo vrijeme rada

Superiorni rezultati čišćenja

- Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

Idealan za čišćenje automobila

- Torbica za spremanje u automobilu
- Velik izbor dodatne opreme za sve prilike
- Utikač za automobil osigurava neogran. vrijeme rada

PHILIPS

Istaknute znač.

Aerodinamična usisna četka



Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mesta.

Ciklonska filtracija u 2 stupnja



Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.

Snažne NiMH baterije od 12 V



Snažne dugotrajnije nikal-metal-hidridne (NiMH) baterije* MiniVac aparata tvrtke Philips nemaju problema s "memorijskim efektom". Taj efekt s vremenom smanjuje kapacitet baterija, smanjujući vrijeme rada. Ovaj Mini Vac s NiMH baterijama stoga ima dugotrajnije vrijeme rada u usporedbi s proizvodima sa standardnim nikal-kadmij (NiCd) baterijama koje imaju "memorijski efekt".

Postolje za punjenje



Philips Mini Vac možete spremiti na praktičnu bazu za punjenje montiranu na zid ili postavljenu na stol. To znači da je Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom spreman uvijek kada i vi.

Očistite sva područja automobila



Philips MiniVac Car idealan je za čišćenje automobila jer ima utikač za automobil koji mu omogućava dosezanje i najteže dostupnih područja automobila bez punjenja. To znači da je uvijek spreman za uporabu!

Ugodna drška



Mini Vac tvrtke Philips ima zaobljenu dršku za optimalno držanje. Mini Vac možete primiti kako vam najviše odgovara.

Velik izbor dodatne opreme



Philips MiniVac isporučuje se s mnogo nastavaka koji će omogućiti čišćenje doma i automobila uz minimalan trud. Na raspolaganju su vam mala i velika četka, mali i veliki uski nastavak i dugačka cijev; idealno za čišćenje čak i teško dostupnih mesta. Ukratko, to je idealna kombinacija za čišćenje doma ili automobila!

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Ostala dodatna oprema: Baza za punjenje

Dizajn

- Boja: Crna s narančastim detaljima
- Značajke dizajna: Prozirno spremište za sakupljanje prašine

Rad

- Napon baterije: 12 V
- Vrijeme punjenja: 16-18 sat(i)
- Usisavač (maks.): 4,2 kPa

- Vrijeme rada: 11 Min.

- Ulazna snaga (maks.): 120 W

- Usisna snaga (maks.): 22 W

- Razina buke (Lc IEC): 81 dB

- Protok zraka (maks.): 840 l/min

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 0,5 l
- Sustav filtera: ciklonska radnja u 2 stupnja

Upotrebljivost

- Posebne značajke: Oznaka punjenja, Meka drška



Datum izdavanja
2024-03-02

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 58804 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)