

PHILIPS

Verlichting onder de motorkap

Xperion 6000

Hoge lichtopbrengst

1200 lm en straalradius van 110°

Aanwezigheidssensor

Verlengbaar tot 2,08 meter



LUMX60BONNX1



Speciaal voor u ontworpen

Uitschuifbare, krachtige LED-lamp voor onder de motorkap

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap biedt een perfect dimbare lichtbundel van maximaal 1.200 lumen. Hij is 360° draaibaar en heeft een telescopische steun die aan beide zijden tot 2,08 meter kan worden uitgeschoven, ideaal voor werkzaamheden aan auto's, bestelwagens en vrachtwagens.

Krachtig, helder LED-licht

- Naadloos dimmen van het licht

Verbeterde veelzijdigheid

- Telescopische, uitschuifbare steun
- Verlichtingsmodule via schuiven

Uitstekende prestaties

- Aanwezigheidssensor om de levensduur van de batterij te verlengen
- Accu met lange gebruiksduur

Verbeterde duurzaamheid

- Robuust en beschermd tegen water en stof

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Kenmerken

Krachtig, helder LED-licht

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap biedt een krachtig licht van 1200 lumen, zodat u zelfs de kleinste details kunt zien. Met een draaiknop kunt u de lichtintensiteit naar wens aanpassen aan uw omgeving of de levensduur van de batterij verlengen.

Telescopische, uitschuifbare steun

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap is uitgerust met twee geïntegreerde telescopische haken die aan beide zijden kunnen worden uitgeschoven en 360° kunnen worden gedraaid. De haken hebben bredere openingen en zijn bekleed met zacht rubber voor eenvoudige bevestiging aan de motorkap zonder krassen op de lak. Onze Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap heeft een steun van 1,10 tot 2,08 meter en kan op verschillende plaatsen worden gebruikt. Of u nu onder de motorkap, het dak of de achterklep van een auto, bestelwagen of vrachtwagen moet kijken, deze lamp biedt de flexibiliteit die u nodig hebt.

Verlichtingsmodule via schuiven

Dankzij het unieke ontwerp van de Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap kunt u de lichtmodule langs de steun naar het gebied schuiven dat u wilt verlichten. Het is niet noodzakelijk de hoek van de lamp te veranderen wanneer u de module herpositioneert.

Aanwezigheidssensor

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap is uitgerust met een aanwezigheidssensor die menselijke activiteit

binnen een straal van 2,5 meter waarneemt. Hierdoor wordt de lamp na 5 minuten automatisch uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt. Het apparaat wordt weer ingeschakeld wanneer er aanwezigheid wordt gedetecteerd, waardoor de batterij langer meegaat en u handsfree kunt werken.

Verbeterde duurzaamheid

De robuuste aluminium behuizing van de Philips LED-lamp voor onder de motorkap voldoet aan de internationale norm voor schokbestendigheid IK07 en is bestand tegen zware werkomstandigheden. De lamp is IP54-geclassificeerd voor spatwater- en stofbestendigheid. Onze lamp is gebouwd volgens strenge productienormen met meerdere afdichtingsprocessen en is bestand tegen spatwater en beschermd tegen stof.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaardgarantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra.*

Accu met lange gebruiksduur

De batterij van 5200 mAh met lange levensduur van de Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap biedt u drie uur continu gebruik in de Boost-modus en tot 20 uur in de Eco-modus. Controleer wanneer de batterij moet worden opgeladen. De batterij heeft een statuslampje voor de batterij die aangeeft hoeveel batterijlevensduur er nog over is. Nooit meer zonder stroom tijdens een klus. De indicator geeft ook de resterende tijd weer tot de batterij volledig is opgeladen.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 5200 mAh
Oplaadtijd van batterij: Maximaal 3,5 uur
Werkingsduur batterij (boost): Tot 3 uur
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 20 uur
Batterijtype: Lithium-batterij
Type oplaadkabel: USB-C
Type stekker: 5 V, 2 A-adapter (behalve VK)
Voltage: 3,7 V
Wattage: 1,2 W
Voedingsbron: Opladbare batterij

Lichtkenmerken

Lichthoek: 110 graad
Kleurtemperatuur: 5800 K
Lichtopbrengst (boost): 1200 lumen
Lichtopbrengst (eco): 120 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen
Productkenmerk: 2,08 m uitschuifbaar voor alle voertuigen

Bestelinformatie

Bestelnummer: X60BONNX1
Bestelcode: 02171731

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018021717
EAN3: 8719018021724

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB type-C-kabel van 100 cm, 5 V, 2 A-adapter
Hoogte: 60 cm
Lengte: 1160 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Gewicht incl. accu: 960 g
Breedte: 118 cm

Productbeschrijving

Handsfree opties: Aanwezigheidssensor
Haak: Draaibaar, 2 zijden uitschuifbaar
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
Magneet: Nee
Materiaal en afwerking: Aluminium
Aantal LED's: 32
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Collectie: Xperion 6000
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
Technologie: LED

