

PHILIPS

Фенерче-писалка

Хregion 6000

200 lm в „Усилване“/100 lm в „Еко“

120 lm спот лампа

Въртяща се магнитна щипка

Живот на батерия: 3 ч („Еко“: 5,5 ч)



LUMX60PENX1



Проектирана с мисъл за вас

Компактен LED спътник на работника

Проектирано с широк лъч от 200 лумена, компактното, ергономично фенерче-писалка Philips Хregion 6000 е идеално за всички инспекционни дейности. Нашето фенерче-писалка е оборудвано с лъч с мощност от 120 lm, за да насочвате светлината там, където ви е нужна.

Вижте това, което другите не могат

- Премиум LED светлина
- Дълъг живот на батерията в различни светлинни режими

Интелигентен, ергономичен дизайн

- Индикатор за състоянието на батерията
- Интелигентна въртяща се кука, силни магнити и ергономичен корпус

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP65/IK07)

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Акценти

Няколко режима на осветяване

Фенерчето писалка Philips Xperion 6000 произвежда ярка, естествено бяла LED светлина, за да осигури максимален визуален комфорт и да намали напрежението в очите за работа без умора.

Основният лъч на фенерчето писалка Philips Xperion 6000 предлага два режима на светене: основен лъч с мощност 200 lm („Boost“), който може да бъде намален до 100 lm („Eco“), и насочена светлина с мощност 120 lm за насочване на светлината там, където е необходимо. Тази гъвкавост на мощността ви позволява да се справите с всяка задача.

Режими на осветеност за множество нужди

Фенерчето писалка Philips Xperion 6000 е проектирано да бъде готова за действие. Едно зареждане осигурява достатъчно мощност за всичките ви ежедневни задачи по инспекция. Нашето фенерче писалка издържа до 5,5 часа в режим „Eco“, 3 часа в режим „Boost“ и 3,5 часа с насочената светлина. Оборудваното с мощна литиево-йонна батерия фенерче писалка Philips Xperion 6000 може да се зареди напълно в рамките на 1,6 часа чрез USB-C, като се гарантира максимално използване на ярката LED светлина.

Индикатор за състоянието на батерията

Вижте кога батерията се нуждае от зареждане. Фенерчето писалка Philips Xperion 6000 разполага с индикатор за състоянието на батерията, който показва колко дълго може да функционира

работната лампа, преди батерията да се изтощи. Никога повече не позволявайте да останете без мощност по средата на работа.

Позволява работа със свободни ръце

Ергономично оформеният корпус на фенерчето писалка Philips Xperion 6000 е проектиран с мисъл за вас и ви позволява да го държите здраво. Ако имате нужда от свободни ръце, когато работите, позиционирайте светлината сигурно с помощта на двата силни магнита – единият на въртящата се шипка, а другият в долната част на лампата. Бутонът за захранване се намира на гърба на фенерчето писалка, за да не свети директно в очите ви, когато го включите.

Проектирано за дълъг живот

Нашето фенерче писалка Philips Xperion 6000 е проектирано да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар IK07, водоустойчивост IP65 и повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители. Фенерчето писалка Philips Xperion 6000 е създадено, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

До 3 години гаранция

Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година.*

Спецификации

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 1200 mAh

Време за зареждане на батерията: До 1,6 часа

Време за използване на батерията (boost): До 3 часа

Време за работа на батерия (еко): До 5,5 часа

Време на работа на батерията (показалец): До 3,5 часа

Тип батерия: Литиева батерия

Тип на кабела за зареждане: Туре C USB

Тип на щепсела: Не е приложен

Напрежение: 3,2 V

Мощност: 2 W

Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 80 градуса

Ъгъл на лъча (показалец): 15 градуса

Цветна температура: 6000 K

Светлоотдаване (boost): 200 лумена

Светлоотдаване (еко): 100 лумена

Светлоотдаване (показалец): 120 лумена

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Акцент за продукта: Въртяща се магнитна шипка

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: X60PENX1

Код за поръчка: 02169431

Данни за опаковката

EAN1: 8719018021694

EAN3: 8719018021700

Информация за опакован продукт

Дължина на кабела: USB Туре-C 100 см кабел

Височина: 18,15 см

Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6

Тегло с батериите: 80 г

Ширина: 25,2 см

Описание на продукта

Възможност за свободни ръце: Въртяща се шипка, силни магнити

Кука: Не

Клас на противоударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP65

Магнит: 2 магнита

Материали и покритие: Здрав ABS

Работна температура: от -10°C до 40°C

Обхват: Xperion 6000

Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

Технология: COB LED

УВ детектор за утечки: Не

