

PHILIPS

พร้อมไฟ LED สำหรับยานยนต์ Lumileds สุดพิเศษ

Ultinon Pro9100

LED-HL [~HB3/HB4]

ไฟสว่างกว่าสูงสุดถึง 350%

โทนแสงขาวเย็นตา

Lumileds TopContact LED



11005U91X2



ไฟ LED อันล้ำสมัยเพื่อผู้ที่รักในการขับขี่ ประสิทธิภาพของ LED ยานยนต์ดั้งเดิม

Philips Ultinon Pro9100 สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับหลอดไฟ LED สำหรับตกแต่ง ให้แสงสว่างที่มากขึ้นกว่า 350%* ไฟที่ขาวยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งานกับรถยนต์ส่วนใหญ่

ทัศนวิสัยที่เหนือกว่าและสไตร์ระดับไฮเอนด์

- ไฟสว่างกว่าสูงสุดถึง 350%
- OEM LED เฉพาะสำหรับ Lumileds ในตลาดหลังการขาย
- อุณหภูมิสีสูงสุด 5,800 เคลวินเพื่อแสงขาวเย็นตา

เส้นตัดคมชัดที่สุดในระดับเดียวกัน

- ส่องสว่างในจุดที่คุณต้องการอย่างแท้จริงบนท้องถนน

การออกแบบที่เหมาะสมเพื่อความพอดีที่สมบูรณ์แบบ

- ขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ
- ความสามารถใช้งานร่วมกับระบบ ไฟฟ้าได้สูงสำหรับยานพาหนะส่วนใหญ่
- เข้ากันได้กับ 12V เพื่อการใช้งาน ได้หลากหลายขึ้น

ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ยาวนาน

- อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 5,000 ชั่วโมง

คุณภาพเกรดยานยนต์

- ความทนทานที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกหา

ไฮไลต์

ไฟสว่างกว่าสูงสุดถึง 350%

หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Pro9100 ใหม่ให้ทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อที่คุณต้องการในขณะขับขี่ ผลจากการจัดเรียงไฟ LED ที่ได้รับการปรับปรุงและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน ทำให้เกิดแสงที่สม่ำเสมอและสว่างกว่าค่าขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดสำหรับหลอดฮาโลเจนถึง 350% โดยเป็นสเปกตรัมที่เหมาะสมที่ทำให้มองเห็นป้ายถนนได้ชัดเจนมากขึ้น เห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้น!

Lumileds TopContact รุ่นพิเศษ

Philips Ultinon Pro9100 จะก้าวล้ำไปอีกขั้นเสมอด้วยประสิทธิภาพในการขับขี่ด้วยชิป Lumileds TopContact LED คุณภาพเยี่ยมสุดพิเศษ OEM LED ที่โดดเด่นนี้ให้ความสม่ำเสมอของแสงอย่างเหมาะสม สร้างความร้อนน้อยลงและมีสีของแสงที่เหมาะสมสำหรับการมองเห็นที่คมชัดยิ่งขึ้น อีกหนึ่งเหตุผลที่ชิป LED สำหรับยานยนต์ Lumileds และหลอดไฟหน้าของ Philips ได้รับการคัดเลือกจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก คือการเลือกใช้ส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้และอายุการใช้งานของหลอดไฟที่เพิ่มขึ้น

สูงถึง 5,800 เคลวิน

เพิลิดเลินไปกับความสมดุลระหว่างการใช้งานที่แท้จริงและประสิทธิภาพของการใช้งาน Philips Ultinon Pro9100 มีอุณหภูมิสีสูงถึง 5800 K ได้รับการพิสูจน์แล้วในกลุ่ม OEM เพื่อเพิ่มความสบายตาขั้นสุดเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน ซึ่งช่วยลดความอาการตาล้าและความเสี่ยงต่อการปวดตาเพื่อทำให้การขับขี่ในที่มืดเป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

ส่องสว่างในจุดที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

ด้วยการวางตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบของชิป LED ในหลอดไฟ Philips Ultinon Pro9100 ผู้ขับขี่จะได้แสงสว่างตามจุดที่จำเป็นต้องใช้งานบนท้องถนนโดยไม่รบกวนรถยนต์ที่กำลังขับมา หลอดไฟของเรายังมี Philips SafeBeam ที่จะสร้างรูปแบบลำแสงที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุดและให้แสงไม่สับสน ขั้วขั้วอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย Philips Ultinon Pro9100

ขนาดเล็ก

Philips Ultinon Pro9100 มอบเทคโนโลยีที่ทรงพลังแก่คุณด้วยการออกแบบที่มีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ด้วยการที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้

งาน การออกแบบหลอดไฟแบบขึ้นเดียวอันใหม่ของ Philips Ultinon Pro9100 ทำให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ไดรเวอร์ในตัวช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพื้นที่จำกัดในชุดไฟหน้า การออกแบบกะทัดรัดเป็นพิเศษนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับรถยนต์รุ่นต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ความสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้า

หลอดไฟ LED แบบถอดเปลี่ยนได้และหลอดฮาโลเจนมีความแตกต่างกันในแง่ของกำลังวัตต์ องค์ประกอบและการใช้พลังงาน การเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนของคุณด้วยไฟ LED อื่นๆ อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น ไฟกะพริบ หลอดไฟ Philips Ultinon Pro9100 ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเติม** ในการกำจัดไฟกะพริบในยานพาหนะส่วนใหญ่ อุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ทันที โดยให้ลำแสงและอุณหภูมิสีที่สม่ำเสมอ** ในบางกรณี อาจจะต้องใช้ที่อุปกรณ์ซ่อมแซมหลอดไฟ CANbus เพิ่มเติมเพื่อกำจัดการกะพริบอย่างสมบูรณ์

อายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง

คุณอยากใช้ไฟหน้ารถยนต์ที่สว่างมีสไตล์ แต่คุณไม่อยากที่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของไฟหน้าทั่วไป ที่ยังมีกำลังส่องสว่างมากขึ้นเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับสูงๆ ไฟ LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก และไฟ Philips Ultinon Pro9100 ถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นระบบจัดการความร้อน AirBoost และ AirCool ทำให้ใช้งานได้นานถึง 5,000 ชั่วโมง

12V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น

Philips Ultinon Pro9100 เข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าขนาด 12V เหมาะสำหรับยานพาหนะเกือบทุกประเภท

ความทนทานสำหรับผู้ขับขี่ในยุคปัจจุบัน

หลอดไฟ Philips Ultinon Pro9100 ได้รับการรับรองระดับ IP55 สำหรับป้องกันฝุ่นและป้องกันน้ำกระเซ็น และยังรับประกันข้อร้องเรียน EMI โดยเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นหลอดไฟที่ถูกออกแบบอย่างแม่นยำให้ทนทานต่อการใช้งานที่เข้มงวดของยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อมอบความทนทานตามความต่อผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกว่า ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ทุกวันมอบความมั่นใจหลังพวงมาลัยและแสงที่สว่างสม่ำเสมอตลอดการเดินทาง

11005U91X2/20

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า: 13.2 V

ขนาดวัตต์: 20 W

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 5000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

อุณหภูมิสี: 5800K

ลูเมน [lm]: 1850

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: แสงที่สว่างกว่า

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: Lumileds TopContact LED

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 11005U91X2

รหัสการสั่งซื้อ: 72591831

ข้อมูลกล่องภายนอก

ความสูง: 19.1 ซม.

ความยาว: 32.5 ซม.

ความกว้าง: 22 ซม.

น้ำหนักรวม [กก.]: 2.7

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

EAN1: 6974260725918

EAN3: 6974260725925

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

ความสูง: 18.9 ซม.

ความยาว: 15.2 ซม.

น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 85 ก.

ความกว้าง: 7 ซม.

MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 6 ชุด

จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น

น้ำหนักรวมต่อแพ็คเกจ: 410

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี: LED

การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ

รุ่น: Ultinon Pro9100

อายุการใช้งาน: 5000 ชม.

การรับรองจาก ECE: เลขที่

การกำหนด: LED HB3/4 11005 U91 X2

ฐาน: P20d, P22d

ประเภท: LED-HL [-HB3/HB4]

คุณสมบัติด้านเทคนิค: เทคโนโลยี AirBoost, SafeBeam

