

PHILIPS

Pennlampa

Xperion 6000

200 lm boost / 100 lm eko

120 lm spotlight

Vridbar magnetisk klämma

Batteritid: 3 timmar (Eco:
5,5 timmar)



LUMX60PENX1



Designad för dig

Arbetsverktyg med kompakt LED-lampa

Kompakta och ergonomiska Philips Xperion 6000 Penlight har utformats med en bred kägla på 200 lumen och är perfekt för alla inspektionsjobb. Vår pennlampa är utrustad med en ficklampskägla på 120 lm så att du kan rikta ljuset där det behövs.

Se det andra inte kan se

- Förstklassig LED-lampa
- Lång batteritid i olika ljuslägen

Smart, ergonomisk design

- Batteristatusindikator
- Smart vridbar klämma, starka magneter och ergonomiskt hölje

Hanterar enkelt tuffa förhållanden

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP65/IK07)

Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

Funktioner

Flera ljuslägen

Philips Xperion 6000-pennlampan ger ett starkt, naturligt vitt LED-ljus för att maximera den visuella komforten och minska risken för ansträngda ögon så att du kan jobba behagligt. Huvudljuskäglan på Philips Xperion 6000-pennlampan har två ljuslägen: en huvudkägla på 200 lm (Boost) som kan minskas till 100 lm (Eco) och en spotlight på 120 lm för att rikta ljuset där det behövs. Den här flexibiliteten gör att du kan hantera alla inspektionsjobb som kommer in.

Ljuslägen för flera behov

Philips Xperion 6000-pennlampan är utformad för att alltid vara redo. En enda laddning ger tillräckligt med ström för alla dina dagliga inspektionsjobb. Vår pennlampa varar i upp till 5,5 timmar i Eco-läget, 3 timmar i Boost-läget och 3,5 timmar med spotlighten. Philips Xperion 6000-pennlampan har ett kraftfullt litiumjonbatteri och kan laddas helt på 1,6 timmar via USB-C, vilket säkerställer maximal användning av dess ljusstarka LED-lampa.

Batteristatusindikator

Se när batteriet behöver laddas. Philips Xperion 6000-pennlampan har en batteristatusindikator som visar hur länge

arbetslampan kan användas innan batteriet är urladdat. Få aldrig slut på batteri mitt i ett jobb igen.

Möjliggör handsfree-arbete

Philips Xperion 6000-pennlampan har utformats med dig i åtanke och har ett ergonomiskt utformat hölje som gör att du kan hålla i den ordentligt. Om du behöver båda händerna fria när du arbetar kan du fästa lampan med de två starka magneterna – den ena sitter på den roterbara klämman och den andra på lampans undersida. Strömknappen sitter på pennlampans baksida för att förhindra att ljuset lyser direkt i ögonen när du slår på lampan.

Utformad för att hålla

Philips Xperion 6000-pennlampan är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP65-standard och en yta som klarar kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra support.

Upp till 3 års garanti

Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år.*

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1200 mAh
Batteriladdningstid: Upp till 1,6 timmar
Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
Batteriets drifttid (ECO): Upp till 5,5 timmar
Batteritid (pekare): Upp till 3,5 timmar
Batterityp: Litiumbatteri
Typ av laddningskabel: Typ C USB
Typ av kontakt: Ingår ej
Spänning: 3,2 V
Wattal: 2 W
Strömkälla: Laddningsbart batteri

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 80 grader
Spridningsvinkel (fokusljus): 15 grader
Färgtemperatur: 6 000 K
Ljusflöde (boost): 200 lumen
Ljusstyrka (Eco): 100 lumen
Ljusstyrka (fokusljus): 120 lumen

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Designad för dig
Produktbeskrivning: Vridbar magnetisk klämma

Beställningsinformation

Beställningspost: X60PENX1
Beställningskod: 02169431

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018021694
EAN3: 8719018021700

Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 100 cm lång USB typ C-kabel
Höjd: 18,15 cm
Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
Vikt med batterier: 80 g
Bredd: 25,2 cm

Produktbeskrivning

Handsfree-alternativ: Vridbar klämma, starka magneter
Krok: Nej
Slagtålighetsklass (IK): IK07
Kapslingsklassning (IP): IP65
Magnet: 2 magneter
Material och finish: Robust ABS
Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C
Sortiment: Xperion 6000
Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
Teknik: COB-LED
Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

