

Philips PerformerPro
Putekļsūcējs ar maisiņu

2000 W

AirflowMax tehnoloģija
HEPA 12 filtrs
Parquet

FC9186/01



Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*

ar 2000 W motoru un 5 l putekļu tvertni

Ar jaudīgo 2000 W motoru un īpaši izstrādāto putekļu nodalījumu Philips PerformerPro putekļsūcējs nepārtraukti saglabā spēcīgu gaisa plūsmu, nodrošinot vislielāko sūkšanas jaudu. Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem, pat ar pilnu putekļu maisu!*

Ērtums

- 360Flex caurule ērtai manevrēšanai
- Sevišķi garš rokturis ar gaisa padeves slīdni ērtākai piekļūšanai

Neskrāpē parketa grīdas

- Parketa uzgalis ar mīkstiem sukas sariem aizsardzībai pret skrāpējumiem

Izcili tīrīšanas rezultāti

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību
- 2000 vatu motors ģenerē maks. 450 vatu lielu sūkšanas jaudu
- Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai
- 5 l putekļu tvertne intensīvai sūkšanai

Iebūvēta pretalerģijas sistēma

- s-bag Ultra Long Performance uzsūc vēl vairāk smalku putekļu
- EPA 12 filtrs ar 99,5% putekļu filtrēšanu

PHILIPS

Izceltie produkti

2000 vatu motors



2000 W motors rada maks. 450 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Parketa uzgalis



Vairs nekāda skrāpējumu riska, pateicoties šim uzgalim ar mīksti sukās sariem – tas ir īpaši

izstrādāts, lai saudzīgi tīrītu cietus grīdas segumus.

s-bag Ultra Long Performance



Philips s-bag Ultra Long Performance maisiņš ir izgatavots no pieciem augstas kvalitātes pret nosprostošanos aizsargāta materiāla slāņiem, lai uzsūktu vissmalkākos putekļus. Šī izcilā filtrēšana nodrošina lieliskus tīrīšanas rezultātus un tīru gaisu jūsu mājoklī. Vairāku slāņu filtrēšana uztur putekļsūcēja lielo sūkšanas jaudu visā maisiņa kalpošanas laikā. S-bag ULP maisiņš ir testēts un sertificēts neatkarīgajā testēšanas institūtā TÜV Rheinland Group, un ir pierādīts, ka tā kalpošanas laiks ir par 80% ilgāks nekā standarta putekļu maisiņam.

EPA 12 filtrs



Šis īpašais izplūdes filtrs aiztur 99,5% putekļu pirms gaiss ieplūst atpakaļ istabā, nodrošinot tīru vidi bez putekļiem.

360Flex caurule

Philips 360Flex caurule nodrošina pilnīgu pagriešanas iespēju 360 grādu leņķī ērtai

manevrēšanai ar putekļsūcēju mājokļa tīrīšanas laikā.

Sevišķi garš rokturis ar gaisa padeves slīdņi

Šo ergonomiskās formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija aptver lielāku rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniiedzamas vietas. Gaisa atveres slīdnis sniedz iespēju noregulēt sūkšanas jaudu bez nepieciešamības noliekties.

5 l putekļu tvertne



Īpaši izstrādātais 5 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

AirflowMax tehnoloģija



AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgaļis: TriActive uzgaļis
- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgaļis, Mazais uzgaļis
- Papildu uzgaļis: Cieto grīdu uzgaļis
- Piederumu uzglabāšana: Uz caurules uzspraužami

Dizains

- Krāsa: Pilnībā sarkana

Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 310 x 300 mm
- Produkta svars: 5,0 kg

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2000 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 79 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 450 W
- Vakuums (maks.): 34 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 47 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 5 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag Ultra Long Performance
- Izplūdes filtrs: Super Clean Air HEPA 12 filtrs
- Motora filtrs: Trīskāršs slānis

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 9 m
- Caurules savienojums: Konusveida
- Vada garums: 6, 9 m
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Rokturis: Ergonomisks rokturis ar gaisa slēdzi
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Ritenīšu tips: Gumijas
- Novietošanas vai glabāšanas atbalsts: Vertikāli un horizontāli



Izlaides datums
2023-07-26

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 59215 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam IEC 60312-1, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2012. gada augusts)