

PHILIPS

Flood 오디오

Xperion 6000

1000lm /250lm Spotlight

Bluetooth 스피커

라이트 줌 기능

동작 감지

LUMX60FLAUX1



사용자를 염두에 둔 설계

오디오 지원 LED 프로젝터 조명

1000lm의 투광 조명과 250lm 스팟 및 가변 빔을 갖춘 필립스 Xperion 6000 Flood 오디오 지원 프로젝터는 모든 작업을 수행합니다. 스마트 줌 조절기와 모션 센서로 제어를 단순화하고, Bluetooth 스피커로 언제든지 음악을 즐길 수 있습니다.

다른 사람이 볼 수 없는 곳을 보세요

- 넓은 공간을 비추는 강력한 백색광(1000lm/10W)
- 가장 일반적으로 사용되는 두 개의 작업 조명을 하나의 램프에 결합

다양한 기능

- Bluetooth 오디오 스피커
- 유용한 USB 포트를 사용하여 기타 장치 충전

스마트한 인체공학적 디자인

- 동작 감지 기능을 통해 조명을 원격으로 제어
- 조명을 쉽게 조절할 수 있는 스마트 줌 조절기
- 핸즈프리 사용을 위한 스마트 핸들로 조명 배치

열악한 조건도 손쉽게 취급

- 충격, 물 및 용액에 대한 내성(IP55/IK07) 보유

연장 보증

- 온라인 보증 기간을 2년으로 연장

주요 제품

전체 작업 영역을 밝힙니다

작업 현장의 조명, 임시 벽면용 램프 교체, 야외 활동 조명 등 어떤 용도로 사용하든, 필립스 Xperion 6000 Flood 프로젝터는 넓고 어두운 영역을 비추는 데 적합합니다. 강력한 1000lm(10W)을 제공하는 이 조명은 지속적으로 밝은 빛을 발하며 수퍼 와이드 빔을 제공합니다. 조명이 약한 대신 긴 배터리 수명이 필요할 경우 램프 밝기를 쉽게 100lm까지 줄일 수 있습니다.

다용도 조명

작업에 따라 필요한 광량이 다릅니다. 필립스 Xperion 6000 Flood 컴팩트 프로젝터는 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 형태의 작업실 조명을 하나의 램프에 결합합니다. 넓은 공간에서 장시간 작업할 수 있는 광각 균일 플로우 조명과 작은 구역 내에서 조명을 집중시켜 최상의 대비와 밝기를 얻을 수 있는 집중 조명으로, 상세 검사와 좁은 공간에 이상적입니다.

일하며 즐기는 음악

Bluetooth로 휴대폰을 필립스 Xperion 6000 Flood 오디오 지원 프로젝터에 무선으로 연결하여 음악을 감상하며 작업하세요. 2 x 5W 스피커로 크고 선명한 음악을 재생합니다.

다른 장치를 충전

필립스 Xperion 6000 Flood 오디오 지원 프로젝터는 휴대폰과 같은 다른 장치를 충전하는 보조 배터리로도 사용될 수 있습니다. 램프 후면의 USB 포트에 장치를 연결하기만 하면 충전이 시작됩니다.

조명을 원격으로 제어

두 손을 자유롭게 사용하여 작업해야 하는 경우 손을 흔드는 것만으로도 원격으로 조명을 켜거나 끌 수 있습니다. 센서는 의도하지 않은 움직임을 무시하도록 설계되어 손을 두 번 흔드는 특정 동작에만 반응합니다.

스마트 줌 조절기

기술 전문가와 공동 설계한 인체공학적 스마트 줌 조절기는 장갑을 착용한 상태에서도 광범위 투광 조명에서 집중 밝기까지 빛을 쉽게 조절할 수 있습니다. 램프 측면에 위치한 회전식 스마트 줌 조절기는 항상 손이 닿는 곳에 있어 램프를 장착 위치에서 이동할 필요가 없습니다. 램프의 스마트 디자인은 마지막 설정을 기억하고 원하는 강도로 바로 다시 시작할 수 있습니다.

만능 액세서리

스마트 핸들은 프로젝터를 자체적으로 지탱하는 데 사용할 수 있으며, 조명을 매달거나, 삼각대에 고정하거나, 내장형 자석으로 금속 표면에 부착할 수 있는 후크로 사용할 수 있습니다. 이 다재다능한 기능을 통해 조명을 원하는 각도로 쉽게 배치할 수 있어 빔을 원하는 곳으로 비출 수 있습니다.

내구성을 고려한 설계

IK07 충격 저항, IP55 표준에 따른 방수, 화학 물질과 작업 용액을 견딜 수 있는 표면으로 혹독한 작업 환경을 견딜 수 있도록 설계된 필립스 Xperion 6000 Flood 오디오 지원 프로젝터는 신중한 사람도 사용 중에 실수할 수 있다는 점을 염두에 두고 만들어졌습니다.

최대 2년 품질 보증서

필립스 표준 1년 보증과 1년 추가 보증 혜택*

사양

전기적 특성

배터리 용량: 4400 mAh
배터리 충전 시간: 최대 5시간
배터리 사용 시간(오디오): 20시간
배터리 사용 시간(부스트): 3시간
배터리 사용 시간(예코): 22시간
배터리 사용 시간(포인트): 9시간
배터리 유형: 리튬 배터리
충전 케이블 종류: Type C USB
플러그 유형: 플러그 없음
전압: 3.7 V
전력: 10W
전원: 충전식 배터리

조명 특성

빔 각도: 100 도
빔 각도(포인트): 15 도
색 온도: 6000 K
조명 출력(부스트): 1000lm
조명 출력(예코): 100lm
조명 출력(포인트): 250lm

제품 홍보 사양

장점: 사용자를 염두에 둔 설계
제품 특징: 다재다능하면서도 강력한 성능

주문 정보

주문 접수: LUMX60FLAUX1
주문 코드: 72615131

포장 데이터

EAN1: 6974260726151
EAN3: 6974260726168

포장된 제품 정보

케이블 길이: 100cm USB 케이블
높이: 90 cm
길이: 140 cm
포장 수량/MOQ: 6
폭: 60

제품 설명

오디오 스피커: 2 x 5 W
Bluetooth 연결
핸즈프리 옵션: 회전식 후크, 강력한 자석, 스마트 핸들
후크: 180° 회전 가능
충격 보호율(IK): IK07
IP 보호등급: IP55
자석: 자석 핸들
소재 및 마감: 견고한 ABS
작동 온도: -10°C~40°C
포인트 조명
범위: Xperion 6000
내성 대상: 그리스, 오일, 작업 용액
기술: COB LED
UV 누출 감지기: 아니요

