

PHILIPS

Lampe under motorhjelmen

Xperion 6000

Høj lumeneffekt

1.200 lm og 110° stråleradius

Tilstedeværelsessensor

Kan forlænges op til 2,08 meter



LUMX60BONNX1



Designet med dig i tankerne

Udtrækkelig, kraftig LED-lampe under motorhjelmen

LED-lyset under motorhjelmen i Philips Xperion 6000-serien udsender en dæmpbar lysstråle på op til 1200 lumen, 360° drejevne og en teleskopstang, der kan udvides op til 2,08 meter på begge sider, hvilket er nyttigt til arbejde på biler, varevogne og lastbiler.

Kraftigt, klart LED-lys

- Problemfri lysdæmpning

Forbedret alsidighed

- Teleskopbeslag, som kan forlænges
- Glidende lysmodul

Lang brugstid

- Tilstedeværelsessensor for at spare på batteriet
- Langtidsholdbart batteri

Forbedret holdbarhed

- Robust og beskyttet mod vand og støv

Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

Vigtigste nyheder

Kraftigt, klart LED-lys

Philips Xperion 6000 LED-lys under motorhjelm giver et kraftigt lys på 1.200 lumen, så du kan se selv de mindste detaljer. Indstil lysintensiteten, som du ønsker det, med en drejelig knap, så den passer til omgivelserne eller forlænger batteriets levetid.

Teleskopbeslag, som kan forlænges

Philips Xperion 6000 LED-lys under motorhjelm er udstyret med to integrerede teleskopkroge, der kan forlænges på begge sider og drejes 360 grader. Krogene har bredere åbninger og er dækket med blødt gummi for nem fastgørelse til køretøjets motorhjelm uden at ridse lakken. Med en holder, der strækker sig fra 1.10 til 2.08 meter, kan vores Philips Xperion 6000 LED-lampe under motorhjelm bruges på en lang række steder. Uanset om du befinder dig under motorhjelm, taget eller bagklappen på en bil, varevogn eller lastbil, har denne lampe den fleksibilitet, du har brug for.

Glidende lysmodul

Takket være det unikke design af Philips Xperion 6000 LED-lys under motorhjelm kan du skubbe lysmodul langs monteringen til det område, du vil oplyse. Det er ikke nødvendigt at ændre lampens vinkel, når modulet flyttes.

Tilstedeværelsessensor

Philips Xperion 6000 LED-lys under motorhjelm er udstyret med en tilstedeværelsessensor, der registrerer

menneskelig aktivitet inden for en radius på 2,5 meter. Dette gør det muligt for lampen at slukke automatisk efter 5 minutter, når den ikke er i brug. Den tændes igen, når der registreres en tilstedeværelse, hvilket sparer på batteriet og giver dig håndfri betjening.

Forbedret holdbarhed

Det robuste aluminiumshus på Philips LED-lygten under motorhjelm overholder den internationale IK07-standard for slagfasthed og er designet til at modstå barske arbejdsmiljøer. Den er IP54-klassificeret til stænk- og støvbestandighed. Vores lyskilde er bygget efter strenge produktionsstandarder med flere forseglingsprocesser og er modstandsdygtig over for vandstænk og beskyttet mod støv.

Op til 3 års garanti

Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år.*

Langtidsholdbart batteri

Philips Xperion 6000 LED-lyset under motorhjelm har et 5200 mAh-batteri med lang levetid, der giver dig tre timers kontinuerlig brug i Boost-tilstand og op til 20 timer i Eco-tilstand. Se, hvornår batteriet skal oplades. Den har en batteristatusindikator, der viser, hvor meget batterilevetid der er tilbage. Løb aldrig tør for strøm midt i et job igen. Indikatoren viser også den resterende tid, indtil batteriet er fuldt opladet.

Specifikationer

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 5200 mAh

Batteriopladningstid: Op til 3,5 timer

Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer

Batteridriftstid (Eco): Op til 20 timer

Batteritype: Litiumbatteri

Opladningskabeltype: Type C USB

Stiktype: 5 V 2 A adapter (undtagen Storbritannien)

Spænding: 3,7 V

Effekt: 1,2 W

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 110 °

Farvetemperatur: 5800 K

Lyseffekt (boost): 1200 lumen

Lyseffekt (Eco): 120 lumen

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Designet med dig i tankerne

Produktoplysning: 2,08 m kan udvides til alle køretøjer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: X60BONNX1

Ordrekode: 02171731

Emballagedata

EAN1: 8719018021717

EAN3: 8719018021724

Medfølgende produktoplysninger

Kabellængde: USB type-C 100 cm kabel, 5 V 2 A adapter

Højde: 60 cm

Længde: 1160 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med batterier: 960 g

Bredde: 118 cm

Produktbeskrivelse

Håndfrie funktioner: Tilstedeværelsessensor

Krog: Kan drejes, 2 sider kan forlænges

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP65

Magnet: Nej

Materialer og finish: Aluminium

Antal LED'er: 32

Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C

Sortiment: Xperion 6000

Modstandsdygtig over for: Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler

Teknologi: LED

