

PHILIPS

Підкапотний ліхтар

Хперіон 6000

Високопотужний світловий потік

1200 лм та 110° (радіус променя)

Датчик присутності

Подовження до 2,08 м



LUMX60BONNX1



Створено з думкою про вас

Розкладний потужний світлодіодний підкапотний ліхтар

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Хперіон 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок.

Потужне яскраве світлодіодне світло

- Зручне зменшення яскравості

Розширена універсальність

- Телескопічне розкладне кріплення
- Висувний світловий модуль

Тривала продуктивність

- Датчик присутності для економії ресурсу батареї
- Тривала робота від батареї

Покращена надійність

- Міцний, із захистом від води й пилу

Подовжена гарантія

- Продовжте гарантію онлайн до 3 років

Основні особливості

Потужне яскраве світлодіодне світло

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує потужне світло яскравістю 1200 люменів, що дозволяє бачити навіть найменші деталі. Налаштуйте потрібну інтенсивність світла за допомогою поворотного регулятора залежно від навколишнього середовища або для збереження ресурсу батареї.

Телескопічне розкладне кріплення

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 обладнано двома вбудованими телескопічними гачками, які розкладаються з обох боків та обертаються на 360°. Гачки мають ширші отвори і покриті м'якою гумою для легкого кріплення до капота автомобіля без дряпання фарби. Завдяки тому, що кріплення розкладається від 1,10 до 2,08 метра, наш світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 можна використовувати в різних місцях: під капотом, дашком чи заднім люком будь-якого автомобіля, фургона або вантажівки — ця лампа має всю необхідну гнучкість.

Висувний світловий модуль

Завдяки унікальному дизайну світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 можна пересувати вздовж кріплення світлового модуля до ділянки, яку потрібно освітити. Під час зміни положення модуля кут лампи налаштовувати не потрібно.

Датчик присутності

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 обладнано датчиком присутності, який відчуває активність людини в радіусі 2,5 метра. Таким чином лампа автоматично вимикається через 5 хвилин бездіяльності. Вона знову увімкнеться в разі виявлення присутності, заощаджуючи ресурс батареї і забезпечуючи роботу в режимі «вільні руки».

Покращена надійність

Міцний алюмінієвий корпус світлодіодного підкапотного ліхтаря Philips відповідає міжнародному протидударному стандарту IK07 і створений витримувати жорсткі умови робочого середовища. Він має рейтинг захисту від бризок рідини і пилу IP54. Цей ліхтар створений за жорсткими стандартами виробництва з численними процесами ущільнення, тому стійкий до бризок води і захищений від пилу.

До 3 років гарантії

Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*

Тривала робота від батареї

Ємнісна батарея світлодіодного підкапотного ліхтаря Philips Xperion 6000 (5200 мАгод) забезпечує 3 години безперервного використання в посиленому режимі й до 20 годин роботи в економному режимі. Ви будете бачити, коли потрібно зарядити батарею. Ліхтар має індикатор стану батареї, який показує залишковий ресурс. Він більше ніколи не розрядиться в процесі роботи. Індикатор також відображає час, що залишився до повного зарядження батареї.

Специфікації

Електричні характеристики

Ємність батареї: 5200 мА-год

Час заряджання батареї: До 3,5 годин

Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 3 годин

Час роботи батареї (в екорезимі): До 20 годин

Тип батареї: Літієва батарея

Тип зарядного кабелю: Кабель USB типу C

Тип штепселя: Адаптер 5 В 2 А (крім Великобританії)

Напруга: 3,7 В

Потужність (Вт): 1,2 Вт

Джерело живлення: Акумуляторна батарея

Характеристики світла

Кут розсіювання світла: 110 градусів

Колірна температура: 5800 К

Світловіддача (у посиленому режимі): 1200 люмен

Інтенсивність світла (в екорезимі): 120 люмен

Маркетингові особливості

Очікувані переваги: Створено з думкою про вас

Особливість виробу: Розкладання до 2,08 м для всіх транспортних засобів

Інформація для замовлень

Код артикулу: X60BONNX1

Код замовлення: 02171731

Дані упакування

EAN1: 8719018021717

EAN3: 8719018021724

Інформація про упакування

Довжина кабелю: Кабель USB типу C 100 см, адаптер 5 В 2 А

Висота: 60 см

Довжина: 1160 см

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6

Вага з батареями: 960 г

Ширина: 118 см

Опис виробу

Можливість роботи в режимі "вільні руки": Датчик присутності

Гачок: Поворотний, розкладний з 2 боків

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65

Магніт: Ні

Матеріали та покриття: Алюміній

Кількість світлодіодів: 32

Робоча температура: від -10 °C до 40 °C

Лінійка: Xperion 6000

Стійкість до дії: Мстила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

Технологія: LED

