

PHILIPS

Koplamp

Xperion 6000

Panoramische lichtbundel van 300 lumen

Draaibare spotlight van 120 lumen

Bewegingssensor

Zachte hoofdband van hoge kwaliteit



LUMX60HEADX1



Speciaal voor u ontworpen

LED-koplamp met twee modi en bewegingsdetectie

De Philips Xperion 6000 Headlight projecteert een panoramische lichtstraal van 300 lumen voor u. Met de draaiende spot van 120 lumen ziet u elk detail. Een extra bewegingssensormodus maakt het een veelzijdig, handsfree hulpmiddel.

Twee lichtstanden

- Draaibare verlichtingsmodule
- 220° panoramische LED-lichtstraal

Verbeterde veelzijdigheid

- Bewegingssensormodus
- Snel opladen, accu met lange levensduur

Afwerking van topkwaliteit

- Comfortabele hoofdband
- IK07 schokbestendige behuizing
- IP65 beschermd tegen spatwater en stof

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Kenmerken

Draaibare LED-spotlightmodule

De Philips Xperion 6000 Headlight is voorzien van een 60° draaibare spotlightmodule om het licht precies te richten waar dat nodig is en u de klus kunt klaren.

Handsfree werken mogelijk maken

De Philips Xperion 6000 Headlight wordt geleverd met een bewegingsgevoelige modus voor handsfree gebruik. Hierdoor kunt u de hoofdlamp bedienen door uw hand voor de sensor heen en weer te bewegen. Als u de sensormodus wilt activeren, schakelt u de lamp in, drukt u op de knop voor bewegingsdetectie totdat het blauwe lampje in de linkerbovenhoek gaat branden en is handsfree gebruik ingesteld.

Snel opladen, accu met lange levensduur

Het duurt minder dan 2,5 uur om de Philips Xperion 6000 Headlight volledig op te laden. Met een batterij die 2,5 tot 4,5 uur meegaat, kunt u met onze hoofdlamp een hele dag zonder onderbrekingen werken. Laad de accu 's nachts op, zodat u de volgende dag weer verder kunt.

Comfortabele hoofdband

De Philips Xperion 6000 Headlight heeft een elastische antisliphoofdband die comfortabel om uw hoofd past. De hoofdband is eenvoudig verstelbaar.

IK07 schokbestendige behuizing

De robuuste Philips Xperion 6000 Headlight voldoet aan de internationale norm voor schokbestendigheid IK07 en is bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaardgarantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra.*

Heldere, panoramische lichtstraal

De Philips Xperion 6000 Headlight projecteert een panoramisch wit licht met een lichthoek van 220°. Met de hoofdlamp van 300 lumen verlicht de lamp alles wat zich voor u bevindt tot 70 meter verderop. Het licht van 6000 Kelvin is zacht voor de ogen, waardoor het visuele comfort wordt verbeterd en de belasting van de ogen wordt verminderd, zodat u zonder vermoeidheid kunt werken.

IP65 beschermd tegen spatwater en stof

De Philips Xperion 6000 Headlight is IP65-gecertificeerd voor spatwater- en stofbestendigheid. Deze hoofdlamp is gebouwd volgens strenge productienormen met meerdere afdichtingsprocessen, is bestand tegen spatwater en beschermd tegen stof.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1200 mAh
Oplaadtijd van batterij: Tot 2,5 uur
Werkingsduur batterij (boost): Tot 2,5 uur
Gebruiksduur batterij (eco): Tot 4 uur
Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal 4,5 uur
Batterijtype: LFP-batterij
Type oplaadkabel: USB-C
Type stekker: Niet meegeleverd
Voltage: 3,7 V
Wattage: 2 W
Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Lichtkenmerken

Lichthoek: 220 graad
Lichthoek (aanwijzer): 15 graad
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtopbrengst (boost): 300 lumen
Lichtopbrengst (eco): 150 lumen
Lichtopbrengst (aanwijzer): 120 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen
Productkenmerk: Panoramische LED-lichtstraal van 220°

Bestelinformatie

Bestelnummer: X60HEADX1
Bestelcode: 02173131

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018021731
EAN3: 8719018021748

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB type-C-kabel van 100 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Gewicht incl. accu: 80 g

Productbeschrijving

Handsfree opties: Bewegingsdetectie
Hoofdband:
Haak: Nee
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
Magneet: Nee
Materiaal en afwerking: Robuust ABS
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Draaibaar licht: 60° draaibare spotlightmodule
Aanwijslampje
Collectie: Xperion 6000
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
UV-lekdetectie: Nee

