

PHILIPS

พร้อมไฟ LED สำหรับยานยนต์ Lumileds สุดพิเศษ

Ultinon Pro9100

LED-FOG [-H8/H11/H16]

ไฟสว่างกว่าสูงสุดถึง 350%

โทนแสงขาวเย็นตา

Lumileds TopContact LED



11366U91X2



ไฟ LED อันล้ำสมัยเพื่อผู้ที่รักในการขับขี่ ประสิทธิภาพของ LED ยานยนต์ดั้งเดิม

Philips Ultinon Pro9100 สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับหลอดไฟ LED สำหรับตกแต่ง ให้แสงสว่างที่มากขึ้นกว่า 350%* ไฟที่ขาวยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งานกับรถยนต์ส่วนใหญ่

ทัศนวิสัยที่เหนือกว่าและสเปคัลระดับไฮเอนด์

- ไฟสว่างกว่าสูงสุดถึง 350%
- OEM LED เฉพาะสำหรับ Lumileds ในตลาดหลังการขาย
- อุณหภูมิสีสูงสุด 5,800 เคลวินเพื่อแสงขาวเย็นตา

เส้นตัดคมชัดที่สุดในระดับเดียวกัน

- ส่องสว่างในจุดที่คุณต้องการอย่างแท้จริงบนท้องถนน

การออกแบบที่เหมาะสมเพื่อความพอดีที่สมบูรณ์แบบ

- ขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ
- ความสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าได้สูงสำหรับยานพาหนะส่วนใหญ่
- เข้ากันได้กับ 12V และ 24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น

ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ยาวนาน

- อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 5,000 ชั่วโมง

คุณภาพเกรดยานยนต์

- ความทนทานที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกหา

ไฮไลต์

ไฟสว่างกว่าสูงสุดถึง 350%

หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Pro9100 ใหม่ให้ทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อที่คุณต้องการในขณะขับขี่ ผลจากการจัดเรียงไฟ LED ที่ได้รับการปรับปรุงและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน ทำให้เกิดแสงที่สม่ำเสมอและสว่างกว่าค่าขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดสำหรับหลอดฮาโลเจนถึง 350% โดยเป็นสเปกตรัมที่เหมาะสมที่ทำให้มองเห็นป้ายถนนได้ชัดเจนมากขึ้น เห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้น!

Lumileds TopContact รุ่นพิเศษ

Philips Ultinon Pro9100 จะก้าวล้ำไปอีกขั้นเสมอด้วยประสิทธิภาพในการขับขี่ด้วยชิป Lumileds TopContact LED คุณภาพเยี่ยมสุดพิเศษ OEM LED ที่โดดเด่นนี้ให้ความสม่ำเสมอของแสงอย่างเหมาะสม สร้างความร้อนน้อยลงและมีสีของแสงที่เหมาะสมสำหรับการมองเห็นที่คมชัดยิ่งขึ้น อีกหนึ่งเหตุผลที่ชิป LED สำหรับยานยนต์ Lumileds และหลอดไฟหน้าของ Philips ได้รับการคัดเลือกจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก คือการเลือกใช้ส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้และอายุการใช้งานของหลอดไฟที่เพิ่มขึ้น

สูงถึง 5,800 เคลวิน

เพิลิตอนไปป์กับความสมดุลระหว่างการใช้งานได้จริงและประสิทธิภาพของการใช้งาน Philips Ultinon Pro9100 มีอุณหภูมิสีที่สูงถึง 5800 K ได้รับการพิสูจน์แล้วในกลุ่ม OEM เพื่อเพิ่มความสบายตาขั้นสุดเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน ซึ่งช่วยลดความอาการตาล้าและความเสี่ยงต่อการปวดตาเพื่อทำให้การขับขี่ในที่มืดเป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

ส่องสว่างในจุดที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

ด้วยการวางตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบของชิป LED ในหลอดไฟ Philips Ultinon Pro9100 ผู้ขับขี่จะได้แสงสว่างตามจุดที่จำเป็นต้องใช้งานบนท้องถนนโดยไม่รบกวนรถยนต์ที่กำลังขับมา หลอดไฟของเรามี Philips SafeBeam ที่จะสร้างรูปแบบลำแสงที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุดและให้แสงไม่สับสน ขั้วข้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย Philips Ultinon Pro9100

ขนาดเล็ก

Philips Ultinon Pro9100 มอบเทคโนโลยีที่ทรงพลังแก่คุณด้วยการออกแบบที่มีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ด้วยการที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้

งาน การออกแบบหลอดไฟแบบขึ้นเดียวอันใหม่ของ Philips Ultinon Pro9100 ทำให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ใครเวอร์ในตัวช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพื้นที่จำกัดในชุดไฟหน้า การออกแบบกะทัดรัดเป็นพิเศษนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับรถยนต์รุ่นต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ความสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้า

หลอดไฟ LED แบบถอดเปลี่ยนได้และหลอดฮาโลเจนมีความแตกต่างกันในแง่ของกำลังวัตต์ องค์ประกอบและการใช้พลังงาน การเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนของคุณด้วยไฟ LED อื่นๆ อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น ไฟกะพริบ หลอดไฟ Philips Ultinon Pro9100 ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเติม** ในการกำจัดไฟกะพริบในยานพาหนะส่วนใหญ่ อุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ทันที โดยให้ลำแสงและอุณหภูมิสีที่สม่ำเสมอ** ในบางกรณี อาจจะต้องใช้ที่อุปกรณ์ซ่อมแซมหลอดไฟ CANbus เพิ่มเติมเพื่อกำจัดการกะพริบอย่างสมบูรณ์

12V-24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น

Philips Ultinon Pro9100 เข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าขนาด 12V และ 24V เหมาะสำหรับยานพาหนะเกือบทุกประเภท

ความทนทานสำหรับผู้ขับขี่ในยุคปัจจุบัน

หลอดไฟ Philips Ultinon Pro9100 ได้รับการรับรองระดับ IP55 สำหรับป้องกันฝุ่นและป้องกันน้ำกระเซ็น และยังรับประกันข้อร้องเรียน EMI โดยเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นหลอดไฟที่ถูกออกแบบอย่างแม่นยำให้ทนทานต่อการใช้งานที่เข้มงวดของยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อมอบความทนทานตามความต้อผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกหา ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ทุกวันมอบความมั่นใจหลังพวงมาลัยและแสงที่สว่างสม่ำเสมอตลอดการเดินทาง

อายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง

หากคุณอยากใช้ไฟหน้ารถยนต์ที่สว่างมีสไตล์ แต่คุณไม่อยากที่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของไฟหน้าทั่วไป ที่ยังมีกำลังส่องสว่างมากขึ้นเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับสูงๆ ไฟ LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก และไฟ Philips Ultinon Pro9100 ถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นระบบจัดการความร้อน AirFlux+ ทำให้ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 5,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า: 13.2 V

ขนาดวัตต์: 11 W

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 5000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

อุณหภูมิสี: 5800K

ลูเมน [lm]: 1000

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: แสงที่สว่างกว่า

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: Lumileds TopContact LED

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 11366U91X2

รหัสการสั่งซื้อ: 72581931

ข้อมูลกล่องภายนอก

ความสูง: 19.1 ซม.

ความยาว: 32.5 ซม.

ความกว้าง: 22 ซม.

น้ำหนักรวม [กก.]: 2.3

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

EAN1: 6974260725819

EAN3: 6974260725826

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

ความสูง: 18.9 ซม.

ความยาว: 15.2 ซม.

น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 53 g.

ความกว้าง: 7 ซม.

MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 6 ชุด

จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น

น้ำหนักรวมต่อแพ็คเกจ: 346

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี: LED

การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ

รุ่น: Ultinon Pro9100

การรับรองจาก ECE: เลขที่

การกำหนด: ไฟตัดหมอก LED 11366 U91 X2

ฐาน: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3

ประเภท: LED-FOG [-H8/H11/H16]

คุณสมบัติด้านเทคนิค: เทคโนโลยี AirBoost, SafeBeam

